

AIRMAN

SG

PARTS CATALOG

ENGINE GENERATOR

SDG40S-8E1

**Discount
Equipment**

www.discount-equipment.com

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

PARTS FINDER

**Search Website
by Part Number**



**Search Manual
Library For Parts
Manual & Lookup Part
Numbers – Purchase
or Request Quote**

Search Manuals

Enter part number or description to find parts manual or lookup part numbers.

* Part #

* Model

Serial

Part Number

Submit

**Can't Find Part or
Manual? Request Help
by Manufacturer,
Model & Description**

Parts Order Form

Please fill in the following information to request help finding a part or manual.

Manufacturer

Model

Description

Part Number

Serial

Part Name

Part Location

Part Quantity

Part Price

Part Description

Part Location

Part Quantity

Part Price

Part Description

Part Location

Part Quantity

Part Price

Part Description

Discount-Equipment.com is your online resource for quality parts & equipment.

Florida: **561-964-4949** Outside Florida TOLL FREE: **877-690-3101**

Need parts?

Click on this link: <http://www.discount-equipment.com/category/5443-parts/> and choose one of the options to help get the right parts and equipment you are looking for. Please have the machine model and serial number available in order to help us get you the correct parts. If you don't find the part on the website or on one of the online manuals, please fill out the request form and one of our experienced staff members will get back to you with a quote for the right part that your machine needs.

We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair, Basic, Dynapac, MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench, Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equipment, Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep, Small Line, Wanco, Yanmar


適用型式
FOR MODEL

型 式 MODEL	適用号機 SER. NO.
SDG40S-8E1 [WITH OIL FENCE TYPE]	1328E10052~
	132E100052~

原動機型式 ENGINE MODEL	KUBOTA V2403-CR-TIE4B-BGHE1
-----------------------	-----------------------------

STANDARD PAINTING

標準塗装色



NOTICE

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of "AIRMAN" brand products. The complete unit is divided into several parts groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed. So desired part number, name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.
2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following information.
 - (1) Part number.
 - (2) Quantity required.
 - (3) Part name.
 - (4) Model name and Serial number.
3. How to read parts catalog.

(8) 備考							
S:STD. SC:w. AFTER COOLER SD:DRY AIR							
52 - 00 LINING							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
見出番号	部品番号	互換性	部品名称	数量	適用号機範囲	変更	備考
Ref.No.	Part NO.	Inter-changeability	Part Name	Q'ty	Applicable Ser. No.	C/H	Remarks
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT				S SC SD
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT				◎
			(Const. No. 1~21)				
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT				◎
			(Const. No. 1~9 & 11~24)				
1	52959 71350	Lining	ライニング	1			
2	52959 97640	Lining	ライニング	1			
3	52959 80220	Lining	ライニング	1			
4	52959 71450	Lining	ライニング	1			
5	52959 71550	Lining	ライニング	1			
6	52959 30940	Lining	ライニング	1			
7	52959 71650	Lining	ライニング	2			

(1) Ref.No.

Reference number (Ref.No.) is to be used for locating the part number and name from the illustrations. (However some parts such as bolts and nuts etc., are not illustrated but their reference numbers only listed.)

Ref.No.1, 1-1, 1-2,..... shows history of part modifications.

[These reference numbers mean 1: primary period, 1-1: first alteration, 1-2: second alteration and 1-3.....follows]

(2) Part No.

Every part has its own proper number. Even if a part has the same shape as an other part and if its number different, it is not interchangeable at all in many cases.

(3) Interchangeability

A, B, C, D, E, Q, X, Y and Z in column "Interchangeability" show the following.

A: A new part can replace an old part, but an old part cannot replace a new part.

B: Not interchangeable.

C: Disused.

D: Newly added.

E: Compatible with eachother.

Q: Quantity per unit changed.

X: Included in this set of parts, this part is not used for this model.

Y: Part to be selected.

Z: This part can not be supplied as an individual part.

- (4) Part name
Every part has its own proper name.
- (5) Q'ty
The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.
- (6) Applicable Ser.No. (Serial Number)
Ser.No. shows the machine number to which the part is applicable.
Month and year stated in column "Ser.No." show the month and year from which the part is applicable.
- (7) Change column
M1, M2, Mn mentioned in the column indicate the change of part number and the serial number of the unit, the part of which was modified.
- (8) Remarks
This column "Remarks" mentions in mark or signal the specifications of each part, original part number of manufacturer, model name of the part for which is used and etc.
[Example. SC:w. AFTER COOLER]

4. Abbreviations used in this catalog.

ass'y	assembly	L	Length
A	Ampere	OPT.	Option
AUTO.	Automatic	SPC/S.	Special specifications
C/H	Change column	STD.	Standards
Const.	Consisting of	sw.	switch
Cont.	Control	T or t	Thickness
Eng.	Engine	V	Volt
EXP.	Export	W	Watt
GEN.	Generator	w.	with
Incl.	Including	w/o	without

NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes are added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.

目 次 CONTENTS

図 番 号 FIG. NO.	図 名 称 FIG. NAME	頁 PAGE
—GENERATOR PARTS—		
25 - 00	GENERATOR, MOUNTING & INTAKE	ゼネレータ, マウンティング, インテーク 25 - 1
38 - 00	COOLING, ENGINE & EXHAUST	クーリング, エンジン, エキゾースト 38 - 1
39 - 00	NAME PLATE	ネームプレート 39 - 1
43 - 00	FUEL LINE	フュエルライン 43 - 1
44 - 00	ELECTRIC (for ENGINE)	エレクトリック (エンジン用) 44 - 1
46 - 00	ELECTRIC (for GENERATOR)	エレクトリック (ゼネレータ用) 46 - 1
46 - 01	TERMINAL PLATE	三相出力端子板 46 - 4
51 - 00	FRAME & BONNET	フレーム, ボンネット 51 - 1
51 - 01	OIL FENCE	オイルフェンス 51 - 4
52 - 00	LINING	ライニング 52 - 1

型 式 名 の 見 方 HOW TO READ MODELS

S D G 40 S - 8 E 1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① SDG : SEMI PORTABLE DIESEL GENERATOR
- ② 40 : OUTPUT (kVA)
- ③ S : SILENT TYPE
- ④ 8 : NORTH AMERICA TYPE (w. OIL FENCE)
- ⑤ MODEL CHANGE MARK
- ⑥ VARIATION MARK

- ① SDG : セミポータブルディーゼル発電機
- ② 40 : 定格出力 (kVA)
- ③ S : 防音型
- ④ 8 : 北米仕様 (オイルフェンス付)
- ⑤ モデルチェンジ記号
- ⑥ バリエーション記号

目次 CONTENTS

図 番 号 FIG. NO.	図 名 称 FIG. NAME	頁 PAGE
—ENGINE PARTS—		
500000	CRANKCASE	クランクケース 1
501000	OIL PAN	オイルパン 2
501200	DIPSTICK AND GUIDE	オイルゲージ・ガイド 3
501500	OIL PUMP	オイルポンプ 4
502000	CYLINDER HEAD	シリンダヘッド 5
503000	INLET VALVE AND EXHAUST VALVE	インレットバルブ・エキゾーストバルブ 6
504000	ROCKER ARM SHAFT	ロッカアーム軸 7
505000	HEAD COVER	ヘッドカバー 8
508000	GEAR CASE	ギヤケース 9
508200	OIL FILTER	オイルフィルタ 10
510500	MAIN BEARING CASE	メインベアリングケース 11
511000	PISTON AND CRANKSHAFT	ピストン・クランク軸 12
512000	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	カム軸・アイドル軸 14
515000	FLYWHEEL	フライホイール 15
521500	FUEL PUMP (MECHANICAL)	燃料ポンプ (機械式) 16
522000	FUEL CAMSHAFT	燃料カム軸 17
526500	SUPPLY PUMP	サプライポンプ 18
531000	FUEL FILTER	燃料フィルタ 19
532500	SEPARATOR	セパレータ 20
540200	INJECTOR AND GLOW PLUG	インジェクタ・グロープラグ 21
545000	INJECTION PIPE	燃料噴射パイプ 22
547100	FUEL PUMP (ELECTRICAL)	燃料ポンプ (電気式) 23
548000	COMMON RAIL	コモンレール 24
550000	ALTERNATOR AND PULLEY	オルタネータ・プーリ 25
551000	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	オルタネータ分解 26
554000	STARTER	スタータ 27
555000	STARTER (COMPONENT PARTS)	スタータ分解 28
556000	OIL SWITCH AND SENSOR	オイルスイッチ・センサ 29
557500	INJECTOR HARNESS	インジェクタハーネス 30
558000	ELECTRICAL WIRING	ワイヤーハーネス 31
558500	WIRE HARNESS BRACKET	ワイヤーハーネスブラケット 32
560000	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	ウォーターフランジ・サーモスタット 33
560200	WATER HOSE	ウォーターホース 34
561000	WATER PUMP	ウォーターポンプ 35
567500	COOLER FAN	冷却ファン 36
571000	INLET MANIFOLD	吸気マニホールド 37
571200	INLET PIPE	吸気パイプ 38
572000	EXHAUST MANIFOLD	排気マニホールド 39
572200	EGR VALVE	EGRバルブ 40
572300	EGR COOLER	EGRクーラ 41
572600	TURBO CHARGER	ターボチャージャー 42
573500	DIESEL OXIDATION CATALYST MUFFLER	ディーゼルオキシデーションキャタリストマフラ 43
576501	OIL SEPARATOR	オイルセパレータ 44
576502	OIL SEPARATOR (OPTION)	オイルセパレータ (オプション) 45
576600	OIL SEPARATOR (COMPONENT PARTS)	オイルセパレータ分解 46
580000	OIL PIPE (TURBO CHARGER)	オイルパイプ (ターボチャージャー) 47
582000	OIL COOLER	オイルクーラ 48
586000	RELAY	リレー 49
587200	ECU	ECU 50
588000	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	付属品・サービス部品 51
589000	OPERATOR'S MANUAL	取扱説明書 52




25 - 00 GENERATOR, MOUNTING & INTAKE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適 用 号 機 範 囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
25 - 00 GENERATOR GROUP ゼネレータグループ								
1	20003 67708		Generator	ゼネレータ	1	~0312 ~0228		Const. No. 2~14
1 -1	20004 51801	A	Generator	ゼネレータ	1	0313~ 0229~	M759	Const. No. 2~14
2	25100 12801		A. C. G. rotor ass'y	主発電機界磁巻線	1			Incl. No. 3
3	46640 19701		Wiring board	整流器基板	1			
	02345 63050		Screw	スクリュ	2			(for silicon rectifier)
	03115 02003		Spring washer	スプリング ワッシャ	2			(for silicon rectifier)
	03116 12003		Plain washer	プレーン ワッシャ	2			(for silicon rectifier)
	02912 08003		Nut	ナット	2			(for silicon rectifier)
	02345 63008		Screw	スクリュ	2			(for wiring board)
	03115 02003		Spring washer	スプリング ワッシャ	2			(for wiring board)
4	21472 17200		Bearing	ベアリング	1			(6310ZZC3)
5	25200 16801		A. C. G. stator ass'y	主発電機電機子巻線	1			
6	25700 09601		EX. stator ass'y	励磁機界磁巻線	1	~0069	-	
6 -1	25700 08906	A	EX. stator ass'y	励磁機界磁巻線	1	0070~	◎ M622	
7	02135 06060		Bolt	ボルト	3			
8	03115 02006		Spring washer	スプリング ワッシャ	3			
9	03116 12006		Plain washer	プレーン ワッシャ	3			
10	25310 11101		Casing	ケーシング	1			
11	02238 08025		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	6			
12	36135 02300		Grommet	グロメット	1			
13	25360 09000		Cover	カバー	1			
14	02248 06035		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2			
15	02135 10035		Bolt	ボルト	8			
16	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャ	8			
17	02238 10030		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	12			
31 - 00 MOUNTING GROUP マウンティンググループ								
51	31110 16410		Bracket	ブラケット	1			
52	31110 16510		Bracket	ブラケット	1			
53	02102 12025		Bolt	ボルト	7			
54	03115 02012		Spring washer	スプリング ワッシャ	7			
55	02102 10020		Bolt	ボルト	1			
56	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャ	1			
57	GG160 00100		Vibration isolator ass'y	防振ゴム	4			
58	02915 20012		Nut, w/w	ワッシャ付ナット	6			
59	31120 08900		Shim	シム	1			
32 - 00 INTAKE GROUP インテークグループ								
81	32100 40700		Air filter ass'y	エア フィルタ	1			Const. No. 82~84
82	32143 11700		Element	エレメント	1			
83	32142 08600		Cup	カップ	1			
84	32151 01400		Vacuator valve	バキューム タバルブ	1			
85	02201 08012		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
86	32148 03000		Filter, service indicator	インジケータ	1			
87	32240 51601		Bracket	ブラケット	1			
88	32332 09300		Hose	ホース	1			

25 - 00 GENERATOR, MOUNTING & INTAKE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
89	32320 76500		Pipe	ハ°イフ° (MAFセンサ付)	1			(KUBOTA 1J801-1069-1)
90	03591 15050		Hose	ホース	1			
91	03511 20060		Hose clip	ホース クリップ°	1			
92	03511 20070		Hose clip	ホース クリップ°	2			
93	03511 20080		Hose clip	ホース クリップ°	1			
94	32331 97300		Hose	ホース	1			
95	32320 75900		Pipe	ハ°イフ°	1			
96	32331 97400		Hose	ホース	1			
97	32331 97500		Hose	ホース	1			
98	32320 76000		Pipe	ハ°イフ°	1			
99	02248 12030		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2			
100	32270 09900		Bracket	ブラケット	1			
101	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
102	32331 97600		Hose	ホース	1			
103	03511 50065		Hose clip	ホース クリップ°	3			
104	03511 50075		Hose clip	ホース クリップ°	2			
105	03511 50085		Hose clip	ホース クリップ°	2			
106	03511 50056		Hose clip	ホース クリップ°	1			



38 - 00 COOLING, ENGINE & EXHAUST

見出番号	部 品 番 号	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称	数量	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	変更	備 考
Ref. NO.	Part NO.		Part Name	Q'ty	132 8E1	132 E10	C/H Remarks

38 - 00 COOLING GROUP クーリング グループ



1	38100 47600		Radiator	ラジエータ	1		Incl. Cap
	38410 05700		Cap	キャップ	1		
2	31131 04900		Rubber	ゴム	2		
3	38420 00310		Bracket	ブラケット	1		
4	38420 00410		Bracket	ブラケット	1		
5	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4		
6	03407 66815		Seal rubber	シール ラバー	2		
7	38524 78800		Hose	ホース	1		(upper)
8	38524 78900		Hose	ホース	1		(lower)
9	03511 20050		Hose clip	ホース クリップ	4		
10	38920 04700		Inter cooler	インタクーラ	1		
11	02201 10020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4		
12	52350 47831		Cover	カバー	1		
13	03407 66856		Seal rubber	シール ラバー	2		
14	03407 67418		Seal rubber	シール ラバー	2		
15	03407 67514		Seal rubber	シール ラバー	1		
16	03407 66871		Seal rubber	シール ラバー	1		
17	03407 66828		Seal rubber	シール ラバー	1		
18	03403 00512		Grommet	グロメット	2	~0312 ~0228	
18 -1	03403 00512	Q	Grommet	グロメット	3	0313~ 0229~ M757	
19	38440 23010		Shroud, fan	ファン シュラウド	1		
20	38440 23110		Shroud, fan	ファン シュラウド	1		
21	38441 39910		Plate	プレート	1		
22	38450 05410		Guard, fan	ファン ガード	1		
23	38450 05510		Guard, fan	ファン ガード	1		
24	38450 05610		Guard, fan	ファン ガード	1		
25	38590 01200		Reserve tank ass'y	リザーブ タンク	1		
26	03511 30185		Hose clip	ホース クリップ	1		
27	38594 02800		Hose	ホース	1		
28	38594 05000		Hose	ホース	1		
29	03570 08060		Hose	ホース	1		
30	03511 40016		Hose clip	ホース クリップ	3		
31	38591 01000		Bracket	ブラケット	1		
32	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	39		
33	02915 00006		Hexagon flange nuts	フランジ 付ナット	8		
34	35421 05400		Air valve	エア バルブ	1		
35	37170 25200		Joint	ジョイント	1		
36	02246 06016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2		
37	52728 45010		Cushion rubber	クッション ラバー	1		
38	37181 07700		Clip	クリップ	5		
39	33238 02700	D	Plug	プラグ	1	0142~ 0117~ M682	
40	03511 40021		Hose clip	ホース クリップ	2		

41 - 00 ENGINE GROUP エンジン グループ






71	43534 01702		Ring connector	リング コネクタ	1		
72	03407 16022		Gasket	ガスケット	2		
73	43532 05201		Nipple	ニップル	1	~0252 ~0228	(bolt)
73 -1	43532 10200	A	Nipple	ニップル	1	0253~ 0229~ M738	(bolt)
74	03580 19067		Hose	ホース	1		
75	03511 20035		Hose clip	ホース クリップ	2		

38 - 00 COOLING, ENGINE & EXHAUST



見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
76	37170 02900		Joint	ジョイント	1			
77	03735 13004		Valve	バルブ	1			
78	37170 20100		Joint	ジョイント	1			
79	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
80	52728 15710		Cushion rubber	クッション ラバー	1			
81	33238 03000		Plug	プラグ	1			
42 - 00			EXHAUST GROUP	エキゾースト グループ				
101	42310 16110		Pipe, exhaust	エキゾースト パイプ	1			
102	42324 17400		Gasket	ガスケット	2			(KUBOTA T0070-1642-1)
103	02135 08025		Bolt	ボルト	4			
104	03115 02008		Spring washer	スプリング ワッシャー	4			
105	03116 12008		Plain washer	プレーン ワッシャー	4			
106	42240 28201		Bracket	ブラケット	1			
107	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
108	03830 08004		U-bolt	U-ボルト	2			
109	02915 00008		Hexagon flange nuts	フランジ 付ナット	6			
110	42180 00400		Exhaust filter	エキゾースト フィルタ	1			
111	42240 38900		Bracket	ブラケット	1			
112	02102 10025		Bolt	ボルト	4			
113	02135 10025		Bolt	ボルト	4			
114	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャー	4			
115	03116 12010		Plain washer	プレーン ワッシャー	4			
116	42327 04500		Nut	ナット	1			(KUBOTA 1J542-9250-1)




MONITOR





FUSE BOX




VIEW-B



BATTERY




GENERATOR



FAN SHROUD



VIEW-A




OUTPUT TERMINAL

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
	39 - 00		ACCESSORY GROUP					
			アクセサリ グループ					
	39600 35242		Instruction manual		取扱説明書	~0207 ~0228		
	39600 04451	B	Instruction manual		取扱説明書	0208~ 0229~	M721	
	39615 12900		Instruction manual		取扱説明書(Eng.)			
1	39170 02000		Mark (AIRMAN)	マ-ク				
2	39103 46801		Plate(SER. NO.)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
3	03260 03010		Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ				
4	39178 69940		Plate(AIRMAN)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
5	39178 65040		Plate(SDG40)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
6	39178 94140		Plate(name of company)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
7	39178 94340		Plate(name of company)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
8	39178 67840		Plate(california)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
9	39178 47611		Plate(EMERGENCY STOP)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
10	39176 62400		Plate(HIGH VOLTAGE)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
11	39178 63830		Plate(49HP)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
12	39176 20910		Plate(output)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
13	39176 62900		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ				
			(warning,electric shock)					
14	39152 23401		Plate(wiring chart)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
15	39178 87210		Plate(breaker)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
16	39178 50620		Plate(socket)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
17	39178 11740		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ				
			(2 wire Terminal plate)					
18	39178 00310		Plate(LLC)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
19	39178 22031		Plate(diesel fuel)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
20	39176 73300		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ				
			(warning,exhaust gases)					
21	39176 09310		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ				
			(danger,exhaust gases)					
22	39176 73800		Plate(warning,pulley)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
23	39176 73500		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ				
			(warning,cooling fan)					
24	39176 69500		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ				
			(caution,high temp.)					
25	39176 69600		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ				
			(caution,radiator cap)					
26	39178 69300		Plate(lift position)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
27	39176 50000		Plate(danger,battery)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
28	39173 05900		Plate,complate	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ﾍｯﾄ)				Const. No. 29~32
29	* * *	Z	Plate(fuel drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ				(39173 05900)
30	* * *	Z	Plate(radiator drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ				(39173 05900)
31	* * *	Z	Plate(eng.oil drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ				(39173 05900)
32	* * *	Z	Plate(oil fence drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ				(39173 05900)
33	39178 59640		Plate(OPEN-CLOSE)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
34	39173 02000		Plate,complate	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ﾍｯﾄ)				Const. No. 35, 36
35	* * *	Z	Plate(caution,cable)	ﾌﾟﾚｰﾄ				(39173 02000)
36	* * *	Z	Plate(caution,cable)	ﾌﾟﾚｰﾄ				(39173 02000)
37	39161 04600		Plate(fuse)	ﾌﾟﾚｰﾄ				
38	39178 70740		Plate(DSE monitor)	ﾌﾟﾚｰﾄ				

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q' ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
39	39178 49120		Plate プレート (changed fuel refill)	1				
40	39178 01640		Plate(fuel port) プレート	1				
41	39164 00600		Plate(indicator) プレート	1				
42	39164 00700		Plate(indicator) プレート	1				
43	39178 38151	D	Plate(QR CODE) プレート	1	0236~	0229~	M737	




43 - 00 FUEL LINE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
	43 - 00		FUEL GROUP					フュエル グループ
1	43100 88200		Fuel tank	1				フュエル タンク
2	36159 03000		Sending unit	1				センディング ユニット
	36153 01600		Gasket	1				ガスケット
3	02415 65012		Screw, w/w	5				ワッシャ付スクリュー
4	43220 03400		Cap	1				キャップ
5	38465 22500		Cushion rubber	2				クッション ラバー
6	43310 37800		Belt	2				ベルト
7	43310 39200		Belt	2				ベルト
8	02138 08045		Bolt	2				ボルト
9	03115 02008		Spring washer	2				スプリング ワッシャ
10	03116 12008		Plain washer	2				プレーン ワッシャ
11	02915 00008		Hexagon flange nuts	2				フランジ 付ナット
12	43322 06700		Cushion	4				クッション
13	37170 28400		Joint	1				ジョイント
14	03570 09052		Hose	1				ホース
15	03511 20020		Hose clip	2				ホース クリップ
16	37170 12700		Joint	1				ジョイント
17	35421 06800		Air valve	1				エア バルブ
18	33238 02800		Plug	3				プラグ
19	03600 09018		Hose	2				ホース
20	43550 03700		Sedimenter	1				セジメンタ
	43543 03100		Filter, cartridge	1				フィルタ
21	43540 09700		Filter ass'y	1				フィルタ
	43543 03000		Filter, cartridge	1				フィルタ
22	02201 10030		Flange bolt	4				フランジ 付ボルト
23	02915 00010		Hexagon flange nuts	6				フランジ 付ナット
24	43532 09900		Nipple	4				ニップル
25	43534 05700		Ring connector	4				リング コネクタ
26	43531 02400		Gasket	8				ガスケット
27	43650 02400		Fuel pump	1				フュエル ポンプ
28	43340 41000		Bracket	1				ブラケット
29	35483 10101		Stop valve	1				ストップ バルブ
30	02201 06016		Flange bolt	3				フランジ 付ボルト
31	02201 08020		Flange bolt	3				フランジ 付ボルト
32	03734 43030		Nipple	2				ニップル
33	37170 20200		Joint	2				ジョイント
34	37170 28800		Joint	2				ジョイント
35	03731 21003		Elbow	1				エルボ
36	37733 01800		Joint	1				ジョイント
37	03600 09052		Hose	1				ホース
38	03600 08090		Hose	1				ホース
39	03600 08044		Hose	1				ホース
40	03511 40016		Hose clip	4				ホース クリップ
41	03570 08025		Hose	1				ホース
42	03511 10017		Hose clip	1				ホース クリップ
43	37771 00500		Tee	1				チー
44	03570 08023		Hose	1				ホース
45	03570 08051		Hose	1				ホース
46	03570 08035		Hose	1				ホース
47	03570 05019		Hose	1				ホース
48	03570 05117		Hose	1				ホース
49	03511 10012		Hose clip	3				ホース クリップ

43 - 00 FUEL LINE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q' ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
50	22200 18500		Check valve ass'y	チェックバルブ	1			
51	03600 09032		Hose	ホース	1			
52	06540 19020		Corrugated tube	コルゲートチューブ	1			
53	03511 40020		Hose clip	ホースクリップ	8			
54	03511 20016		Hose clip	ホースクリップ	8			
55	37181 03600		Clip	クリップ	2			




44 - 00 ELECTRIC (for ENGINE)

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適 用 号 機 範 囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
44 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ								
1	44210 06600	Y	Battery	バ ッテリ	1			(80D26R)
1	44210 08200	Y	Battery	バ ッテリ	1			(85D26R)
2	44220 25400		Cover	カバ ー	1			
3	44243 04501		Holder	ホルダ ー	2			
4	02915 00006		Hexagon flange nuts	フランジ 付ナット	2			
5	44390 06700		Controller	コントローラ	1			(KUBOTA 1H756-6030-1)
6	44250 90410		Bracket	ブ ラケット	1			
7	44346 04800		Relay (heater)	リレー	1			
8	44346 15200		Relay (glow)	リレー	1			(KUBOTA RP421-5373-1)
9	44346 16900		Relay (main)	リレー	1			(KUBOTA 1J302-6023-1)
10	44346 16900		Relay (starter)	リレー	1			(KUBOTA 1J302-6023-1)
11	44250 54410		Bracket	ブ ラケット	2			(KUBOTA 1J302-6530-1)
12	44250 90310		Bracket	ブ ラケット	1			
13	05625 21050		Cable	ケー ブ ル	1			(batt. ~starter)
14	05625 00018		Terminal	ターミナル	1			
15	44462 06700		Insulator	インシュレータ	1			(red)
16	06540 15037		Corrugated tube	コルゲート チューブ	1			
17	44462 01900		Insulator	インシュレータ	1			
18	02915 00008		Hexagon flange nuts	フランジ 付ナット	2			
19	07838 52060		Cable	ケー ブ ル	1			(batt. ~Eng. earth)
20	05068 23050		Cable	ケー ブ ル	1			(earth)
21	44290 67700		Guide	ガ イ ド	1			
22	02248 10025		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	1			
23	44311 02110		Terminal plate	ターミナル プレート	1			
24	02345 63020		Screw	スクリュー	2			
	03115 02003		Spring washer	スプリング ワッシャ	2			
	03116 12003		Plain washer	プレーン ワッシャ	2			
	02912 08003		Nut	ナット	2			
25	44290 67601		Guide	ガ イ ド	1			
26	02138 12025		Bolt	ボ ル ト	2			
27	02108 12025		Bolt	ボ ル ト	1			
28	03115 02012		Spring washer	スプリング ワッシャ	3			
29	03116 12012		Plain washer	プレーン ワッシャ	3			
30	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
31	44490 02851		Wiring harness	ワイヤハーネス	1	~0235 ~0228		Incl. No. 32
31 -1	44490 55050	B	Wiring harness	ワイヤハーネス	1	0236~ 0229~	M718	Incl. No. 32
32	44470 03100		Fuse box	ヒューズ ボックス	1			Incl. Fuse
	46934 03200		Fuse (10A)	ヒューズ	2			
	46934 03300		Fuse (20A)	ヒューズ	1			
	46934 04400		Fuse (15A)	ヒューズ	1			
	46934 05000		Fuse (5A)	ヒューズ	3			
	46934 05600		Fuse (25A)	ヒューズ	1			
33	44470 02900		Fuse box (50A)	ヒューズ ボックス	1			
34	46813 08101		Level switch	レベル スイッチ	1	~0235 ~0228		
34 -1	46813 09800	B	Level switch	レベル スイッチ	1	0236~ 0229~	M718	
35	43350 02201		Bracket	ブ ラケット	1			
36	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
37	37181 03300		Clip	クリップ	1			
38	37181 07700		Clip	クリップ	1			

44 - 00 ELECTRIC (for ENGINE)

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
39	44336 03002		Botton switch (Incl. Cap) 非常停止ボタン	1	~0131	~0081		(emergency stop)
39 -1	44336 04000	E	Botton switch (Incl. Cap) 非常停止ボタン	1	0132~	0082~	M673	(emergency stop)
	44382 01301		Cap キャップ	1				
40	02248 08025		Bolt, w/w ワッシャ付ボルト	4				
41	02248 06016		Bolt, w/w ワッシャ付ボルト	12				
42	03425 00001		Vinyl clip ビニールクリップ	1				



46 - 00 ELECTRIC (for GENERATOR)

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
	46 - 00		ELECTRIC GROUP					エレクトリック グループ
1	46900 46814		Switch board ass'y	制御盤	1			Const. No. 2~22
2	46120 45600		Circuit breaker	三相遮断器	1			
3	46923 04500		Current transformer	変流器(電流計用)	3			
4	46929 01300		Illuminator	照明灯	1			(LED)
5	46167 06300		Select switch	ライト スイッチ	1			
6	46167 05100		Select switch	セレクト スイッチ	1			
7	46918 01401		Controller	電圧設定器	1			Incl. Knob
	46991 01100		Knob	ノブ	1			
8	46950 02908		A.V.R. ass'y	自動電圧調整器	1			
9	46120 36300		Circuit breaker	サーキットブレイカ	1			
10	39178 85430		Plate(cp)	プレート	1			
11	44311 00310		Terminal plate	端子台	1			
	46311 02200		Plate	短絡板	1			
12	46917 06500		Change device, voltage	電圧切替器	1			
13	44550 59100		Cable kit	ケーブルキット	1			
14	39178 78240		Plate(in-pane)	プレート	1			
15	39178 50820		Plate(caution)	プレート	1			
16	39153 73700		Plate(in-pane)	プレート	1			
17	44490 05451		Wiring harness	盤内ハーネス	1			
18	02138 06035		Bolt	ボルト	8			
19	03115 02006		Spring washer	スプリング ワッシャ	8			
20	03116 12006		Plain washer	プレーン ワッシャ	8			
21	45214 01400		Washer	ワッシャ	8			
22	39178 55610		Plate(caution, test)	プレート	1			
23	46879 84300		Controller complete	表示モータ	1	~0207 ~0228		
23 -1	46879 90401	B	Controller complete	表示モータ	1	0208~ 0229~	M721	
24	52931 92020		Lining	ライニング	1			
25	46480 96100		Cover	カバー	1			
26	46480 96200		Cover	カバー	1			
27	46450 52210		Bracket	ブラケット	1			
28	46470 28913		Box	ボックス	1			
29	37181 07700		Clip	クリップ	1			
30	03407 67220		Seal rubber	シール ラバー	1			
31	44260 53400		Cover	カバー	1			
32	44311 66300		Terminal plate	三相出力端子板	1			See page 46-4
33	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4			
34	52416 32300		Window glass	ウインドー グラス	1			
35	52312 03300		Hinge	ヒンジ	2			
36	02305 64012		Screw	スクリュー	8			
37	03116 12005		Plain washer	プレーン ワッシャ	4			
38	02915 00004		Hexagon flange nuts	フランジ 付ナット	4			
39	52640 02400		Bolt	ボルト	1			
40	45214 01400		Washer	ワッシャ	1			
41	46120 26900	Y	Circuit breaker	電源遮断器	3			(2P, 50A)
41	46120 34000	Y	Circuit breaker	電源遮断器	3			(2P, 50A)
42	46120 26800	Y	Circuit breaker	電源遮断器	2			(1P, 20A)
42	46120 34100	Y	Circuit breaker	電源遮断器	2			(1P, 20A)
43	02345 63008		Screw	スクリュー	16			
	03115 02003		Spring washer	スプリング ワッシャ	16			
	03116 12003		Plain washer	プレーン ワッシャ	16			

46 - 00 ELECTRIC (for GENERATOR)


見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
44	44312 02801		Socket	ソケット	3			
45	44312 02900		Socket	ソケット	2			
46	02345 64020		Screw	スクリュー	10			
	02912 08004		Nut	ナット	10			
	03115 02004		Spring washer	スプリング ワッシャ	10			
	03116 12004		Plain washer	プレーン ワッシャ	20			
47	44550 61100		Cable kit	ケーブル キット	1			
48	46480 67900		Cover	カバー	1			
49	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	41			
50	03403 00252		Grommet	グロメット	1			
51	03403 00392		Grommet	グロメット	1	~0252	~0228	
51 -1	03403 00392	Q	Grommet	グロメット	2	~0312	-	M746
51 -2	03403 00392	Q	Grommet	グロメット	1	0313~	0229~	M757
52	02915 00006		Hexagon flange nuts	フランジ 付ナット	3			
53	52723 00100		Lock ass'y	ロック	1	~0262	~0228	key type
	52739 00100		Key	キー	1	~0262	~0228	(No. 005)
53 -1	52723 01200	B	Lock ass'y	ロック	1	0263~	0229~	M740 key type
	52739 04500	B	Key	キー	1	0263~	0229~	M740 (No. 192)
54	03403 00362	D	Grommet	グロメット	1	0313~	0229~	M757


46 - 01 TERMINAL PLATE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		

44311 66300 TERMINAL PLATE 三相出力端子板

1	46305 09300	Plate	端子板	1				
2	46312 05100	Bolt	ボルト	5				
3	35208 04500	Bolt	ボルト	5				
4	03115 06014	Spring washer	スプリング ワッシャ	5				
5	03116 15014	Plain washer	プレーン ワッシャ	5				
6	02912 03014	Nut	ナット	10				
7	03115 02014	Spring washer	スプリング ワッシャ	10				
8	03116 14014	Plain washer	プレーン ワッシャ	15				
9	03316 03016	Pin	ピン	10				





51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
51 - 00			FRAME GROUP	フレーム グループ°				
1	51100 97140		Frame	フレーム	1			
2	03403 10017		Grommet	グロメット	4			
3	52746 05000		Cap	キャップ°	4			
4	52620 55500		Lifting bail	リフティング° ベール	2			
5	02135 16040		Bolt	ボルト	8			
6	03115 06016		Spring washer	スプリング° ワッシャ	8			
7	03116 15016		Plain washer	プレーン° ワッシャ	8			
8	02246 06016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2			
52 - 00			BONNET GROUP	ボンネット グループ°				
21	52100 80230		Cover	カバー°	1			
22	52100 80330		Cover	カバー°	1			
23	52830 58900		Cover	カバー°	1			
24	52100 81830		Cover	カバー°	1			
25	03407 66806		Seal rubber	シール ラバ°	2			
26	03407 66809		Seal rubber	シール ラバ°	1			
27	03407 67603		Seal rubber	シール ラバ°	2			
28	03407 67605		Seal rubber	シール ラバ°	2			
29	52350 47930		Cover	カバー°	1			
30	52100 81630		Cover	カバー°	1			
31	03407 66814		Seal rubber	シール ラバ°	2			
32	03407 66811		Seal rubber	シール ラバ°	2			
33	52100 81730		Cover	カバー°	1			
34	52370 48510		Duct	ダクト	1			
35	03407 68046		Seal rubber	シール ラバ°	1			
36	52300 77620		Top cover	トップ° カバ°	1			
37	52728 59510		Cushion rubber	クッション ラバ°	1			
38	52728 59610		Cushion rubber	クッション ラバ°	1			
39	52230 44800		Cover	カバー°	1			
40	03407 67611		Seal rubber	シール ラバ°	1			
41	52350 89010		Cover	カバー°	1			
42	02246 08016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2			
43	52450 95730		Door	ドア	1			
44	03407 68092		Seal rubber	シール ラバ°	1			
45	52370 47911		Duct	ダクト	1			
46	52450 95830		Door	ドア	1			
47	03407 64773		Seal rubber	シール ラバ°	1			
48	52450 95930		Door	ドア	1			
49	03407 64745		Seal rubber	シール ラバ°	2			
50	03407 68081		Seal rubber	シール ラバ°	1			
51	52370 48111		Duct	ダクト	1			
52	52160 34600		Bracket	ブラケット	2			
53	52746 01900		Cap	キャップ°	3	(protector)		
54	02401 64012		Screw	スクリュ	4			
55	03407 67232		Seal rubber	シール ラバ°	1			
56	03403 10010		Grommet	グロメット	9			
57	52450 96030		Door	ドア	1			
58	03407 64787		Seal rubber	シール ラバ°	1			
59	03407 68078		Seal rubber	シール ラバ°	1			
60	52370 48311		Duct	ダクト	1			

51 - 00 FRAME & BONNET


見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
61	52450 91730		Door	ドア	1			
62	03407 64718		Seal rubber	シール ラバー	1			
63	52710 03601		Latch ass'y	ラッチ	3			key type
	52739 03400		Key	キー	4			(No. 0200)
64	52728 14810		Cushion rubber	クッション ラバー	3			
65	52450 96231		Door	ドア	1			
66	03407 64708		Seal rubber	シール ラバー	1			
67	52480 13800		Hinge	ヒンジ	8			
68	39200 04302		Tool box	ツール ボックス	1			
69	52416 30900		Window glass	ウインドー グラス	1			
70	03407 67605		Seal rubber	シール ラバー	2			
71	31131 04100		Rubber, vibration isolator	ラバー	7			
72	02915 00006		Hexagon flange nuts	フランジ 付ナット	77			
73	02246 06016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	20			
74	02246 08025		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	47			
75	52746 05400		Cap	キャップ	2			
76	52480 14400		Hinge	ヒンジ	6			
77	02136 08016		Bolt	ボルト	56			
78	52450 96330		Door	ドア	1			
79	03407 64702		Seal rubber	シール ラバー	1			
80	52733 11201		Plate	プレート	1			
81	52728 42710		Cushion rubber	クッション ラバー	1			
82	52456 04700		Plate	プレート	1			
83	02914 60006		Locking nut	ロッキング ナット	4			
84	52711 01400		Latch	ラッチ	1			key type (No. 0200)
85	52350 83220		Cover	カバー	1			
86	02401 45016		Screw	スクリュー	2			
87	52160 27810		Bracket	ブラケット	1			
88	03407 68102		Seal rubber	シール ラバー	1			
89	52160 27910		Bracket	ブラケット	1			
90	03407 68129		Seal rubber	シール ラバー	1			
91	52160 28110		Bracket	ブラケット	1			
92	03266 05013		Blind rivet	リベット	15			
93	03407 68086		Seal rubber	シール ラバー	1			


51 - 01 OIL FENCE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		

51 - 01 FRAME GROUP フレームグループ

1	51250 04600	Base	ベース	1				
2	03403 10017	Grommet	グロメット	4				
3	02473 12035	Stud bolt	スタッドボルト	4				
4	02915 20012	Nut, w/w	ワッシャ付ナット	4				
5	03116 12012	Plain washer	プレーンワッシャ	4				
6	03620 41008	Plug	プラグ	1				
7	52140 21101	Frame	フレーム	1				
8	52140 20901	Frame	スライダ	4				(guide)
9	02246 06016	Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	10				
10	52744 01100	Washer	ワッシャ	8				
11	02136 12025	Bolt	ボルト	2				
12	03115 06012	Spring washer	スプリングワッシャ	2				
13	03116 15012	Plain washer	プレーンワッシャ	2				





52 - 00 LINING

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					132 8E1	132 E10		
	52900 71320		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					
1	52931 43230		Lining ライニング*	1				
2	52959 51960		Lining ライニング*	1				
3	52959 64040		Lining ライニング*	2				
4	52959 95450		Lining ライニング*	1				
5	52959 56940		Lining ライニング*	1				
6	52959 52060		Lining ライニング*	2				
7	52959 52160		Lining ライニング*	1				
8	52959 52260		Lining ライニング*	1				
9	52959 52360		Lining ライニング*	1				
21	52919 30930		Lining ライニング*	2				
22	52919 31030		Lining ライニング*	2				
23	52919 31130		Lining ライニング*	2				
101	52977 16810		Lining ライニング*	1				
102	52977 42810		Lining ライニング*	1				
103	52977 39410		Lining ライニング*	1				
104	52977 39510		Lining ライニング*	1				
105	52977 39610		Lining ライニング*	1				
106	52977 39710		Lining ライニング*	1				
107	52977 39810		Lining ライニング*	1				
108	52977 39910		Lining ライニング*	1				
109	52977 40010		Lining ライニング*	1				
110	52977 40110		Lining ライニング*	1				
111	52977 40210		Lining ライニング*	1				
112	52977 40310		Lining ライニング*	1				
113	52977 40410		Lining ライニング*	1				
114	52977 40510		Lining ライニング*	1				
115	52977 40910		Lining ライニング*	1				
116	52977 40610		Lining ライニング*	1				
117	52977 40710		Lining ライニング*	1				
118	52977 40810		Lining ライニング*	1				

エンジン パーツ
ENGINE PARTS

原動機型式 ENGINE MODEL	KUBOTA V2403-CR-TIE4B-BGHE1
-----------------------	-----------------------------

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig.No.....Represents No. corresponding to each group name.

ComponentsThe components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

PointIndicates that the parts is not sold independently.

The assembly containing the part needs to be ordered.

REF.No.....Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name.....The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODELS	CODE No.	REMARKS
V2403-CR-TIE4B-BGHE1	1J338-16000	SDG40 (SET ENGINE)

S.No.....Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

8 7 J 0001

8 7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
Year	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V

7th digit Numerals or Alphabetical letter (The factory line identifying).

Identifying	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I.C.....Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKSIn this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items. The following symbols and abbreviations are used throughout this book.

STD ... Standard SET ... Set sale


OLD ... Old parts, old shapes or old models

NEW ... New parts, new shapes or new models

Go to Discount-Equipment.com to order your parts

500000

クランクケース CRANKCASE




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\longleftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\longrightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

501000 オイルパン
OIL PAN




16454-030-19

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

501200 オイルゲージ・ガイド DIPSTICK AND GUIDE



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

501500 オイルポンプ
OIL PUMP




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

**502000 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD**




1J334-015-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

503000




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

504000

ロツカアーム軸




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

505000

**ヘッドカバー
HEAD COVER**




1J461-014-12

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

508000 ギヤーケース
GEAR CASE




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

508200 オイルフィルタ
OIL FILTER




1J802-007-16

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

510500 **メインベアリングケース**
MAIN BEARING CASE




1G970-001-15

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量	互換 I.C.	備 考 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
010	1A091-0709-5	BRG. ケース, フルアツシ (ホイル, メ	ASSY BRG.CASE,WHEEL	1		
020	1A091-0454-0	ボルト (ベアリング ケース 1)	BOLT,BEARING CASE	2		
030	1A091-2348-2	メタル セット (クランクシャフト, 2)	METAL,CRANKSHAFT	1		STD SET
030	1A091-2393-0	メタル セット (クランクシャフト2, 02	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 20mm SET
030	1A091-2394-0	メタル セット (クランクシャフト2, 04	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 40mm SET
040	1A091-0436-2	ガスケット (ベアリング ケース)	GASKET,BEARING CASE	1		
050	1G851-0481-3	カバー (ベアリング ケース)	COVER,BEARING CASE	1		
060	1A091-0482-0	ガスケット (ケースカバー)	GASKET,CASE COVER	1		
070	01123-50825	ボルト	BOLT,SEMS	8		
080	01123-50828	ボルト	BOLT,SEMS	8		
090	16433-0446-0	オイルシール (ホイルカワ)	SEAL,OIL	1		
100	1A071-0704-4	BRG. ケース, フルアツシ (1, メイン)	ASSY BRG.CASE,MAIN	1		
110	1A091-0454-0	ボルト (ベアリング ケース 1)	BOLT,BEARING CASE	2		
120	1A091-2348-2	メタル セット (クランクシャフト, 2)	METAL,CRANKSHAFT	1		STD SET
120	1A091-2393-0	メタル セット (クランクシャフト2, 02	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 20mm SET
120	1A091-2394-0	メタル セット (クランクシャフト2, 04	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 40mm SET
130	1A071-0705-4	BRG. ケース, フルアツシ (2, メイン)	ASSY BRG.CASE,MAIN	1		
140	1A091-0454-0	ボルト (ベアリング ケース 1)	BOLT,BEARING CASE	2		
150	1A091-2348-2	メタル セット (クランクシャフト, 2)	METAL,CRANKSHAFT	1		STD SET
150	1A091-2393-0	メタル セット (クランクシャフト2, 02	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 20mm SET
150	1A091-2394-0	メタル セット (クランクシャフト2, 04	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 40mm SET
160	1A071-0706-4	BRG. ケース, フルアツシ (3, メイン)	ASSY BRG.CASE,MAIN	1		
170	1A091-0454-0	ボルト (ベアリング ケース 1)	BOLT,BEARING CASE	2		
180	1A091-2348-2	メタル セット (クランクシャフト, 2)	METAL,CRANKSHAFT	1		STD SET
180	1A091-2393-0	メタル セット (クランクシャフト2, 02	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 20mm SET
180	1A091-2394-0	メタル セット (クランクシャフト2, 04	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 40mm SET
190	15601-0456-0	ベアリング ケースボルト 2	BOLT,BEARING CASE	3		

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

511000 ピストン・クランク軸 PISTON AND CRANKSHAFT




1J338-038-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備考 REMARKS
				A		
010	1J808-2111-0	ピストン(05)	PISTON(05)	4		STD
010	1J808-2190-0	ピストン(05) 025	PISTON(05)	4		+0.25mm
020	1G924-2105-2	ピストンリング, アッ	RING, PISTON, ASSY	4		STD
020	1G924-2109-0	ピストンリング, アッ (025)	ASSY PISTON RING	4		+0.25mm
030	1A021-2131-0	ピストンピン	PISTON PIN	4		
040	1G279-2133-0	アサクリップ	CIR CLIP, INTERNAL	8		
050	1G924-2201-4	コネクティング ロッド, アッ	ROD, CONNECTING, ASSY	4		
060	1G924-2198-0	ブッシュ(ピストンピン)	BUSH, PISTON PIN	4		
070	1J700-2214-0	コンロッド ボルト	BOLT, CONNECTING ROD	8		
080	17311-2231-2	クランクピンメタル セット	METAL, CRANKPIN	4		STD SET
080	17311-2297-0	クランクピンメタル セット 0.2	METAL(CRANKPIN, 02)	4		-0.20mm SET
080	17311-2298-0	クランクピンメタル セット 0.4	METAL(CRANKPIN, 04)	4		-0.40mm SET
090	1J810-2302-0	クランクシャフト, コン	CRANKSHAFT, COMP	1		
110	19202-2328-0	ブッシュ(クランクシャフト)	BUSH, CRANKSHAFT	1		
120	1A021-2319-2	ペイコピン	PIN, STRAIGHT	1		
130	1J860-2411-0	ギヤ(クランクシャフト)	GEAR, CRANKSHAFT	1		
140	05712-00730	フェザキー	FEATHER KEY	1		
150	15401-3563-0	オイルポンプ ドライブギヤ 1	GEAR(OIL PUMP DRIVE)	1		
160	15471-2331-2	クランクシールドスリッパ	OIL SLINGER	1		
170	19202-2325-0	クランクシールドカラー	COLLAR, CRANKSHAFT	1		
180	04811-10300	Oリング	O RING	1		
190	15221-2336-0	クランクシールドナット	NUT, CRANKSHAFT	1		
200	1A091-2347-2	メタル(クランクシャフト, 1)	METAL, CRANKSHAFT	1		STD
200	1A091-2391-0	メタル(クランクシャフト, 1.02)	METAL, CRANKSHAFT	1		-0.20mm
200	1A091-2392-0	メタル(クランクシャフト, 1.04)	METAL, CRANKSHAFT	1		-0.40mm
210	1A091-2353-2	サイドメタル(1)	METAL, SIDE	2		STD
210	1A091-2395-0	サイドメタル(1.02)	METAL, SIDE	2		+0.20mm
210	1A091-2396-0	サイドメタル(1.04)	METAL, SIDE	2		+0.40mm
220	1A091-2354-2	サイドメタル(2)	METAL, SIDE	2		STD
220	1A091-2397-0	サイドメタル(2.02)	METAL, SIDE	2		+0.20mm

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

511000 **ピストン・クランク軸**
PISTON AND CRANKSHAFT



1J338-038-10


A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

512000

CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

515000

フライホイール
FLYWHEEL



1J338-036-10


A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

521500

燃料ポンプ（機械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL)




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

522000

燃料力 軸




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

526500

**サプライポンプ
SUPPLY PUMP**



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

531000

燃料フィルタ
FUEL FILTER



020

1J498-059-11

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


532500 セパレータ
SEPARATOR



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

540200 インジェクタ・グロープラグ
INJECTOR AND GLOW PLUG



1J811-019-13

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

545000

燃料噴射パイプ INJECTION PIPE




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

**547100 燃料ポンプ (電気式)
FUEL PUMP (ELECTRICAL)**




17553-014-22

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

548000

コモンレール COMMON RAIL




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

550000

オルタネータ・プーリ
ALTERNATOR AND PULLEY



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

551000




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量	互換 I.C.	備考 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
010	16427-6401-5	オルタネータ, アツシ	ASSY ALTERNATOR	1		
020	16427-6411-0	プーリ (オルタネータ)	PULLEY, ALTERNATOR	1		
030	15881-9201-0	ナット	NUT	1		
040	15881-6415-0	カラー	COLLAR	1		
050	66436-6404-0	ロータ	ROTOR	1		
060	15881-6480-0	ベアリング カバー	COVER, BEARING	1		
070	16652-6477-0	ボールベアリング	BEARING BALL	1		
090	16427-6402-2	フレーム (ドライブエンド)	FRAME, DRIVE END	1		
100	15881-6471-0	リテーナプレート	PLATE, RETAINER	1		
110	15881-9301-0	マルコネジ	SCREW, ROUND HEAD	4		
120	15881-6426-0	スルーボルト	BOLT, THROUGH	2		
130	16652-6478-2	ボールベアリング	BEARING BALL	1		
140	16241-6406-0	エンドフレーム	FRAME, END	1		
150	16231-6423-0	カバー (エンド)	COVER, END	1		
160	16231-6485-0	レクチファイア アツシ	ASSY RECTIFIER	1		
170	16241-6490-0	インシュレーション ブラシ	BUSH INSULATION	1		
180	16652-6431-0	ブラシホルダー	HOLDER BRUSH	1		
190	15881-6409-0	ブラシ	BRUSH	2		
200	15881-6433-0	ブラシスプリング	SPRING, BRUSH	2		
210	15881-9302-0	マルコネジ	SCREW, ROUND HEAD	2		
220	15881-9303-0	マルコネジ	SCREW, ROUND HEAD	6		
230	15881-9304-0	マルコネジ	SCREW, ROUND HEAD	1		
240	15881-9104-0	ボルト	BOLT	3		
250	15881-9202-0	ナット	NUT	2		
260	15881-9105-0	ボルト	BOLT	2		
270	14182-9203-0	ナット	NUT	1		
280	15881-6460-4	レギュレータ アツシ	ASSY REGULATOR	1		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

554000

スタータ STARTER



1J338-040-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

555000

STARTER (COMPONENT PARTS)




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


556000



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

557500 インジェクタハーネス
INJECTOR HARNESS



1J456-091-10


A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

558000

ワイヤハーネス ELECTRICAL WIRING




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可


558500



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

560000




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

560200

ウォーターホース
WATER HOSE




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

561000 ウォータポンプ
WATER PUMP




1J333-137-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

**567500 冷却ファン
COOLER FAN**




1J338-047-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


571000 吸気マニホールド
INLET MANIFOLD



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

571200 吸気パイプ
INLET PIPE




1J338-009-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

572000 排気マニホールド
EXHAUST MANIFOLD



1J802-016-10


A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

572200

EGRバルブ EGR VALVE




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

572300

EGRクーラ EGR COOLER




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

572600 ターボチャージャ
TURBO CHARGER




1J338-044-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

573500




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

576501 オイルセパレータ
OIL SEPARATOR




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

576502 オイルセパレータ[オプション]
OIL SEPARATOR[OPTION]




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

576600

OIL SEPARATOR (COMPONENT PARTS)



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

580000




A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

図番
REF.No.

582000


オイルクーラ
OIL COOLER



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]


⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可



1J331-007-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]




1J334-005-10

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]

588000



A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

[illegible]



020

030

A:V2403-CR-TIE4B-BGHE1

図番
REF.No.

品番
PART No.

部品名称

PART NAME

数量 Q'TY/S.No.	A
------------------	---

互換
LC

備考
REMARKS

010

1.1778-8915-7

トリアツカイヤツメイシヨ

MANUAL OP

1

020

1.1019-8981-0

ヤツメイショ (ワランティ 2019)

MANIAI INST

1

030

1.1500-0818-0

トールフク

BAG PLASTIC

1

PARTS FINDER

**Search Website
by Part Number**



**Search Manual
Library For Parts
Manual & Lookup Part
Numbers – Purchase
or Request Quote**

Search Manuals

Enter part number or description to find parts manual or lookup part numbers.

* Part #

* Model

Serial

Part Number

Submit

**Can't Find Part or
Manual? Request Help
by Manufacturer,
Model & Description**

Parts Order Form

Please fill in the following information to request help.

Manufacturer

Model

Description

Part Number

Quantity

Price

Comments

Submit

Discount-Equipment.com is your online resource for quality parts & equipment.

Florida: **561-964-4949** Outside Florida TOLL FREE: **877-690-3101**

Need parts?

Click on this link: <http://www.discount-equipment.com/category/5443-parts/> and choose one of the options to help get the right parts and equipment you are looking for. Please have the machine model and serial number available in order to help us get you the correct parts. If you don't find the part on the website or on one of the online manuals, please fill out the request form and one of our experienced staff members will get back to you with a quote for the right part that your machine needs.

We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair, Basic, Dynapac, MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench, Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equipment, Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep, Small Line, Wanco, Yanmar

2020

2024

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

Copyright (C) 2020 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2408-08
CAT. NO. 39540 86000



www.discount-equipment.com

Go to Discount-Equipment.com to order your parts

AIRMAN
HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.