

HONDA

GX120K1 • GX160K1

PREFACE

This manual covers the construction, function and servicing procedures of Honda GX120K1•GX160K1 engines.

Careful observance of these instructions will result in better, safer service work.

ALL INFORMATION, ILLUSTRATIONS, DIRECTIONS AND SPECIFICATIONS INCLUDED IN THIS PUBLICATION ARE BASED ON THE LATEST PRODUCT INFORMATION AVAILABLE AT THE TIME OF APPROVAL FOR PRINTING. HONDA MOTOR CO., LTD. RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT INCURRING ANY OBLIGATION WHATEVER. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

HONDA MOTOR CO., LTD.
SERVICE PUBLICATIONS OFFICE

INFORMATION FOR GX 200
REGARDING CHAPTER 1
(SPECIFICATIONS) AND CHAPTER 2
(SERVICE INFORMATION) PLEASE
CHECK SUPPLEMENT SHOP MANUAL
GX 200 (66ZH700Y).
FOR CHAPTER 3 (MAINTENANCE) YOU
CAN USE THIS SHOP MANUAL.

CONTENTS

SPECIFICATIONS

1

SERVICE INFORMATION

2

MAINTENANCE

3

TO PURCHASE THIS PRODUCT PLEASE CONTACT US



**Equipment Financing and
Extended Warranties Available**



**Discount-Equipment.com is your online resource for
commercial and industrial quality parts and equipment sales.**

561-964-4949

visit us on line @ www.discount-equipment.com

Select an option below to find your Equipment

Search by Manufacturer

Search by Product Type

Request a Quote

We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair, Basic, Dynapac, MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench, Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equipment, Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep, Small Line, Wanco, Yanmar

HONDA

GX120K1 • GX160K1

PREFACE

Ce manuel couvre la construction, le fonctionnement et les procédures d'entretien des moteurs Honda GX120K1•GX160K1. L'observation soigneuse de ces instructions vous garantira des travaux d'entretien meilleurs et plus sûrs.

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, DIRECTIVES ET CARACTERISTIQUES COMPRISES DANS CETTE PUBLICATION SONT BASEES SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES CONCERNANT LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION DE MISE SOUS PRESSE. LA HONDA MOTOR CO., LTD., SE RESERVE LE DROIT DE FAIRE DES CHANGEMENTS A TOUT MOMENT SANS AUCUNE OBLIGATION D'AUCUNE SORTE. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE.

**HONDA MOTOR CO., LTD.
BUREAU DES PUBLICATIONS DE SERVICE**

SOMMAIRE

CARACTERISTIQUES

1

INFORMATION D'ENTRETIEN

2

ENTRETIEN

3

**POUR LES INFORMATIONS DU GX 200
RELATIVES AU CHAPITRE 1
(CARACTERISTIQUES) ET AU CHAPITRE 2
(INFORMATION D'ENTRETIEN) SE
REPORTER AU SUPPLEMENT DU MANUEL
D'ATELIER GX 200 (66ZH700Y).
POUR LE CHAPITRE 3 (ENTRETIEN) VOUS
POUVEZ UTILISER CE MANUEL.**

To order go to Discount-Equipment.com

VORWORT

In diesem Handbuch werden Bauweise, Funktionen und Wartungsverfahren für die Honda-Motoren GX120K1 • GX160K1 behandelt.

Richtige Befolgung der gegebenen Anweisungen führt zu guter und sicherer Wartungsarbeit.

ALLE ANGABEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND TECHNISCHE DATEN DIESER VERÖFFENTLICHUNG BERUHEN AUF DER ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKGENEHMIGUNG AKTUELLEN PRODUKTINFORMATION. DIE FIRMA HONDA MOTOR CO., LTD. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN VORNEHMEN ZU DÜRFEN, OHNE DADURCH IRGENDWELCHE VERPFLICHTUNGEN EINZUGEHEN. KEIN TEIL DIESER VERÖFFENTLICHUNG DARF OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG IN IRGEND EINER WEISE REPRODUZIERT WERDEN.

HONDA MOTOR CO., LTD.
BÜRO FÜR SERVICE-VERÖFFENTLICHUNGEN

INHALT

TECHNISCHE DATEN

1

WARTUNGSINFORMATIONEN

2

WARTUNG

3

INFORMATIONEN FÜR GX 200 BEZÜGLICH KAPITEL 1 (TECHNISCHE DATEN) UND KAPITEL 2 (WARTUNGSINFORMATIONEN) BITTE ÜBERPRÜFEN SIE DASS ZUSÄTZLICHE WERKSTATTHANDBUCH DES MOTORS GX 200 (66ZH700Y). FÜR KAPITEL 3 (WARTUNG) KÖNNEN SIE DIESE ANLEITUNG VERWENDEN.

HONDA

GX120K1 • GX160K1

PROLOGO

En este manual se describe el procedimiento de construcción, funcionamiento y servicio de los motores Honda GX120K1 • GX160K1. Para obtener buenos resultados y un servicio seguro y eficiente lea con atención estas instrucciones.

TODA LA INFORMACION, ILUSTRACIONES, INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN ESTA PUBLICACION SE BASAN EN LA MAS RECIENTE INFORMACION DEL PRODUCTO DISPONIBLE AL TIEMPO DE LA APROBACION OBTENIDA PARA LA IMPRESION. HONDA MOTOR CO., LTD. SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CAMBIOS SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACION DE NINGUN GENERO. PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA PUBLICACION SIN PERMISO ESCRITO.

HONDA MOTOR CO., LTD.
OFICINA DE PUBLICACIONES DE SERVICIO

TABLA DE MATERIAS

ESPECIFICACIONES	1
INFORMACION DE SERVICIO	2
MANTENIMIENTO	3

PARA OBTENER LA INFORMACIÓN DEL MOTOR GX 200 REFERENTE AL CAPÍTULO 1 (ESPECIFICACIONES) Y CAPÍTULO 2 (INFORMACION DE SERVICIO) RUEGO CONSULTE EL SUPLEMENTO DEL MANUAL DE TALLER (66ZH700Y). PARA EL CAPÍTULO (MANTENIMIENTO) PUEDE USAR ESTE MANUAL.

GX120K1・GX160K1

En este manual se describe el procedimiento de construcción, funcionamiento y servicio de los motores Honda GX120K1•GX160K1. Para obtener buenos resultados y un servicio seguro y eficiente lea con atención estas instrucciones.

TODA LA INFORMACION, ILUSTRACIONES, INTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN ESTA PUBLICACION SE BASAN EN LA MAS RECIENTE INFORMACION DEL PRODUCTO DISPONIBLE AL TIEMPO DE LA APROBACION OBTENIDA PARA LA IMPRESION. HONDA MOTOR CO. LTD. SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CAMBIOS SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACION DE NINGUN GENERO. PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA PUBLICACION SIN PERMISO ESCRITO.

HONDA MOTOR CO., LTD.
OFICINA DE PUBLICACIONES DE SERVICIO

ESPECIFICACIONES	1
INFORMACION DE SERVICIO	2
MANTENIMIENTO	3

PARA OBTENER LA INFORMACIÓN DEL MOTOR GX 200 REFERENTE AL CAPÍTULO 1 (ESPECIFICACIONES) Y CAPÍTULO 2 (INFORMACION DE SERVICIO) RUEGO CONSULTE EL SUPLEMENTO DEL MANUAL DE TALLER (66ZH700Y). PARA EL CAPÍTULO (MANTENIMIENTO) PUEDE USAR ESTE MANUAL.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS 1-2

DIMENSIONS AND WEIGHTS ... 1-4

PERFORMANCE CURVES 1-5

DIMENSIONAL DRAWINGS 1-7

P.T.O. DIMENSIONAL
DRAWINGS 1-11

WIRING DIAGRAMS 1-13

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES 1-2

DIMENSIONS ET POIDS 1-4

COURBES DE PERFORMANCES ... 1-5

SCHEMAS DIMENSIONNELS 1-7

SCHEMAS DIMENSIONNELS DE PTO 1-11

DIAGRAMMES DE CABLAGE 1-13

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN 1-2

MASSE UND GEWICHTE 1-4

LEISTUNGSKURVEN 1-5

MASSZEICHNUNGEN 1-7

ABTRIEBSWELLEN-
MASSZEICHNUNGEN 1-11

SCHALTSCHEMATA 1-13

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES 1-2

DIMENSIONES Y PESO 1-4

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO ... 1-5

PLANOS DIMENSIONALES 1-7

PLANOS DIMENSIONALES DE
LA TOMA DE FUERZA 1-11

ESQUEMAS DE CONEXIONES 1-13

SERVICE INFORMATION

GENERAL SAFETY	2-2
SERVICE RULES	2-2
SERIAL NUMBER LOCATION	2-2
MAINTENANCE STANDARDS ...	2-3
TORQUE VALUES	2-5
SPECIAL TOOLS	2-6
TROUBLESHOOTING	2-7
MAINTENANCE SCHEDULE	2-12

INFORMATION D'ENTRETIEN

SECURITE GENERALE	2-2
REGLES D'ENTRETIEN	2-2
EMPLACEMENT DE NUMERO DE SERIE	2-2
NORMES D'ENTRETIEN	2-3
COUPLES DE SERRAGE	2-5
OUTILS SPECIAUX	2-6
DEPISTAGE DES PANNES	2-7
PROGRAMME D'ENTRETIEN	2-12

WARTUNGS- INFORMATIONEN

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	2-2
WARTUNGSREGELN	2-2
LAGE DER SERIENNUMMER	2-2
WARTUNGSDATEN	2-3
ANZUGSDREHMOMENTE	2-5
SPEZIALWERKZEUGE	2-6
FEHLERSUCHE	2-7
WARTUNGSPLAN	2-12

INFORMACION DE SERVICIO

SEGURIDAD GENERAL	2-2
NORMAS DE SERVICIO	2-2
LOCALIZACION DEL NUMERO DE SERIE	2-2
NORMAS DE MANTENIMIENTO	2-3
VALORES DE APRIETE	2-5
HERRAMIENTAS ESPECIALES	2-6
INVESTIGACION DE AVERIAS	2-7
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	2-12

MAINTENANCE

ENGINE OIL	3-2
REDUCTION CASE OIL	3-2
OIL ALERT	3-3
AIR CLEANER	3-3
VALVE CLEARANCE	3-5
SPARK PLUG	3-6
CARBURETOR	3-6
GOVERNOR	3-7
FUEL STRAINER	3-7
SPARK ARRESTER (Optional parts)	3-7
FUEL FILTER	3-8

ENTRETIEN

HUILE MOTEUR	3-2
HUILE DE CARTER DE DEMUTLIPLICATION	3-2
ALARME D'HUILE	3-3
FILTRE A AIR	3-3
JEU AUX SOUPAPES	3-5
BOUGIE D'ALLUMAGE	3-6
CARBURATEUR	3-6
REGULATEUR	3-7
CREPINE A ESSENCE	3-7
PARE-ETINCELLES (Pièces optionnelles)	3-7
FILTRE A ESSENCE	3-8

WARTUNG

MOTORÖL	3-2
UNTERSETZUNGSGETRIEBEÖL	3-2
ÖLWARNUNG	3-3
LUFTFILTER	3-3
VENTILSPIEL	3-5
ZÜNDKERZE	3-6
VERGASER	3-6
REGLER	3-7
KRAFTSTOFFSIEB	3-7
FUNKENSCHUTZ (Sonderzubehörteile)	3-7
KRAFTSTOFFFILTER	3-8

MANTENIMIENTO

ACEITE DE MOTOR	3-2
ACEITE DE LA CAJA DE DESMULTIPLICACION	3-2
ALERTA DE ACEITE	3-3
DEPURADOR DE AIRE	3-3
HOLGURA DE VALVULAS	3-5
BUJIA	3-6
CARBURADOR	3-6
REGULADOR	3-7
COLADOR DE COMBUSTIBLE	3-7
PARACHISPAS (pieza opcional)	3-7
FILTRO DE COMBUSTIBLE	3-8

SPECIFICATIONS

Model		GX120K1
Type		4-stroke, overhead valve single cylinder, inclined by 25°
Total displacement		118 cm ³ (7.2 cu in)
Bore and stroke		60 x 42 mm (2.4 x 1.7 in)
Max. horsepower		2.9 kw/4,000 min ⁻¹ (4.0 HP/4,000 rpm)
Max. torque	Crank P.T.O.	7.5 N·m (0.75 kg-m, 5.4 ft-lb)/2,500 min ⁻¹ (rpm)
	With 1/2 reduction	15 N·m (1.5 kg-m, 11 ft-lb)/1,250 min ⁻¹ (rpm)
	*With 1/2 reduction	15 N·m (1.5 kg-m, 11 ft-lb)/1,250 min ⁻¹ (rpm)
	With 1/6 reduction	45 N·m (4.5 kg-m, 33 ft-lb)/420 min ⁻¹ (rpm)
Compression ratio		8.5 : 1
Fuel consumption		310 g/kwh (230 g/HPh, 0.51 lb/HPh)
Cooling system		Forced-air
Ignition system		Transistorized magneto ignition
Ignition timing		25° B.T.D.C. (Fixed)
Spark plug		BP6 ES (NGK), W20EP-U (**ND) BPR6 ES (NGK), W20EPR-U (**ND)
Carburetor		Horizontal type, butterfly valve
Air cleaner		Dual element type Semi-dry type Oil bath type Cyclone type
Lubricating system		Splash
Oil capacity		0.6 l (0.63 US qt, 0.53 Imp qt)
Starting system		Recoil or electric starter
Stopping system		Ignition primary circuit ground
Fuel used		Regular gasoline (86 pump octane: unleaded preferred)
Fuel tank capacity		2.5 l (0.66 US gal, 0.55 Imp gal)
Reduction oil capacity	* 1/2 reduction	0.5 l (0.53 US qt, 0.44 Imp qt)
	1/2 reduction	Lubricated from engine crankcase
	1/6 reduction	0.15 l (0.159 US qt, 0.132 Imp qt)
Clutch type	1/2 reduction	Centrifugal
Clutch engagement	1/2 reduction	1,800 min ⁻¹ (rpm)
Clutch lock	1/2 reduction	2,200 min ⁻¹ (rpm)
P.T.O. shaft rotation		Counterclockwise (from P.T.O. side)

*: Centrifugal clutch type

** : NIPPONDENSO CO., LTD.

HONDA

GX120K1 · GX160K1

Model		GX160K1
Type		4-stroke, overhead valve single cylinder, inclined by 25°
Total displacement		163 cm ³ (9.9 cu in)
Bore and stroke		68 x 45 mm (2.7 x 1.8 in)
Max. horsepower		4.0 kw/4,000 min ⁻¹ (5.5 HP/4,000 rpm)
Max. torque	Crank P.T.O.	11 N·m (1.1 kg-m, 8 ft-lb)/2,500 min ⁻¹ (rpm)
	With 1/2 reduction	22 N·m (2.2 kg-m, 16 ft-lb)/1,250 min ⁻¹ (rpm)
	*With 1/2 reduction	22 N·m (2.2 kg-m, 16 ft-lb)/1,250 min ⁻¹ (rpm)
	With 1/6 reduction	66 N·m (6.6 kg-m, 48 ft-lb)/420 min ⁻¹ (rpm)
Compression ratio		8.5 : 1
Fuel consumption		310 g/kwh (230 g/HPh, 0.51 lb/HPh)
Cooling system		Forced-air
Ignition system		Transistorized magneto ignition
Ignition timing		25° B.T.D.C. (Fixed)
Spark plug		BP6 ES (NGK), W20EP-U (**ND) BPR6 ES (NGK), W20EPR-U (**ND)
Carburetor		Horizontal type, butterfly valve
Air cleaner		Dual element type Semi-dry type Oil bath type Cyclone type
Lubricating system		Splash
Oil capacity		0.6 ℓ (0.63 US qt, 0.53 Imp qt)
Starting system		Recoil or electric starter
Stopping system		Ignition primary circuit ground
Fuel used		Regular gasoline (86 pump octane: unleaded preferred)
Fuel tank capacity		3.6 ℓ (0.95 US gal, 0.79 Imp gal)
Reduction oil capacity	* 1/2 reduction	0.5 ℓ (0.53 US qt, 0.44 Imp qt)
	1/2 reduction	Lubricated from engine crankcase
	1/6 reduction	0.15 ℓ (0.159 US qt, 0.132 Imp qt)
Clutch type	1/2 reduction	Centrifugal
Clutch engagement	1/2 reduction	1,800 min ⁻¹ (rpm)
Clutch lock	1/2 reduction	2,200 min ⁻¹ (rpm)
P.T.O. shaft rotation		Counterclockwise (from P.T.O. side)

*: Centrifugal clutch type

** : NIPPONDENSO CO., LTD.

CARACTERISTIQUES

Modèle		GX120K1
Type		4 temps, monocylindre, soupape en tête, incliné de 25°
Cylindrée totale		118 cm ³
Alésage et course		60 × 42 mm
Puissance max.		2,9 kw/4.000 min ⁻¹ (4,0 HP/4.000 tr/mn)
Couple max.	Arbre de P.T.O.	7,5 N·m (0,75 kg-m)/1.250min ⁻¹ (tr/mn)
	Avec démultiplication 1/2	15 N·m (1,5 kg-m)/1.250min ⁻¹ (tr/mn)
	* Avec démultiplication 1/2	15 N·m (1,5 kg-m)/1.250min ⁻¹ (tr/mn)
	Avec démultiplication 1/6	15 N·m (1,5 kg-m)/420min ⁻¹ (tr/mn)
Taux de compression		8,5: 1
Consommation de carburant		310 g/kwh (230 g/HPh)
Système de refroidissement		Refroidissement par air forcé
Système d'allumage		Allumage magnéto transistorisé
Calage de l'allumage		25° avant PMH (fixe)
Bougie d'allumage		BP6EC (NGK), W20EP-U (**ND) BPR6 ES (NGK), W20EPR-U (**ND)
Carburateur		Type horizontal, soupape papillon
Filtre à air		Type à élément double Type demi-sec Type bain d'huile Type cyclone
Système de lubrification		Barbotage
Contenance en huile		0,6 l
Système de démarrage		Démarrreur à recul ou démarreur électrique
Système d'arrêt		Masse du circuit primaire d'allumage
Carburant utilisé		Essence ordinaire (indice d'octane de 86, de préférence sans plomb)
Contenance de réservoir d'essence		2,5 l
Contenance en huile de boîtier de démultiplication	*Démultiplication 1/2	0,5 l
	Démultiplication 1/2	Lubrifié par le carter moteur
	Démultiplication 1/6	0,15 l
Type d'embrayage	1/2 démultiplication	Centrifuge
Engagement de l'embrayage	Démultiplication 1/2	1.800 min ⁻¹ (tr/mn)
Verrouillage de l'embrayage	Démultiplication 1/2	2.200 min ⁻¹ (tr/mn)
Rotation de l'arbre de PTO		Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (du côté du P.T.O.)

*: Type embrayage centrifuge

**: NIPPONDENSO CO., LTD.

Modèle		GX160K1
Type		4 temps, monocylindre, soupape en tête, incliné de 25°
Cylindrée totale		163 cm ³
Alésage et course		68 × 45 mm
Puissance max.		4,0 kw/4.000 min ⁻¹ (5,5 HP/4.000 tr/mn)
Couple max.	Arbre de P.T.O.	11 N·m (1,1 kg·m)/1.250min ⁻¹ (tr/mn)
	Avec démultiplication 1/2	2,2 N·m (2,2 kg·m)/1.250min ⁻¹ (tr/mn)
	*Avec démultiplication 1/2	2,2 N·m (2,2 kg·m)/1.250min ⁻¹ (tr/mn)
	Avec démultiplication 1/6	66 N·m (6,6 kg·m)/ 420min ⁻¹ (tr/mn)
Taux de compression		8,5: 1
Consommation de carburant		310 g/kwh (230 g/HPh)
Système de refroidissement		Refroidissement par air forcé
Système d'allumage		Allumage magnéto transistorisé
Calage de l'allumage		25° avant PMH (fixe)
Bougie d'allumage		BP6ES (NGK), W20EP-U (**ND) BPR6ES (NGK), W20EPR-U (**ND)
Carburateur		Type horizontal, soupape papillon
Filtre à air		Type à élément double Type demi-sec Type bain d'huile Type cyclone
Système de lubrification		Barbotage
Contenance en huile		0,6 l
Système de démarrage		Démarrreur à recul ou démarreur électrique
Système d'arrêt		Masse du circuit primaire d'allumage
Carburant utilisé		Essence ordinaire (indice d'octane de 86m, de préférence sans plomb)
Contenance de réservoir d'essence		3,6 l
Contenance en huile de boîtier de démulti- plication	*Démultiplication 1/2	0,5 l
	Démultiplication 1/2	Lubrifié par le carter moteur
	Démultiplication 1/6	0,15 l
Type d'embrayage	Démultiplication 1/2	Centrifuge
Engagement de l'embrayage	Démultiplication 1/2	1.800 min ⁻¹ (tr/mn)
Verrouillage de l'embrayage	Démultiplication 1/2	2.200 min ⁻¹ (tr/mn)
Rotation de l'arbre de PTO		Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (du côté du P.T.O.)

*: Type embrayage centrifuge

**: NIPPONDENSO CO., LTD.

TECHNISCHE DATEN

Modell		GX120K1
Typ		Viertakt-OHV-Einzylinder, 25° geneigt
Hubraum		118 cm ³
Bohrung und Hub		60 × 42 mm
Höchstleistung		2,9 kW/4.000 min ⁻¹ (U/min) (4,0 HP/4.000 min ⁻¹ (U/min))
Höchstrehmoment	Kurbelabtrieb	7,5 N·m (0,75 kg·m)/2.500 min ⁻¹ (U/min)
	Mit 1/2-Untersetzung	15 N·m (1,5 kg·m)/1.250 min ⁻¹ (U/min)
	*Mit 1/2-Untersetzung	15 N·m (1,5 kg·m)/1.250 min ⁻¹ (U/min)
	Mit 1/6-Untersetzung	45 N·m (4,5 kg·m)/ 420 min ⁻¹ (U/min)
Kompressionsverhältnis		8,5: 1
Kraftstoffverbrauch		310 g/kWh (230 g/HP·h)
Kühlsystem		Gebälse
Zündsystem		Transistormagnetzündung
Zündzeitpunkt		25° vor OT. (Festgelegt)
Zündkerze		BP6 ES (NGK), W20EP-U (**ND) BPR6 ES (NGK), W20EPR-U (**ND)
Vergaser		Flachstrom-Drosselklappentyp
Luftfilter		Doppeleinsatztyp Feuchter Typ Ölbädtyp Zyklontyp
Schmiersystem		Tauchschmierung
Ölfüllmenge		0,6 l
Anlassersystem		Reversier- oder Elektroanlasser
Abstellsystem		Primärzündschaltungsmasse
Verwendeter Kraftstoff		Normalbenzin (86 Pumpenoktan: vorzugsweise bleifrei)
Kraftstofftank-Fassungsvermögen		2,5 l
Untersetzungsölfüllmenge	*1/2-Untersetzung	0,5 l
	1/2-Untersetzung	Geschmiert von Motorkurbelgehäuse
	1/6-Untersetzung	0,15
Kupplungstyp	1/2-Untersetzung	Zentrifugal
Kupplungseinrückung	1/2-Untersetzung	1.800 min ⁻¹ (U/min)
Kupplungsverriegelung	1/2-Untersetzung	2.200 min ⁻¹ (U/min)
Abtriebswellendrehung		Im Gegenuhrzeigersinn (von Abtriebswellenseite)

*: Zentrifugalkupplungstyp
 **: NIPPONDENSO CO., LTD.

Modell		GX160K1
Typ		Viertakt-OHV-Einzylinder, 25° geneigt
Hubraum		163 cm ³
Bohrung und Hub		68 × 45 mm
Höchstleistung		4,0 kW/4.000 min ⁻¹ (U/min) (5,5 HP/4.000 min ⁻¹ (U/min))
Höchst Drehmoment	Kurbelabtrieb	11 N·m (1,1 kg·m)/2.500 min ⁻¹ (U/min)
	Mit 1/2-Untersetzung	2,2 N·m (2,2 kg·m)/1.250 min ⁻¹ (U/min)
	*Mit 1/2-Untersetzung	2,2 N·m (2,2 kg·m)/1.250 min ⁻¹ (U/min)
	Mit 1/6-Untersetzung	66 N·m (6,6 kg·m)/4.200 min ⁻¹ (U/min)
Kompressionsverhältnis		8,5: 1
Kraftstoffverbrauch		310 g/kWh (230 g/HP·h)
Kühlsystem		Gebälse
Zündsystem		Transistormagnetzündung
Zündzeitpunkt		25° vor OT. (Festgelegt)
Zündkerze		BP6 ES (NGK), W20EP-U (**ND) BPR6ES (NGK), W20EPR-U (**ND)
Vergaser		Flachstrom-Drosselklappentyp
Luftfilter		Doppeleinsatztyp Feuchter Typ Ölbadttyp Zyklontyp
Schmiersystem		Tauchschrnerung
Ölfüllmenge		0,6 l
Anlassersystem		Reversier- oder Elektroanlasser
Abstellsystem		Primärzündschaltungsmasse
Verwendeter Kraftstoff		Normalbenzin (96 Pumpenoktan; vorzugsweise bleifrei)
Kraftstofftank-Fassungsvermögen		3,6 l
Untersetzungsfüllmenge	* 1/2-Untersetzung	0,5 l
	1/2-Untersetzung	Geschmiert von Motorkurbelgehäuse
	1/6-Untersetzung	0,15 l
Kupplungstyp	1/2-Untersetzung	Zentrifugal
Kupplungseinrückung	1/2-Untersetzung	1.800 min ⁻¹ (U/min)
Kupplungsverriegelung	1/2-Untersetzung	2.200 min ⁻¹ (U/min)
Abtriebswellendrehung		Im Gegenuhrzeigersinn (von Abtriebswellenseite)

*: Zentrifugalkupplungstyp

**: NIPPONDENSO CO., LTD.

ESPECIFICACIONES

Modelo		GX120K1
Tipo		4 tiempos, un cilindro inclinado 25° con válvula en cabeza
Cilindrada total		118 cm ³
Calibre x carrera		60 x 42 mm
Máxima potencia		2,9 kw/4.000 min ⁻¹ (rpm) (4,0 HP/4.000 rpm)
Par motor máximo	Toma de fuerza del cigüeñal	7,5 N•m (0,75 kg-m)/2.500 min ⁻¹ (rpm)
	Con 1/2 desmultiplicación	15 N•m (1,5 kg-m)/ 1.250 min ⁻¹ (rpm)
	*Con 1/2 desmultiplicación	15 N•m (1,5 kg-m)/ 1.250 min ⁻¹ (rpm)
	Con 1/6 desmultiplicación	45 N•m (4,5 kg-m)/ 420 min ⁻¹ (rpm)
Relación de compresión		8,5:1
Consumo de combustible		310 g/kwh (230 g/HPh)
Sistema de enfriamiento		Forzado por aire
Sistema de encendido		Encendido de magneto transistorizado
Regulación de avance al encendido		25° A.P.M.S. (fija)
Bujía		BP6 ES (NGK), W20EP-U (**ND) BPR6 ES (NGK), W20EPR-U (**ND)
Carburador		Tipo horizontal con válvula de mariposa
Depurador de aire		Tipo de doble elemento Tipo semiseco Tipo baño de aceite Tipo centrífugo
Sistema de lubricación		Por salpicadura
Capacidad de aceite		0,6 l
Sistema de arranque		Por cable o arranque eléctrico
Sistema de parada		Masa del circuito primario
Combustible usado		Gasolina normal (86 octanos: preferiblemente sin plomo)
Capacidad del depósito de combustible		2,5 l
Capacidad de aceite de la desmultiplicación	*1/2 desmultiplicación	0,5 l
	1/2 desmultiplicación	Lubricado desde el cárter del motor
	1/6 desmultiplicación	0,15 l
Tipo de embrague	1/2 desmultiplicación	Centrífugo
Embragado	1/2 desmultiplicación	1.800 min ⁻¹ (rpm)
Bloqueo del embrague	1/2 desmultiplicación	2.200 min ⁻¹ (rpm)
Rotación del eje de toma de fuerza		Hacia la izquierda (desde el lado de la toma de fuerza)

*: Tipo de embrague centrífugo

**: NIPPONDENSO CO., LTD.

Modelo		GX160K1
Tipo		4 tiempos, un cilindro inclinado 25° con válvula en cabeza
Cilindrada total		163 cm ³
Calibre x carrera		68 x 45 mm
Máxima potencia		4,0 kw/4.000 min ⁻¹ (5,5 HP/4.000 rpm)
Par motor máximo	Toma de fuerza del cigüeñal	11 N·m (1,1 kg-m)/2.500 min ⁻¹ (rpm)
	Con 1/2 desmultiplicación	2,2 N·m (2,2 kg-m)/ 1.250 min ⁻¹ (rpm)
	*Con 1/2 desmultiplicación	2,2 N·m (2,2 kg-m)/ 1.250 min ⁻¹ (rpm)
	Con 1/6 desmultiplicación	66 N·m (6,6 kg-m)/420 min ⁻¹ (rpm)
Relación de compresión		8,5:1
Consumo de combustible		310 g/kwh (230 g/HP)
Sistema de enfriamiento		Forzado por aire
Sistema de encendido		Encendido de magneto transistorizado
Regulación de avance al encendido		25° A.P.M.S. (fija)
Bujía		BP6 ES (NGK), W20EP-U (**ND) BPR6 ES (NGK), W20EPR-U (**ND)
Carburador		Tipo horizontal con válvula de mariposa
Depurador de aire		Tipo de doble elemento Tipo semiseco Tipo baño de aceite Tipo centrífugo
Sistema de lubricación		Por salpicadura
Capacidad de aceite		0,6 l
Sistema de arranque		Por cable o arranque eléctrico
Sistema de parada		Masa del circuito primario
Combustible usado		Gasolina normal (86 octanos: preferiblemente sin plomo)
Capacidad del depósito de combustible		3,6 l
Capacidad de aceite de la desmultiplicación	*1/2 desmultiplicación	0,5 l
	1/2 desmultiplicación	Lubricado desde el cárter del motor
	1/6 desmultiplicación	0,15 l
Tipo de embrague	1/2 desmultiplicación	Centrífugo
Embragado	1/2 desmultiplicación	1.800 min ⁻¹ (rpm)
Bloqueo del embrague	1/2 desmultiplicación	2.200 min ⁻¹ (rpm)
Rotación del eje de toma de fuerza		Hacia la izquierda (desde el lado de la toma de fuerza)

*: Tipo de embrague centrífugo

**: NIPPONDENSO CO., LTD.

DIMENSIONS AND WEIGHTS

GX120K1

[1] Item	[2] *Type	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11] S +	[12] Q x C
		S	Q	L	H	U	P	T	V	Reduction	Cyclone A/C
[13] Length	mm (in)	297 (11.7)	305 (12.0)	332 (13.1)	370 (14.6)	310 (12.2)	305 (12.0)	305 (12.0)	315 (12.4)	384 (15.1)	305 (12.0)
[14] Width	mm (in)	341 (13.4)	341 (13.4)	341 (13.4)	341 (13.4)	341 (13.4)	341 (13.4)	341 (13.4)	341 (13.4)	341 (13.4)	410 (16.1)
[15] Height	mm (in)	318 (12.5)	318 (12.5)	318 (12.5)	318 (12.5)	318 (12.5)	318 (12.5)	318 (12.5)	318 (12.5)	318 (12.5)	325 (12.8)
[16] Dry weight	kg (lb)	13.0 (28.7)	13.0 (28.7)	14.0 (30.9)	15.5 (34.2)	13.0 (28.7)	13.0 (28.7)	13.0 (28.7)	13.0 (28.7)	18.0 (39.7)	13.0 (28.7)
[17] Operating weight	kg (lb)	15.5 (34.2)	15.5 (34.2)	16.5 (36.4)	18.0 (39.7)	15.5 (34.2)	15.5 (34.2)	15.5 (34.2)	15.5 (34.2)	21.0 (46.3)	15.5 (34.2)

GX160K1

[1] Item	[2] *Type	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11] S +	[12] Q x C
		S	Q	L	H	U	P	T	V	Reduction	Cyclone A/C
[13] Length	mm (in)	304 (12.0)	312 (12.3)	343 (13.5)	377 (14.8)	317 (12.5)	312 (12.3)	312 (12.3)	322 (12.7)	391 (15.4)	312 (12.3)
[14] Width	mm (in)	362 (14.3)	362 (14.3)	362 (14.3)	362 (14.3)	362 (14.3)	362 (14.3)	362 (14.3)	362 (14.3)	362 (14.3)	426 (16.8)
[15] Height	mm (in)	335 (13.2)	335 (13.2)	335 (13.2)	335 (13.2)	335 (13.2)	335 (13.2)	335 (13.2)	335 (13.2)	335 (13.2)	335 (13.2)
[16] Dry weight	kg (lb)	15.0 (33.1)	15.0 (33.1)	16.0 (35.3)	17.5 (38.6)	15.0 (33.1)	15.0 (33.1)	15.0 (33.1)	15.0 (33.1)	20.0 (44.1)	15.0 (33.1)
[17] Operating weight	kg (lb)	18.5 (40.8)	18.5 (40.8)	19.5 (43.0)	21.0 (46.3)	18.5 (40.8)	18.5 (40.8)	18.5 (40.8)	18.5 (40.8)	24.0 (52.9)	18.5 (40.8)

*: Refer to P.2-2 for engine model and type location.

DIMENSIONS ET POIDS

GX120K1

- [1] Elément
- [2] *Type
- [3] S
- [4] Q
- [5] L
- [6] H
- [7] U
- [8] P
- [9] T
- [10] V
- [11] S+Démultiplication
- [12] Q × C Filtre à air Cyclone
- [13] Longueur
- [14] Largeur
- [15] Hauteur
- [16] Poids à sec
- [17] Poids en ordre de marche

GX160K1

- [1] Elément
 - [2] *Type
 - [3] S
 - [4] Q
 - [5] L
 - [6] H
 - [7] U
 - [8] P
 - [9] T
 - [10] V
 - [11] S+Démultiplication
 - [12] Q × C Filtre à air Cyclone
 - [13] Longueur
 - [14] Largeur
 - [15] Hauteur
 - [16] Poids à sec
 - [17] Poids en ordre de marche
- *: Se reporter à la page 2-2 pour l'emplacement du type et du modèle du moteur.

MASSE UND GEWICHTE

GX120K1

- [1] Gegenstand
- [2] *Typ
- [3] S
- [4] Q
- [5] L
- [6] H
- [7] U
- [8] P
- [9] T
- [10] V
- [11] S + Untersetzung
- [12] Q × C Zyklon A/C
- [13] Länge mm
- [14] Breite mm
- [15] Höhe mm
- [16] Leergewicht kg
- [17] Betriebsfertiges Gewicht kg

GX160K1

- [1] Gegenstand
 - [2] *Typ
 - [3] S
 - [4] Q
 - [5] L
 - [6] H
 - [7] U
 - [8] P
 - [9] T
 - [10] V
 - [11] S + Untersetzung
 - [12] Q × C Zyklon A/C
 - [13] Länge mm
 - [14] Breite mm
 - [15] Höhe mm
 - [16] Leergewicht kg
 - [17] Betriebsfertiges Gewicht kg
- *: Bezüglich Lage der Angaben von Motormodell und -typ siehe S. 2-2.

DIMENSIONES Y PESO

GX120K1

- [1] Item
- [2] *Tipo
- [3] S
- [4] Q
- [5] L
- [6] H
- [7] U
- [8] P
- [9] T
- [10] V
- [11] S + desmultiplicación
- [12] Q × C depurador de aire centrífugo
- [13] Largura
- [14] Anchura
- [15] Altura
- [16] Peso en seco
- [17] Peso en orden de funcionamiento

GX160K1


- [1] Item
 - [2] *Tipo
 - [3] S
 - [4] Q
 - [5] L
 - [6] H
 - [7] U
 - [8] P
 - [9] T
 - [10] V
 - [11] S + desmultiplicación
 - [12] Q × C depurador de aire centrífugo
 - [13] Largura
 - [14] Anchura
 - [15] Altura
 - [16] Peso en seco
 - [17] Peso en orden de funcionamiento
- *: Consultar la página 2-2 en lo relacionado con el lugar en que está el tipo y el modelo del motor.

PERFORMANCE CURVES

Tests were conducted according to SAE standard No. J607a. Power curves are for standard sea level atmospheric pressure of 29.92 in. (760 mm) Hg at a temperature of 60°F (15.6°C). Power curves are of a standard test engine equipped with standard air cleaner, muffler and other power consuming devices. Power output will decrease 3.5% for each, 1,000 ft. (305 m) of elevation above sea level and 1% for each 10°F (5.6°C) rise above the standard temperature of 60°F (15.6°C). As shipped, production engines will develop not less than 90% of the "Maximum B.H.P."

After being run-in, they will develop not less than 95% of the "Maximum B.H.P." For practical operations, the B.H.P. load and engine speed should not exceed the limit defined by the "Recommended Maximum Operating B.H.P." curve. Continuous operation should not exceed 85% of the Maximum B.H.P.

<GX120K1>



COURBES DE PERFORMANCES

Les essais ont été effectués en accord avec les normes SAE N° J607a. Les courbes de puissance sont pour une pression atmosphérique au niveau de la mer standard de 760 mm Hg à une température de 15,6°C. Les courbes de puissance sont d'un moteur d'essai standard équipé d'un filtre à air, silencieux et autres dispositifs de consommation de puissance standard. La puissance de sortie est réduite de 3,5% pour chaque 305 m d'élévation au-dessus du niveau de la mer et de 1% pour chaque 5,6 °C d'augmentation au-dessus de la température standard de 15,6°C. A l'expédition, les moteurs de production ne développent pas moins de 90% de la valeur de "B.H.P. maximum" (cheval indiqué au frein).

Après rodage, ils développeront pas moins de 95% du "B.H.P. maximum". Pour des opérations pratiques, la charge au B.H.P. et le régime du moteur doivent être compris dans les limites définies par la courbe "B.H.P. de fonctionnement maximum recommandé". Un fonctionnement continu ne doit pas dépasser 85% du B.H.P. maximum.

<GX120K1>

- [1] PUISSANCE (B.H.P.)
- [2] B.H.P. MAXIMUM
- [3] B.H.P. DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM RECOMMANDE
- [4] COUPLE
- [5] GAMME DE REGIME DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEE
- [6] REGIME DU MOTEUR min^{-1} (tr/mn)

LEISTUNGSKURVEN

Tests wurden gemäß SAE-Standard Nr. J607a durchgeführt. Leistungskurven gelten für einen Standard-Meeresspiegel-Luftdruck von 760 mmHg bei einer Temperatur von 15,6 °C. Die Leistungskurven gelten für einen Standard-Testmotor mit Standard-Luftfilter, Standard-Auspufftopf und anderen Standard-Stromverbrauchern. Die Ausgangsleistung nimmt alle 305 m über dem Meeresspiegel um 3,5% und für jeden Temperaturanstieg um 5,6 °C über die Standard-Temperatur von 15,6°C um 1% ab. Ausgelieferte Produktionsmotoren erzeugen nicht weniger als 90% der Höchstnutzleistung.

Nach der Einlaufzeit entwickeln sie nicht weniger als 95% der Höchstnutzleistung. Beim tatsächlichen Einsatz sollen Nutzlast und Motordrehzahl die durch die "Empfohlene Höchstnutzleistung"-Kurve definierte Grenze nicht überschreiten. Bei Dauerbetrieb darf 85% der Höchstnutzleistung nicht überschritten werden.

<GX120K1>

- [1] NUTZLEISTUNG
- [2] HÖCHSTNUTZLEISTUNG
- [3] EMPFOHLENE HÖCHSTNUTZLEISTUNG
- [4] DREHMOMENT
- [5] EMPFOHLENER BETRIEBSDREHZAHLBEREICH
- [6] MOTORDREHZAHl min^{-1} (U/min)

CURVAS DE RENDIMIENTO


La pruebas se ejecutaron de acuerdo a la normativa SAE No. J607a. Las curvas de potencia son para presión atmosférica al nivel del mar estándar de 760 mmHg a una temperatura de 15,6°C. Las curvas de potencia son para un motor de prueba estándar equipado con depurador de aire estándar, silenciador y otros dispositivos de consumo de potencia. La potencia desarrollada disminuirá el 3,5% por cada 305 m de elevación sobre el nivel del mar y el 1% por cada 5,6°C de temperatura sobre la temperatura estándar de 15,6°C. En condiciones de embarque, los motores desarrollarán no menos del 90% de la potencia BHP (potencia caballo-vapor al freno) máxima.

Después de estar en marcha, los motores desarrollarán un potencia de no menos del 95% de la BHP máxima. Para operaciones prácticas, la carga de BHP y la velocidad del motor deberán estar dentro de los límites definidos por la curva de "BHP de Operación Máxima Recomendada". La operación continua deberá estar dentro del 85% de la BHP máxima.

<GX120K1>

- [1] POTENCIA CABALLO AL FRENO
- [2] BHP MAXIMA
- [3] FUNCIONAMIENTO MAXIMO RECOMENDADO DE LA BHP
- [4] PAR TORSOR
- [5] ALCANCE DE LA VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADA
- [6] VELOCIDAD DEL MOTOR en min^{-1} (rpm)

<GX160K1>



<GX160K1>

- [1] PUISSANCE (B.H.P.)
- [2] B.H.P. MAXIMUM
- [3] B.H.P. DE FONCTIONNEMENT
MAXIMUM RECOMMANDEE
- [4] COUPLE
- [5] GAMME DE REGIME DE
FONCTIONNEMENT RECOMMANDEE
- [6] REGIME DU MOTEUR min^{-1} (tr/mn)

<GX160K1>

- [1] NUTZLEISTUNG
- [2] HÖCHSTNUTZLEISTUNG
- [3] EMPFOHLENE
HÖCHSTNUTZLEISTUNG
- [4] DREHMOMENT
- [5] EMPFOHLENER
BETRIEBSDREHZAHLBEREICH
- [6] MOTORDREHZAHL min^{-1} (U/min)

<GX160K1>

- [1] POTENCIA CABALLO AL FRENO (B.H.P.)
- [2] BHP MAXIMA
- [3] FUNCIONAMIENTO MAXIMO
RECOMENDADO DE LA BHP
- [4] PAR TORSOR
- [5] ALCANCE DE LA VELOCIDAD DE
FUNCIONAMIENTO RECOMENDADA
- [6] VELOCIDAD DEL MOTOR en min^{-1} (rpm)

DIMENSIONAL DRAWINGS

SCHEMAS DIMENSIONNELS

MASSZEICHNUNGEN

PLANOS DIMENSIONALES




Unit: mm (in)

Unité: mm

Einheit: mm

Unidad: mm

< GX120K1 >



HONDA



GX120K1 · GX160K1

1/2 REDUCTION

DEMUTLIFICATION 1/2

1/2-UNTERSETZUNG

1/2 DESMULTIPLICACION





1/2 REDUCTION (Centrifugal clutch type)

DEMUTLIFICATION 1/2 (Type embrayage centrifuge)

1/2-UNTERSETZUNG (Zentrifugalkupplungstyp)

1/2 DESMULTIPLICACION (tipo embrague centrifugo)





1/6 REDUCTION




DEMUTLIFICATION 1/6

1/6-UNTERSETZUNG


1/6 DESMULTIPLICACION




<GX160K1>







1/2 REDUCTION
DEMUTLIFICATION 1/2
1/2-UNTERSETZUNG
1/2 DESMULTIPLICACION



1/2 REDUCTION (Centrifugal clutch type)
DEMUTLIFICATION 1/2 (Type embrayage centrifuge)
1/2-UNTERSETZUNG (Zentrifugalkupplungstyp)
1/2 DESMULTIPLICACION (tipo embrague centrífugo)











1/6 REDUCTION
DEMUTLIFICATION 1/6
1/6-UNTERSETZUNG
1/6 DESMULTIPLICACION




P.T.O. DIMENSIONAL DRAWINGS
SCHEMAS DIMENSIONNELS P.T.O.
ABTRIEBSWELLEN-MASSZEICHNUNGEN
PLANOS DIMENSIONALES DE TOMA DE FUERZA

Type	GX120K1	GX160K1
S Straight shaft (mm) Arbre droit (mm) Gerade Welle (mm) Eje recto (mm)		
Q Straight shaft (in) Arbre droit (mm) Gerade Welle (mm) Eje recto (mm)		
L Straight shaft (mm) Arbre droit (mm) Gerade Welle (mm) Eje recto (mm)		
H Straight shaft (in) Arbre droit (mm) Gerade Welle (mm) Eje recto (mm)		


U Stepped shaft with screw (in) Arbre à recouvrement avec filetage (mm) Gestufte Welle mit Schraube (mm) Eje escalonado con tornillo (mm)		
P Straight shaft with screw (in) Arbre droit avec filetage (mm) Gerade Welle mit Schraube (mm) Eje recto con tornillo (mm)		
T Straight shaft with screw (in) Arbre droit avec filetage (mm) Gerade Welle mit Schraube (mm) Eje recto con tornillo (mm)		
V Taper shaft (in) Arbre conique (mm) Konische Welle (mm) Eje ahusado (mm)		

WIRING DIAGRAMS

< Without electric starter and oil alert >



< Without electric starter/With oil alert >



DIAGRAMMES DE CABLAGE

<Sans démarreur électrique et alarme d'huile>

- [1] BOBINE D'ALLUMAGE
TRANSISTORISEE
- [2] AIMANT
- [3] CONTACTEUR DU MOTEUR
- [4] NOIR
- [5] VOLANT

<Sans Démarreur électrique/avec alarme d'huile>

- [1] BOBINE D'ALLUMAGE
TRANSISTORISEE
- [2] AIMANT
- [3] CONTACTEUR DU MOTEUR
(UNITE D'ALARME D'HUILE)
- [4] NOIR
- [5] VOLANT
- [6] TEMOIN D'ALARME D'HUILE
- [7] JAUNE
- [8] VERT
- [9] BORNE DE MASSE
- [10] CONTACTEUR DE NIVEAU D'HUILE

SCHALTSCHEMATA

<Ohne Elektroanlasser und Ölwarnung>

- [1] TRANSISTORZÜNDSPULE
- [2] MAGNET
- [3] MOTORSCHALTER
- [4] SCHWARZ
- [5] SCHWUNGRAD

<Ohne Elektroanlasser/Mit Ölwarnung>

- [1] TRANSISTORZÜNDSPULE
- [2] MAGNET
- [3] MOTORSCHALTER (ÖLWARNEINHEIT)
- [4] SCHWARZ
- [5] SCHWUNGRAD
- [6] ÖLWARNLAMPE
- [7] GELB
- [8] GRÜN
- [9] MASSEKLEMME
- [10] ÖLSTANDSCHALTER

ESQUEMAS DE CONEXIONES


<Sin arranque eléctrico ni alerta de aceite>

- [1] BOBINA DE ENCENDIDO
TRANSISTORIZADO
- [2] IMAN
- [3] INTERRUPTOR DEL MOTOR
- [4] NEGRO
- [5] VOLANTE DEL MOTOR


<Sin arranque eléctrico/con alerta de aceite>

- [1] BOBINA DE ENCENDIDO
TRANSISTORIZADO
- [2] IMAN
- [3] INTERRUPTOR DEL MOTOR (UNIDAD
DE ALERTA DE ACEITE)
- [4] NEGRO
- [5] VOLANTE DEL MOTOR
- [6] LUZ DE ALERTA DE ACEITE
- [7] AMARILLO
- [8] VERDE
- [9] TERMINAL DE MASA
- [10] INTERRUPTOR DEL NIVEL DE ACEITE

< With electric starter/Without oil alert >



< With electric starter and oil alert >



BI	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
Bu	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK
W	WHITE	Gr	GRAY

	IG	E	BAT	ST
COLOR	BI/R	BI	W	BI/W
OFF				
ON				
START				

<Avec démarreur électrique/sans alarme d'huile>

- [1] BOUGIES D'ALLUMAGE
- [2] BOBINE D'ALLUMAGE
- [3] DEMARREUR
- [4] BOITIER DE CONTROLE
- [5] COMMUTATEUR COMBINE
- [6] REDRESSEUR
- [7] DISJONCTEUR
- [8] FUSIBLE 5A
- [9] BATTERIE
- [10] SOLENOÏDE DE DEMARREUR
- [11] BOBINE DE CHARGE

<Avec démarreur électrique et alarme d'huile>

- [1] BOUGIES D'ALLUMAGE
- [2] BOBINE D'ALLUMAGE
- [3] DEMARREUR
- [4] BOITIER DE CONTROLE
- [5] COMMUTATEUR COMBINE
- [6] REDRESSEUR
- [7] DISJONCTEUR
- [8] FUSIBLE 5A
- [9] BATTERIE
- [10] SOLENOÏDE DE DEMARREUR
- [11] BOBINE DE CHARGE
- [12] CONTACTEUR DE NIVEAU D'HUILE
- [13] UNITE D'ALERTE D'HUILE
- [14] CONTINUITE DE COMMUTATEUR COMBINE

	IG	E	BAT	ST
COULEUR	B/R	B	W	B/W
OFF				
ON				
START				

BI	NOIR	Br	MARRON
Y	JAUNE	O	ORANGE
Bu	BLEU	Lb	BLEU CLAIR
G	VERT	Lg	VERT CLAIR
R	ROUGE	P	ROSE
W	BLANC	Gr	GRIS

<Mit Elektroanlasser/Ohne Ölwarnung>

- [1] ZÜNDKERZE
- [2] ZÜNDSPULE
- [3] ANLASSER
- [4] SCHALTKASTEN
- [5] KOMBISCHALTER
- [6] GLEICHRICHTER
- [7] TRENNSCHALTER
- [8] SICHERUNG (5 A)
- [9] BATTERIE
- [10] ANLASSERMAGNETSPULE
- [11] LADESPULE

<Mit Elektroanlasser und Ölwarnung>

- [1] ZÜNDKERZE
- [2] ZÜNDSPULE
- [3] ANLASSER
- [4] SCHALTKASTEN
- [5] KOMBISCHALTER
- [6] GLEICHRICHTER
- [7] TRENNSCHALTER
- [8] SICHERUNG (5 A)
- [9] BATTERIE
- [10] ANLASSERMAGNETSPULE
- [11] LADESPULE
- [12] ÖLSTANDSCHALTER
- [13] ÖLWARNEINHEIT
- [14] KOMBISCHALTER-STROMDURCHGANG

	IG	E	BAT	ST
FARBE	B/R	B	W	B/W
OFF				
ON				
START				

BI	SCHWARZ	Br	BRAUN
Y	GELB	O	ORANGE
Bu	BLAU	Lb	HELLBLAU
G	GRÜN	Lg	HELLGRÜN
R	ROT	P	ROSA
W	WEISS	Gr	GRAU

<Con arranque eléctrico/sin alerta de aceite>

- [1] BUJIA
- [2] BOBINA DE ENCENDIDO
- [3] MOTOR DE ARRANQUE
- [4] CAJA DE CONTROL
- [5] INTERRUPTOR COMBINADO
- [6] RECTIFICADOR
- [7] RUPTOR DEL CIRCUITO
- [8] FUSIBLE (5A)
- [9] BATERIA
- [10] SOLENOÏDE DEL MOTOR DE ARRANQUE
- [11] BOBINA DE CARGA

<Con arranque eléctrico y con alerta de aceite>

- [1] BUJIA
- [2] BOBINA DE ENCENDIDO
- [3] MOTOR DE ARRANQUE
- [4] CAJA DE CONTROL
- [5] INTERRUPTOR COMBINADO
- [6] RECTIFICADOR
- [7] RUPTOR DEL CIRCUITO
- [8] FUSIBLE (5A)
- [9] BATERIA
- [10] SOLENOÏDE DEL MOTOR DE ARRANQUE
- [11] BOBINA DE CARGA
- [12] INTERRUPTOR DEL NIVEL DE ACEITE
- [13] UNIDAD DE ALERTA DEL ACEITE
- [14] CONTINUIDAD DEL INTERRUPTOR COMBINADO

	IG	E	BAT	ST
COLOR	B/R	B	W	B/W
OFF				
ON				
START				

BI	NEGRO	Br	MARRON
Y	AMARILLO	O	NARANJA
Bu	AZUL	Lb	AZUL CLARO
G	VERDE	Lg	VERDE CLARO
R	ROJO	P	ROSA
W	BLANCO	Gr	GRIS

HONDA

GX120K1·GX160K1

MEMO

To order go to Discount-Equipment.com

GENERAL SAFETY

Pay attention to these symbols and their meanings:

⚠ WARNING Indicates a strong possibility of severe personal injury or death if instructions are not followed.

CAUTION: Indicates a possibility of personal injury or equipment damage if instructions are not followed.

⚠ WARNING

- Stop the engine, and remove the spark plug cap and ignition key before servicing.
- If the motor must be running to do some work, make sure the area is well ventilated. Never run the engine in a closed area; the exhaust contains poisonous carbon monoxide gas.
- Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks in your working area.

CAUTION

- Keep away from rotating or hot parts and high voltage wires when the engine is running.

SERVICE RULES

1. Use genuine Honda or Honda-recommended parts and lubricants or their equivalents. Parts that do not meet Honda's design specifications may damage the engine.
2. Use the special tools designed for the engine.
3. Install new gaskets, O-rings, etc. when reassembling.
4. When torquing bolts or nuts, beginning with larger-diameter or inner bolts first and tighten to the specified torque diagonally, unless a particular sequence is specified.
5. Clean parts in cleaning solvent upon disassembly. Lubricate any sliding surfaces before reassembly.
6. After reassembly, check all parts for proper installation and operation.
7. Many screws used in this machine are self-tapping. Be aware that cross-threading or overtightening these screws will strip the female threads and ruin the hole.
8. Use only metric tools when servicing this engine. Metric bolts, nuts and screws are not interchangeable with nonmetric fasteners. The use of incorrect tools and fasteners will damage the engine.
9. Follow the instructions represented by these symbols when they are used:



: Apply oil



: Use special tool




: Apply grease

○ x ○ (○): Indicates the type, length, and number of the flange bolt used.

SERIAL NUMBER LOCATION

The engine serial number, the type and the variation are stamped on the crankcase. Refer to these when ordering parts or making technical inquiries.



SECURITE GENERALE

Faire attention à ces symboles et à leur signification :



ATTENTION Signale une forte possibilité de blessures corporelles graves, voire un danger mortel, si les instructions ne sont pas suivies.
PRECAUTION Signale une possibilité de blessures corporelles ou de détérioration de l'équipement si les instructions ne sont pas suivies.



- Arrêter le moteur et retirer le capuchon de bougie d'allumage et la clé de contact avant tout entretien.
- Si le moteur doit tourner pour un travail d'entretien quelconque, s'assurer que l'endroit est bien ventilé. Ne jamais faire tourner le moteur dans un endroit fermé. Les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone qui est un gaz toxique.
- L'essence est extrêmement inflammable et peut exploser dans certaines conditions. Ne pas fumer ou autoriser de flammes ou d'étincelles à proximité de l'endroit où l'on travaille.

PRECAUTION

- Ne pas s'approcher des pièces rotatives ou chaudes et des fils haute tension lorsque le moteur est en train de tourner.

REGLES D'ENTRETIEN

1. N'utiliser que des pièces Honda d'origine ou des pièces recommandées par Honda ou leur équivalent. Les pièces qui ne correspondent pas aux caractéristiques de conception de Honda peuvent endommager le moteur.
2. Utiliser les outils spéciaux conçus pour ce moteur.
3. Poser des joints, joints toriques, etc. neufs au remontage.
4. Lors du serrage des boulons ou écrous, commencer par le boulon du plus grand diamètre ou intérieur et serrer au couple spécifié diagonalement, à moins qu'un ordre particulier ne soit spécifié.
5. Nettoyer les pièces dans un solvant de nettoyage au remontage. Lubrifier toutes les surfaces coulissantes avant le remontage.
6. Après le remontage, s'assurer que l'installation et le fonctionnement de toutes les pièces sont bien corrects.
7. De nombreuses vis utilisées dans cette machine sont de type auto-serrant. Faire attention au fait qu'un foirage de filet ou un serrage excessif de ces vis abîmera les filets femelles et endommagera l'orifice.
8. N'utiliser que des outils métriques pour l'entretien de ce moteur. Les boulons, écrous et vis métriques ne sont pas interchangeables avec les fixations non métriques. L'utilisation d'outils et de fixations incorrects peut endommager ce moteur.
9. Suivre les instructions représentées par ces symboles lorsqu'ils sont utilisés.



: Appliquer de l'huile.



: Utiliser un outil spécial.




: Appliquer de la graisse.

O × O (O): Indique le type, la longueur et le nombre de boulon à collerette utilisé

EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE

Le numéro de série du moteur, son type et les variations de modèles sont estampés sur le carter moteur. S'y reporter lors de commande de pièces ou de demande de renseignements techniques.



ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Beachten Sie diese Ausdrücke und ihre Bedeutung:



WARNUNG

Zeigt mögliche Verletzungs- oder Lebensgefahr an, falls Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT

Zeigt mögliche Verletzungsgefahr oder Gefahr von Sachbeschädigung an, falls Anweisungen nicht befolgt werden.



WARNUNG

- Den Motor abstellen, dann Zündkerzenstecker und Zündschlüssel abziehen, bevor der Motor gewartet wird.
- Wenn bei einigen Arbeiten der Motor laufen muß, unbedingt für ausreichende Belüftung sorgen. Niemals den Motor in einem geschlossenen Raum laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid.
- Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter gewissen Bedingungen explodieren. In der Nähe von Benzin weder rauchen noch mit offenen Flammen oder Funken hantieren.

VORSICHT

- Bei laufendem Motor von rotierenden oder heißen Teilen und Zündkabeln fernbleiben.

ARBEITSREGELN

1. Nur Original-Honda-Teile oder von Honda empfohlene Teile und Schmiermittel oder gleichwertige verwenden. Teile, die nicht Hondas Konstruktionsnormen entsprechen, können zu einer Beschädigung des Motors führen.
2. Die für den Motor entwickelten Spezialwerkzeuge verwenden.
3. Beim Zusammenbau neue Dichtungen, O-Ringe usw. installieren.
4. Beim Anziehen einer Reihe von Schrauben oder Muttern mit den größeren oder innenliegenden beginnen und diagonal auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen, wenn keine besondere Reihenfolge angegeben ist.
5. Alle ausgebauten Teile sind nach der Zerlegung mit Lösemittel zu reinigen. Gleitflächen sind vor dem Zusammenbau zu schmieren.
6. Nach dem Zusammenbau sind alle Teile auf richtigen Einbau und einwandfreies Funktionieren zu überprüfen.
7. Viele an diesem Motor verwendete Schrauben schneiden sich ihr Gewinde selbst. Bedenken Sie, daß diese Schrauben bei Verdrehen oder Überdrehen das Innengewinde ausreißen und die Bohrung ruinieren.
8. Zum Warten dieses Motors nur metrische Werkzeuge verwenden. Metrische Schrauben und Muttern sind mit englischen Befestigungsteilen nicht austauschbar. Durch den Gebrauch falscher Werkzeuge und Befestigungsteile kann der Motor beschädigt werden.
9. Die nach folgenden Symbolen stehenden Anweisungen befolgen:



: Ölen.



: Spezialwerkzeug benutzen.




: Einfetten.

O × O (O): Gibt Typ, Länge und Zahl der verwendeten Flanschschraube an.

LAGE DER SERIENNUMMER

Motorseriennummer, Typ und Version sind am Kurbelgehäuse eingestanzt. Diese Daten bitte bei der Bestellung von Teilen und technischen Anfragen angeben.



SEGURIDAD GENERAL

Preste atención a los siguientes símbolos y a sus significados

⚠ ADVERTENCIA

Indica una gran posibilidad de serios daños personales o de muerte si no se siguen las instrucciones.

PRECAUCION: Indica una posibilidad de daños personal o daño del equipo si no se siguen las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

- Apague el motor y quite la caperuza de la bujía y la llave de encendido antes de realizar el servicio.
- Si el motor debe estar en marcha para hacer algún trabajo, asegúrese de que el área está bien ventilada. Nunca ponga en marcha el motor en áreas cerradas; el escape contiene gases de monóxido de carbono venenosos.
- La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. No fume ni permita que haya llamas ni se produzcan chispas en la zona de trabajo.

PRECAUCION

- Cuando el motor esté en marcha no se acerque a piezas calientes o giratorias ni cables de alta tensión.

NORMAS DE SERVICIO

1. Utilice lubricantes y repuestos originales Honda o recomendados por Honda o sus equivalentes. Los repuestos que no satisfagan las especificaciones de Honda pueden dañar el motor.
2. Utilice las herramientas especiales diseñadas para el motor.
3. Instale nuevas juntas, juntas tóricas, etc. cuando vuelva a armarlas.
4. Cuando apriete una serie de pernos o tuercas, comience por las tuercas de mayor diámetro o los pernos interiores y apriételos al par torsor especificado diagonalmente, a no ser que se especifique una secuencia especial.
5. Cuando desarme las piezas, límpielas con disolvente. Antes de armarlas, lubrique todas las superficies deslizantes.
6. Después del armado, compruebe si todas las piezas están bien instaladas y funcionan correctamente.
7. Muchos de los tornillos que se utilizan en esta máquina son de tipo atornillado. Observe que un apriete transversal o excesivo de estos tornillos estropeará las roscas hembras y dejará inservible el agujero.
8. Utilice solamente herramientas métricas cuando preste servicio a esta unidad. Los pernos, tuercas y tornillos métricos no son intercambiables por fiadores no métricos. El uso de herramientas y piezas de sujeción inadecuadas pueden dañar el motor.
9. Siga las instrucciones representadas por estos símbolos cuando se utilicen.



: Aplique aceite



: Use la herramienta especial




: Aplique grasa

O x O (O): Indica el tipo, longitud y número del perno embreadado que se utiliza.

LOCALIZACION DEL NUMERO DE SERIE

El número de serie, el tipo y la versión del motor están estampados en el cárter. Cuando haga pedidos de piezas o cuando realice alguna pregunta técnica, mencione estos números.



NUMERO DE SERIE DEL MOTOR

MAINTENANCE STANDARDS

Part	Item	GX120K1	
		Standard	Service limit
Engine	Maximum speed	3,850 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Maximum speed (DS type)	3,750 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Idle speed	1,400 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Cylinder compression	6.0—8.5 kg/cm ² (85—121 psi) at 600 min ⁻¹ (rpm)	—
Cylinder	Sleeve I.D.	60.0 mm (2.36 in)	60.165 mm (2.3687 in)
Cylinder head	Warpage	—	0.10 mm (0.004 in)
Piston	Skirt O.D.	59.985 mm (2.3616 in)	59.845 mm (2.3561 in)
	Piston-to-cylinder clearance	0.015—0.050 mm (0.0006—0.0020 in)	0.12 mm (0.005 in)
	Piston pin bore I.D.	13.002 mm (0.5119 in)	13.048 mm (0.5137 in)
	Pin O.D.	13.0 mm (0.51 in)	12.954 mm (0.5100 in)
	Piston to piston pin bore clearance	0.002—0.014 mm (0.0001—0.0006 in)	0.08 mm (0.003 in)
Piston rings	Ring side clearance:		
	Top/second/oil	0.015—0.045 mm (0.0006—0.0018 in)	0.15 mm (0.006 in)
	Ring end gap: Top/second	0.2—0.4 mm (0.008—0.016 in)	1.0 mm (0.04 in)
	Oil	0.15—0.35 mm (0.006—0.014 in)	1.0 mm (0.04 in)
	Ring width: Top/second	1.5 mm (0.06 in)	1.37 mm (0.054 in)
	Oil	2.5 mm (0.10 in)	2.37 mm (0.093 in)
Connecting rod	Small end I.D.	13.005 mm (0.5120 in)	13.07 mm (0.515 in)
	Big end I.D.	26.02 mm (1.024 in)	26.066 mm (1.0262 in)
	Big end oil clearance	0.040—0.063 mm (0.0016—0.0025 in)	0.12 mm (0.005 in)
	Big end side clearance	0.1—0.7 mm (0.004—0.028 in)	1.1 mm (0.043 in)
Crankshaft	Crankshaft O.D.	25.98 mm (1.023 in)	25.92 mm (1.020 in)
Valves	Valve clearance	IN 0.15 ± 0.02 mm (0.006 ± 0.001 in) EX 0.20 ± 0.02 mm (0.008 ± 0.001 in)	—
	Stem O.D.	IN 5.48 mm (0.216 in) EX 5.44 mm (0.214 in)	5.318 mm (0.2094 in) 5.275 mm (0.2077 in)
	Guide I.D.	IN/EX 5.50 mm (0.217 in)	5.572 mm (0.2194 in)
	Stem clearance	IN 0.02—0.044 mm (0.0008—0.0017 in) EX 0.06—0.087 mm (0.0024—0.0034 in)	0.10 mm (0.004 in) 0.12 mm (0.005 in)
	Seat width	0.8 mm (0.03 in)	2.0 mm (0.08 in)
	Spring free length	34.0 mm (1.34 in)	32.5 mm (1.28 in)
	Cam height	IN 27.7 mm (1.09 in) EX 27.75 mm (1.093 in)	27.45 mm (1.081 in) 27.50 mm (1.083 in)
	Camshaft O.D.	13.984 mm (0.5506 in)	13.916 mm (0.5479 in)
Crankcase cover	Camshaft holder I.D.	14.0 mm (0.55 in)	14.048 mm (0.5531 in)
Carburetor	Main jet	* #60 ** #62	—
	Float height	13.7 mm (0.54 in)	—
	Pilot screw opening	* 2 turns out ** 2-3/8 turns out	—
Spark plug	Gap	0.7—0.8 mm (0.028—0.031 in)	—
Ignition coil	Resistance Primary coil	0.8—1.0 Ω	—
	Secondary coil	5.9—7.1 kΩ	—
	Air gap (at flywheel)	0.4 ± 0.2 mm (0.016 ± 0.008 in)	—
Starter motor	Brush length	11.0 mm (0.43 in)	6.0 mm (0.24 in)
	Mica depth	1.6 mm (0.06 in)	1.1 mm (0.04 in)
1/2 Reduction (centrifugal clutch type)	Friction disc thickness	3.5 mm (0.14 in)	3.0 mm (0.12 in)
	Clutch plate warpage	—	0.10 mm (0.004 in)

*: Externally vented carburetor bowl. **: Internally vented carburetor bowl.
Refer to P.6-4 for identification of the carburetor vent type.

Part	Item	GX160K1	
		Standard	Service limit
Engine	Maximum speed	3,850±150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Maximum speed (DS type)	3,750±150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Idle speed	1,400±150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Cylinder compression	6.0–8.5 kg/cm ² (85–121 psi) at 600 min ⁻¹ (rpm)	—
Cylinder	Sleeve I.D.	68.0 mm (2.68 in)	68.165 mm (2.6837 in)
Cylinder head	Warpage	—	0.10 mm (0.004 in)
Piston	Skirt O.D.	67.985 mm (2.6766 in)	67.845 mm (2.6711 in)
	Piston-to-cylinder clearance	0.015–0.050 mm (0.0006–0.0020 in)	0.12 mm (0.005 in)
	Piston pin bore I.D.	18.002 mm (0.7087 in)	18.048 mm (0.7105 in)
	Pin O.D.	18.0 mm (0.71 in)	17.954 mm (0.7068 in)
Piston rings	Piston to piston pin bore clearance	0.002–0.014 mm (0.0001–0.0006 in)	0.06 mm (0.002 in)
	Ring side clearance:		
	Top/second/oil	0.015–0.045 mm (0.0006–0.0018 in)	0.15 mm (0.006 in)
	Ring end gap: Top/second	0.2–0.4 mm (0.008–0.016 in)	1.0 mm (0.04 in)
Connecting rod	Oil	0.15–0.35 mm (0.006–0.014 in)	1.0 mm (0.04 in)
	Ring width: Top/second	1.5 mm (0.06 in)	1.37 mm (0.054 in)
	Oil	2.5 mm (0.10 in)	2.37 mm (0.093 in)
	Small end I.D.	18.002 mm (0.7087 in)	18.07 mm (0.711 in)
Crankshaft	Big end I.D.	30.02 mm (1.182 in)	30.066 mm (1.1837 in)
	Big end oil clearance	0.040–0.063 mm (0.0016–0.0025 in)	0.12 mm (0.005 in)
	Big end side clearance	0.1–0.7 mm (0.004–0.028 in)	1.1 mm (0.043 in)
	Crankshaft O.D.	29.98 mm (1.180 in)	29.92 mm (1.178 in)
Valves	Valve clearance	IN 0.15±0.02 mm (0.006±0.001 in)	—
		EX 0.20±0.02 mm (0.008±0.001 in)	—
	Stem O.D.	IN 5.48 mm (0.216 in)	5.318 mm (0.2094 in)
		EX 5.44 mm (0.214 in)	5.275 mm (0.2077 in)
	Guide I.D.	IN/EX 5.50 mm (0.217 in)	5.572 mm (0.2194 in)
	Stem clearance	IN 0.02–0.044 mm (0.0008–0.0017 in)	0.10 mm (0.004 in)
		EX 0.06–0.087 mm (0.0024–0.0034 in)	0.12 mm (0.005 in)
	Seat width	0.8 mm (0.03 in)	2.0 mm (0.08 in)
Camshaft	Spring free length	34.0 mm (1.34 in)	32.5 mm (1.28 in)
	Cam height	IN 27.7 mm (1.09 in)	27.45 mm (1.081 in)
		EX 27.75 mm (1.093 in)	27.50 mm (1.083 in)
	Camshaft O.D.	13.984 mm (0.5506 in)	13.916 mm (0.5479 in)
Crankcase cover	Camshaft holder I.D.	14.0 mm (0.55 in)	14.048 mm (0.5531 in)
Carburetor	Main jet	* #72 ** #68	—
	Float height	13.7 mm (0.54 in)	—
	Pilot screw opening	* 3 turns out ** 2-1/8 turns out	—
Spark plug	Gap	0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)	—
Ignition coil	Resistance Primary coil	0.8–1.0 Ω	—
	Secondary coil	5.9–7.1 kΩ	—
	Air gap (at flywheel)	0.4±0.2 mm (0.016±0.008 in)	—
Starter motor	Brush length	11.0 mm (0.43 in)	6.0 mm (0.24 in)
	Mica depth	1.6 mm (0.06 in)	1.1 mm (0.04 in)
1/2 Reduction (centrifugal clutch type)	Friction disc thickness	3.5 mm (0.14 in)	3.0 mm (0.12 in)
	Clutch plate warpage	—	0.10 mm (0.004 in)

*: Externally vented carburetor bowl. **: Internally vented carburetor bowl.
Refer to P.6-4 for identification of the carburetor vent type.

NORMES D'ENTRETIEN

Pièce	Elément	GX120K1	
		Valeur standard	Limite de service
Moteur	Vitesse maximum	$3.850 \times 150 \text{ min}^{-1}$ (tr/mn)	—
	Vitesse maximum (Type DS)	$3.750 \times 150 \text{ min}^{-1}$ (tr/mn)	—
	Régime de ralenti	$1.400 \times 150 \text{ min}^{-1}$ (tr/mn)	—
	Compression de cylindre	$6,0-8,5 \text{ kg/cm}^2$ à 600 min^{-1} (tr/mn)	—
Cylindre	D.I. de manchon	60,0 mm	60,165 mm
Culasse	Voile	—	0,10 mm
Piston	D.E. de jupe	59,985 mm	59,845 mm
	Jeu de piston dans le cylindre	0,015 – 0,050 mm	0,12 mm
	D.I. d'alésage d'axe de piston	13,002 mm	13,048 mm
	D.E. d'axe de piston	13,0 mm	12,954 mm
	Jeu entre piston et alésage d'axe de piston	0,002 – 0,014 mm	0,08 mm
Segments de piston	Jeu latéral de segment:		
	De feu/D'étanchéité	0,015 – 0,045 mm	0,15 mm
	Coupe de segment:	0,2 – 0,4 mm	1,0 mm
	Racleur d'huile	0,15 – 0,35 mm	1,0 mm
	Largeur de segment:	1,5 mm	1,37 mm
	De feu/D'étanchéité	2,5 mm	2,37 mm
Bielle	D.I. de pied de bielle	13,005 mm	13,07 mm
	D.I. de tête de bielle	26,02 mm	26,066 mm
	Jeu de lubrification de tête de bielle	0,040 – 0,063 mm	0,12 mm
	Jeu latéral de tête de bielle	0,1 – 0,7 mm	1,1 mm
Vilebrequin	D.E. de vilebrequin	25,98 mm	25,92 mm
Soupapes	Jeu aux soupapes	ADM 0,15 ± 0,02 mm	—
		ECH 0,20 ± 0,02 mm	—
	D.E. de tige	ADM 5,48 mm	5,318 mm
		ECH 5,44 mm	5,275 mm
	D.I. de guide	ADM/ECH 5,50 mm	5,572 mm
	Jeu de tige	ADM 0,02 – 0,044 mm	0,10 mm
		ECH 0,06 – 0,087 mm	0,12 mm
	Largeur de siège	0,8 mm	2,0 mm
	Longueur de ressort au repos	34,0 mm	32,5 mm
Arbre à cames	Hauteur de came	ADM 27,7 mm	27,45 mm
		ECH 27,75 mm	27,50 mm
	D.E. d'arbre à came	13,984 mm	13,916 mm
Carter moteur	D.I. de support d'arbre à came	14,0 mm	14,048 mm
Carburateur	Gicleur principal	**#60 **#62	—
	Hauteur de flotteur	13,7 mm	—
	Ouverture de vis de richesse	*1 2 tours dévissés *2 2-3/8 tours dévissés	—
Bougie d'allumage	Ecartement des électrodes	0,7 – 0,8 mm	—
Bobine d'allumage	Résistance	Bobine primaire 0,8 – 1,0Ω	—
		Bobine secondaire 5,9 – 7,1 kΩ	—
	Entrefer	(au volant) 0,4 ± 0,2 mm	—
Démarreur	Longueur de balai	11,0 mm	6,0 mm
	Profondeur de mica	1,6 mm	1,1 mm
Démultiplication 1/2 (Type embrayage centrifuge)	Epaisseur de disque de friction	3,5 mm	3,0 mm
	Voile de plateau d'embrayage	—	0,10 mm

*: Bol de carburateur à évent extérieur **: Bol de carburateur à évent intérieur
Se reporter à la page 6-4 pour l'identification du type d'évent du carburateur.

Pièce	Élément	GX160K1	
		Valeur standard	Limite de service
Moteur	Vitesse maximum	3.850 × 150 min ⁻¹ (tr/mn)	—
	Vitesse maximum (Type DS)	3.750 × 150 min ⁻¹ (tr/mn)	—
	Régime de ralenti	1.400 × 150 min ⁻¹ (tr/mn)	—
	Compression de cylindre	6,0-8,5 kg/cm ² à 600 min ⁻¹ (tr/mn)	—
Cylindre	D.I. de manchon	68,0 mm	68,165 mm
Culasse	Voile	—	0,10 mm
Piston	D.E. de jupe	67,985 mm	67,845 mm
	Jeu de piston dans le cylindre	0,015 – 0,050 mm	0,12 mm
	D.I. d'alésage d'axe de piston	18,002 mm	18,048 mm
	D.E. d'axe de piston	18,0 mm	17,954 mm
	Jeu entre piston et alésage d'axe de piston	0,002 – 0,014 mm	0,06 mm
Segments de piston	Jeu latéral de segment:		
	De feu/D'étanchéité	0,015 – 0,045 mm	0,15 mm
	Coupe de segment:	De feu/D'étanchéité 0,2 – 0,4 mm	1,0 mm
	Racleur d'huile	0,15 – 0,35 mm	1,0 mm
	Largeur de segment:	De feu/D'étanchéité 1,5 mm	1,37 mm
	Racleur d'huile	2,5 mm	2,37 mm
Bielle	D.I. de pied de bielle	18,002 mm	18,07 mm
	D.I. de tête de bielle	30,02 mm	30,066 mm
	Jeu de lubrification de tête de bielle	0,040 – 0,063 mm	0,12 mm
	Jeu latéral de tête de bielle	0,1 – 0,7 mm	1,1 mm
Vilebrequin	D.E. de vilebrequin	29,98 mm	29,92 mm
Soupapes	Jeu aux soupapes	ADM 0,15 ± 0,02 mm	—
		ECH 0,20 ± 0,02 mm	—
	D.E. de tige	ADM 5,48 mm	5,318 mm
		ECH 5,44 mm	5,275 mm
	D.I. de guide	ADM/ECH 5,50 mm	5,572 mm
	Jeu de tige	ADM 0,02 – 0,044 mm	0,10 mm
		ECH 0,06 – 0,087 mm	0,12 mm
	Largeur de siège	0,8 mm	2,0 mm
Arbre à cames	Longueur de ressort au repos	34,0 mm	32,5 mm
	Hauteur de came	ADM 27,7 mm	27,45 mm
		ECH 27,75 mm	27,50 mm
	D.E. d'arbre à came	13,984	13,916 mm
Carter moteur	D.I. de support d'arbre à came	14,0 mm	14,048 mm
Carburateur	Gicleur principal	*#72 ** 68	—
	Hauteur de flotteur	13,7 mm	—
	Ouverture de vis de richesse	* ¹ 3 tours dévissés * ² 2-1/8 tours dévissés	—
Bougie d'allumage	Ecartement des électrodes	0,7 – 0,8 mm	—
Bobine d'allumage	Résistance	Bobine primaire 0,8 – 1,0Ω	—
		Bobine secondaire 5,9 – 7,1Ω	—
	Entrefer	(au volant) 0,4 ± 0,2 mm	—
Démarreur	Longueur de balai	11,0 mm	6,0 mm
	Profondeur de mica	1,6 mm	1,1 mm
Démultiplication 1/2 (Type embrayage centrifuge)	Épaisseur de disque de friction	3,5 mm	3,0 mm
	Voile de plateau d'embrayage	—	0,1 mm

*: Bol de carburateur à évent extérieur **: Bol de carburateur à évent intérieur
Se reporter à la page 6-4 pour l'identification du type d'évent du carburateur.

WARTUNGSDATEN

Teil	Gegenstand	GX120K1	
		Sollwert	Verschleißgrenze
Motor	Höchstzahl	3.850 ± 150 min ⁻¹ (U/min)	—
	Höchstzahl (DS-Typ)	3.750 ± 150 min ⁻¹ (U/min)	—
	Leerlaufzahl	1.400 ± 150 min ⁻¹ (U/min)	—
	Zylinderkompression	6,0–8,5 kg/cm ² bei 600 min ⁻¹ (U/min)	—
Zylinder	Büchsen-ID.	60,0 mm	60,165 mm
Zylinderkopf	Verzug	—	0,10mm
Kolben	Mantel-AD.	59,985 mm	59,845 mm
	Laufspiel des Kolbens im Zylinder	0,015 – 0,050 mm	0,12 mm
	Kolbenbolzenbohrungsdurchmesser	13,002 mm	13,048 mm
	Kolbenbolzen-AD.	13,0 mm	12,954 mm
Kolbenringe	Laufspiel des Bolzens im Kolben	0,002 – 0,014 mm	0,08 mm
	Kolbenringlängsspiel:		
	erster/zweiter/Ölabstreifring	0,015 – 0,045 mm	0,15 mm
	Ringstoßspiel:		
	erster/zweiter Ring	0,2 – 0,4 mm	1,0 mm
	Ölabstreifring	0,15 – 0,35 mm	1,0 mm
	erster/zweiter Ring	1,5 mm	1,37 mm
	Ölabstreifring	2,5 mm	2,37 mm
Pleuelstange	Pleuelkopf-ID.	13,005 mm	13,07 mm
	Pleuelfuß-ID.	26,02 mm	26,066 mm
	Pleuelfuß-Lagerspiel	0,040 – 0,063 mm	0,12 mm
	Pleuelfußseitenspiel	0,1 – 0,7 mm	1,1 mm
Kurbelwelle	Kurbelwellen-AD.	25,98 mm	25,92 mm
Ventile	Ventilspiel	EIN 0,15 × 0,02 mm AUS 0,20 × 0,02 mm	—
	Schaft-AD.	EIN 5,48 mm AUS 5,44 mm	5.318mm 5.275mm
	Führung-ID.	EIN/AUS 5,50 mm	5.572mm
	Schaftspiel	EIN 0,02 – 0,044 mm AUS 0,06 – 0,087 mm	0.10mm 0.12mm
	Sitzbreite	0,8 mm	2.0mm
	Federlänge, entspannt	34,0 mm	32.5mm
	Nockenhöhe	EIN 27,7 mm AUS 27,75 mm	27,45 mm 27,50 mm
	Nockenwellen-AD.	13,984 mm	13,916 mm
Kurbelgehäusedeckel	Nockenwellenhalter-ID.	14,0 mm	14,048 mm
Vergaser	Hauptdüse	*#60 **#62	—
	Schwimmerhöhe	13,7 mm	—
	Gemischregulierschraubenöffnung	* ¹ 2 Drehungen heraus * ² 2-3/8 Drehungen heraus	—
Zündkerze	Elektrodenabstand	0,7 – 0,8 mm	—
Zündspule	Widerstand	Primärwicklung 0,8 – 1,0Ω Sekundärwicklung 5,9 – 7,1 kΩ	—
	Luftpalt (am Schwungrad)	0,4 × 0,2 mm	—
Anlasser	Bürstenlänge	11,0 mm	6,0 mm
	Glimmertiefe	1,6 mm	1,1 mm
1/2-Untersetzung (Zentrifugalkupplungstyp)	Reibscheibendicke	3,5 mm	3,0 mm
	Kupplungsringverzug	—	0,10 mm

*: Außenbelüftetes Vergasergehäuse. **: Innenbelüftetes Vergasergehäuse.
Bezüglich Kennung des Vergaserlüftungstyps siehe S. 6-4.

Teil	Gegenstand	GX160K1	
		Sollwert	Verschleißgrenze
Motor	Höchstzahl	$3.850 \pm 150 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$	—
	Höchstzahl (DS-Typ)	$3.750 \pm 150 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$	—
	Leertzahl	$1.400 \pm 150 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$	—
	Zylinderkompression	$6,0\text{--}8,5 \text{ kg/cm}^2 \text{ bei } 600 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$	—
Zylinder	Büchsen-ID.	68,0 mm	68,165 mm
Zylinderkopf	Verzug	—	0,10 mm
Kolben	Mantel-AD.	67,985 mm	67,845 mm
	Laufspiel des Kolbens im Zylinder	0,015 – 0,050 mm	0,12 mm
	Kolbenbolzenbohrungsdurchmesser	18,002 mm	18,048 mm
	Kolbenbolzen-AD.	18,0 mm	17,954 mm
Kolbenringe	Laufspiel des Bolzens im Kolben	0,002 – 0,014 mm	0,06 mm
	Kolbenringlängsspiel:	0,015 – 0,045 mm	0,15 mm
	erster/zweiter/Ölabstreifring	0,2 – 0,4 mm	1,0 mm
	Ringstoßspiel:	0,15 – 0,35 mm	1,0 mm
Pleuelstange	erster/zweiter Ring	1,5 mm	1,37 mm
	Ölabstreifring	2,5 mm	2,37 mm
	Ringbreite:	—	—
	erster/zweiter Ring	—	—
Kurbelwelle	Ölabstreifring	—	—
	Pleuelkopf-ID.	18,002 mm	18,07 mm
	Pleuelfuß-ID.	30,02 mm	30,066 mm
	Pleuelfuß-Lagerspiel	0,040 – 0,063 mm	0,12 mm
Ventile	Pleuelfußseitenspiel	0,1 – 0,7 mm	1,1 mm
	Kurbelwellen-AD.	29,98 mm	29,92 mm
	Ventilspiel	EIN AUS 0,15 × 0,02 mm 0,20 × 0,02 mm	— —
	Schaft-AD.	EIN AUS 5,48 mm 5,44 mm	5,318 mm 5,275 mm
Nockenwelle	Führung-ID.	EIN/AUS 5,50 mm	5,572 mm
	Schaftspiel	EIN AUS 0,02 – 0,044 mm 0,06 – 0,087 mm	0,10 mm 0,12 mm
	Sitzbreite	0,8 mm	2,0 mm
	Federlänge, entspannt	34,0 mm	32,5 mm
Kurbelgehäusedeckel	Nockenhöhe	EIN AUS 27,7 mm 27,75 mm	27,45 mm 27,50 mm
	Nockenwellen-AD.	13,984	13,916 mm
	Nockenwellenhalter-ID.	14,0 mm	14,048 mm
Vergaser	Hauptdüse	*#72 **#68	—
	Schwimmerhöhe	13,7 mm	—
	Gemischregulierschraubenöffnung	*1 3 Drehungen heraus *2 2-1/8 Drehungen heraus	—
Zündkerze	Elektrodenabstand	0,7 – 0,8 mm	—
Zündspule	Widerstand	Primärwicklung Sekundärwicklung 0,8 – 1,0Ω 5,9 – 7,1Ω	— —
	Luftspalt (am Schwungrad)	0,4 ± 0,2 mm	—
Anlasser	Bürstenlänge	11,0 mm	6,0 mm
	Glimmertiefe	1,6 mm	1,1 mm
1/2-Untersetzung (Zentrifugalkupplungstyp)	Reibscheibendicke	3,5 mm	3,0 mm
	Kupplungsringverzug	—	0,1 mm

*: Außenbelüftetes Vergasergehäuse. **: Innenbelüftetes Vergasergehäuse.
Bezüglich Kennung des Vergaserlftungstyps siehe S. 6-4.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Pieza	Item	GX120K1	
		Valor estándar	Límite de servicio
Motor	Velocidad máxima	3,850 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Velocidad máxima (tipo DS)	3,750 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Velocidad en ralentí	1,400 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Compresión del cilindro	6,0 - 8,5 kg/cm ² a 600 min ⁻¹ (rpm)	—
Cilindro	Diámetro interior de la camisa	60,0 mm	60,165 mm
Culata	Alabeo	—	0,10 mm
Pistón	Diámetro exterior de la falda	59,985 mm	59,845 mm
	Holgura entre el pistón y el cilindro	0,015 - 0,050 mm	0,12 mm
	Diámetro interior del calibre del bulón	13,002 mm	13,048 mm
	Diámetro exterior del bulón	13,0 mm	12,954 mm
	Holgura entre el pistón y el calibre del bulón	0,002 - 0,014 mm	0,08 mm
Segmentos del pistón	Holgura lateral del segmento:		
	superior/segundo/aceite	0,015 - 0,045 mm	0,15 mm
	Brecha del segmento:		
	superior/segundo	0,2 - 0,4 mm	1,0 mm
	aceite	0,15 - 0,35 mm	1,0 mm
	Anchura del segmento:		
	superior/segundo	1,5 mm	1,37 mm
	aceite	2,5 mm	2,37 mm
Biela	Diámetro interior del pie	13,005 mm	13,07 mm
	Diámetro interior de la cabeza	26,02 mm	26,066 mm
	Holgura de aceite del pie	0,040 - 0,063 mm	0,12 mm
	Holgura lateral de la cabeza	0,1 - 0,7 mm	1,1 mm
Cigüeñal	Diámetro exterior del cigüeñal	25,98 mm	25,92 mm
Válvulas	Holgura de válvulas	ADM 0,15 ± 0,02 mm	—
		ESC 0,20 ± 0,02 mm	—
	Diámetro exterior del vástago	ADM 5,48 mm	5,318 mm
		ESC 5,44 mm	5,275 mm
	Diámetro interior de la guía	ADM/ESC 5,50 mm	5,572 mm
	Holgura del vástago	ADM 0,02 - 0,044 mm	0,10 mm
		ESC 0,06 - 0,087 mm	0,12 mm
	Anchura del asiento	0,8 mm	2,0 mm
Árbol de levas	Largo de fabricación del resorte	34,0 mm	32,5 mm
	Altura de la leva	ADM 27,7 mm	27,45 mm
		ESC 27,75 mm	27,50 mm
	Diámetro exterior del árbol de levas	13,984 mm	13,916 mm
Cubierta del cárter	Diámetro interior del soporte del árbol de levas	14,0 mm	14,048 mm
Carburador	Chicler principal	*#60 **#62	—
	Altura del flotador	13,7 mm	—
	Apertura del tornillo piloto	*1 2 giros hacia afuera *2 2-3/8 giros hacia afuera	—
Bujía	Entrehierro	0,7 - 0,8 mm	—
Bobina de encendido	Resistencia	Bobina primaria 0,8 - 1,0 Ω	—
		Bobina secundaria 5,9 - 7,1 K Ω	—
	Entrehierro	(en el volante del motor) 0,4 ± 0,2 mm	—
Motor de arranque	Largo de la escobilla	11,0 mm	6,0 mm
	Profundidad de la mica	1,6 mm	1,1 mm
1/2 desmultiplicación (tipo embrague centrífugo)	Grosor del disco de rozamiento	3,5 mm	3,0 mm
	Alabeo de la placa de embrague	—	0,10 mm

*: Cubeta del carburador ventilada externamente. **: Cubeta del carburador ventilada internamente.
Consulte la página 6-4 para identificar el tipo de ventilación del carburador.

Pieza	Item	GX120K1	
		Valor estándar	Límite de servicio
Motor	Velocidad máxima	3,850 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Velocidad máxima (tipo DS)	3,750 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Velocidad en ralentí	1,400 ± 150 min ⁻¹ (rpm)	—
	Compresión del cilindro	6,0 - 8,5 kg/cm ² a 600 min ⁻¹ (rpm)	—
Cilindro	Diámetro interior de la camisa	68,0 mm	68,165 mm
Culata	Alabeo	—	0,10 mm
Pistón	Diámetro exterior de la falda	67,985 mm	67,845 mm
	Holgura entre el pistón y el cilindro	0,015 - 0,050 mm	0,12 mm
	Diámetro interior del calibre del bulón	18,002 mm	18,048 mm
	Diámetro exterior del bulón	18,0 mm	17,954 mm
	Holgura entre el pistón y el calibre del bulón	0,002 - 0,014 mm	0,06 mm
Segmentos del pistón	Holgura lateral del segmento:		
	superior/segundo/aceite	0,015 - 0,045 mm	0,15 mm
	Brecha del segmento: superior/segundo	0,2 - 0,4 mm	1,0 mm
	aceite	0,15 - 0,35 mm	1,0 mm
	Anchura del segmento: superior/segundo	1,5 mm	1,37 mm
	aceite	2,5 mm	2,37 mm
Biela	Diámetro interior del pie	18,002 mm	18,07 mm
	Diámetro interior de la cabeza	30,02 mm	30,066 mm
	Holgura de aceite del pie	0,040 - 0,063 mm	0,12 mm
	Holgura lateral de la cabeza	0,1 - 0,7 mm	1,1 mm
Cigüeñal	Diámetro exterior del cigüeñal	29,98 mm	29,92 mm
Válvulas	Holgura de válvulas	ADM 0,15 ± 0,02 mm	—
		ESC 0,20 ± 0,02 mm	—
	Diámetro exterior del vástago	ADM 5,48 mm	5,318 mm
		ESC 5,44 mm	5,275 mm
	Diámetro interior de la guía	ADM/ESC 5,50 mm	5,572 mm
	Holgura del vástago	ADM 0,02 - 0,044 mm	0,10 mm
		ESC 0,06 - 0,087 mm	0,12 mm
	Anchura del asiento	0,8 mm	2,0 mm
Árbol de levas	Largo de fabricación del resorte	34,0 mm	32,5 mm
	Altura de la leva	ADM 27,7 mm	27,45 mm
		ESC 27,75 mm	27,50 mm
Cubierta del cárter	Diámetro exterior del árbol de levas	13,984 mm	13,916 mm
	Diámetro interior del soporte del árbol de levas	14,0 mm	14,048 mm
Carburador	Chicler	*#72 **#68	—
	Altura del flotador	13,7 mm	—
	Apertura del tornillo piloto	* ¹ 3 giros hacia afuera * ² 2-1/8 giros hacia afuera	—
Bujía	Entrehierro	0,7 - 0,8 mm	—
Bobina de encendido	Resistencia	Bobina primaria 0,8 - 1,0 Ω	—
		Bobina secundaria 5,9 - 7,1 KΩ	—
	Entrehierro (en el volante del motor)	0,4 ± 0,2 mm	—
Motor de arranque	Largo de la escobilla	11,0 mm	6,0 mm
	Profundidad de la mica	1,6 mm	1,1 mm
1/2 desmultiplicación (tipo embrague centrífugo)	Grosor del disco de rozamiento	3,5 mm	3,0 mm
	Alabeo de la placa de embrague	—	0,1 mm

*: Cubeta del carburador ventilada externamente. **: Cubeta del carburador ventilada internamente.
Consulte la página 6-4 para identificar el tipo de ventilación del carburador.

TORQUE VALUES

Item	Thread dia (mm)	Torque		
		N·m	kg-m	ft-lb
Connecting rod bolt	M7 x 1.0	12	1.2	9
Cylinder head bolt	M8 x 1.25	24	2.4	17
Flywheel nut	M14 x 1.5 (Special nut)	75	7.5	54
Rocker arm pivot lock nut	M6 x 0.5 (Special nut)	10	1.0	7
Rocker arm pivot bolt	M8 x 1.25	24	2.4	17
Crankcase cover bolt (GX120K1) (GX160K1)	M6 x 1.0 (CT)	12	1.2	9
	M8 x 1.25	24	2.4	17
Oil level switch joint nut	M10 x 1.25	10	1.0	7
Fuel filter joint nut	M10 x 1.25	2	0.2	1.4
Muffler mounting nuts	M8 x 1.25	24	2.4	17
Air cleaner wing nut	M6 x 1.0	9	0.9	6.5
Air cleaner mounting nut (6 mm cap nut)	M6 x 1.0	10	1.0	7
Oil drain bolt	M10 x 1.25	18	1.8	13
Fuel tank bolt, nut	M6 x 1.0	10	1.0	7
Fuel strainer cup	M24 x 1.0	4	0.4	2.9
Standard torque values	5 mm bolt, nut	5.5	0.55	4.0
	6 mm bolt, nut	10	1.0	7
	8 mm bolt, nut	24	2.4	17
	10 mm bolt, nut	37.5	3.75	27
	12 mm bolt, nut	55	5.5	40

NOTE:

- Use standard torque values for items not specifically described in this table.
- (CT) indicates a self-tapping bolt.

COUPLES DE SERRAGE

Éléments	Diamètre de filetage (mm)	Couple de serrage	
		N-m	kg-m
Boulon de bielle	M7 × 1,0	12	1,2
Boulon de culasse	M8 × 1,25	24	2,4
Ecrou de volant	M14 × 1,5 (Ecrou spécial)	75	7,5
Contre-ecrou de pivot de culbuteur	M6 × 0,5 (Ecrou spécial)	10	1,0
Boulon de pivot de culbuteur	M8 × 1,25	24	2,4
Boulon de couvercle de carter moteur (GX120K1) (GX160K1)	M6 × 1,0 (CT)	12	1,2
	M8 × 1,25	24	2,4
Ecrou de raccord de contacteur de niveau d'huile	M10 × 1,25	10	1,0
Ecrou de raccord de filtre à essence	M10 × 1,25	2	0,2
Ecrou de montage de silencieux	M8 × 1,25	24	2,4
Ecrou à oreilles de filtre à air	M6 × 1,0	9	0,9
Ecrou de montage de filtre à air (écrou à chape de 6 mm)	M6 × 1,0	10	1,0
Bouchon de vidange d'huile	M10 × 1,25	18	1,8
Boulon, écrou de réservoir d'essence	M6 × 1,0	10	1,0
Coupelle de crépine à essence	M24 × 1,0	4	0,4
Couples de serrage standard	Boulon, écrou de 5 mm	5,5	0,55
	Boulon, écrou de 6 mm	10	1,0
	Boulon, écrou de 8 mm	24	2,4
	Boulon, écrou de 10 mm	37,5	3,75
	Boulon, écrou de 12 mm	55	5,5

NOTE:

- Utiliser les couples de serrage standard pour les éléments qui ne sont pas spécifiés dans ce tableau.
- (CT): indique un boulon auto-serrant

ANZUGSDREHMOMENTE

Gegenstand	Gewindedurchm (mm)	Anzugsdrehmoment	
		N-m	kg-m
Pleuelstangenschraube	M7 × 1,0	12	1,2
Zylinderkopfschraube	M8 × 1,25	24	2,4
Schwungradmutter	M14 × 1,5 (Spezialmutter)	75	7,5
Kipphebelzapfen- Gegenmutter	M6 × 0,5 (Spezialmutter)	10	1,0
Kipphebelzapfen-Schraube	M8 × 1,25	24	2,4
Kurbelgehäusedeckelschraube (GX120K1) (GX160K1)	M6 × 1,0 (CT)	12	1,2
	M8 × 1,25	24	2,4
Ölstandschalterverbindungsmutter	M10 × 1,25	10	1,0
Kraftstofffilterverbindungsmutter	M10 × 1,25	2	0,2
Auspufftopfbefestigungsmuttern	M8 × 1,25	24	2,4
Luftfilterflügelmutter	M6 × 1,0	9	0,9
Luftfilterbefestigungsmutter (6-mm-Hutmutter)	M6 × 1,0	10	1,0
Ölablaßschraube	M10 × 1,25	18	1,8
Kraftstofftankschraube, mutter	M6 × 1,0	10	1,0
Kraftstoffsiebbecher	M24 × 1,0	4	0,4
Standard-Anzugswerte	5-mm-Schraube, Mutter	55	0,55
	6-mm-Schraube, Mutter	10	1,0
	8-mm-Schraube, Mutter	24	2,4
	10-mm-Schraube, Mutter	37,5	3,75
	12-mm-Schraube, Mutter	55	5,5

ZUR BEACHTUNG:

- Für nicht in dieser Tabelle enthaltene Gegenstände gelten die Standard-Anzugswerte.
- (CT) kennzeichnet eine selbstschneidende Schraube.

PARES DE APRIETE

Item	Diámetro del filete de rosca (mm)	Par de apriete	
		N•m	kg-m
Perno de la biela	M7 × 1,0	12	1,2
Pernos de la culata	M8 × 1,25	24	2,4
Tuerca del volante del motor	M14 × 1,5 (tuerca especial)	75	7,5
Contratuerca del pivote de balancines	M6 × 0,5 (tuerca especial)	10	1,0
Perno del pivote del eje de balancines	M8 × 1,25	24	2,4
Perno de la cubierta del cárter (GX120K1) (GX160K1)	M6 × 1,0 (CT)	12	1,2
	M8 × 1,25	24	2,4
Tuerca de unión del interruptor del nivel de aceite	M10 × 1,25	10	1,0
Tuerca de unión del filtro de combustible	M10 × 1,25	2	0,2
Pernos de montaje del silenciador	M8 × 1,25	24	2,4
Tuerca de orejas del depurador de aire	M6 × 1,0	9	0,9
Tuerca de montaje del depurador de aire (tuerca ciega de 6 mm)	M6 × 1,0	10	1,0
Perno de drenaje de aceite	M10 × 1,25	18	1,8
Perno, tuerca del depósito de combustible	M6 × 1,0	10	1,0
Copa del colador de aceite	M24 × 1,0	4	0,4
Valores de apriete normales	Perno, tuerca de 5 mm	5,5	0,55
	Perno, tuerca de 6 mm	10	1,0
	Perno, tuerca de 8 mm	24	2,4
	Perno, tuerca de 10 mm	37,5	3,75
	Perno, tuerca de 12 mm	55	5,5

NOTA:

- Use los valores de apriete normal para los ítemes que no estén descritos específicamente en esta tabla.
- (CT) indica que es un perno aterrajante.

TO PURCHASE THIS PRODUCT PLEASE CONTACT US



**Equipment Financing and
Extended Warranties Available**



**Discount-Equipment.com is your online resource for
commercial and industrial quality parts and equipment sales.**

561-964-4949

visit us on line @ www.discount-equipment.com

Select an option below to find your Equipment

Search by Manufacturer


Search by Product Type

Request a Quote

We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair, Basic, Dynapac, MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench, Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equipment, Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep, Small Line, Wanco, Yanmar


SPECIAL TOOLS

REF. NO	DESCRIPTION	TOOL NUMBER	APPLICATION
①	Float level gauge	07401-0010000	Carburetor float level inspection
②	Attachment, 42 x 47 mm	07746-0010300	6204 bearing installation
③	Attachment, 52 x 55 mm	07746-0010400	6205, 62/22 bearing installation
④	Attachment, 62 x 68 mm	07746-0010500	6206, 6305 bearing installation
⑤	Driver, 40 mm I.D.	07746-0030100	Driver for tools 6, 7 and 8
⑥	Attachment, 25 mm I.D.	07746-0030200	Timing gear installation (GX120K1)
⑦	Attachment, 30 mm I.D.	07746-0030300	Governor drive gear (GX120K1) and timing gear (GX160K1) installation
⑧	Attachment, 35 mm I.D.	07746-0030400	Governor drive gear installation (GX160K1)
⑨	Pilot, 22 mm	07746-0040100	62/22 bearing installation
⑩	Pilot, 20 mm	07746-0040500	6204 bearing installation
⑪	Pilot, 25 mm	07746-0040600	6205, 6305 bearing installation
⑫	Pilot, 30 mm	07746-0040700	6206 bearing installation
⑬	Driver	07749-0010000	Driver for tools 2, 3 and 4
⑭	Valve seat cutter 45° ø24.5	07780-0010100	Exhaust valve seat reconditioning (GX160K1)
⑮	Valve seat cutter 45° ø27.5	07780-0010200	Intake valve seat reconditioning (GX160K1)
⑯	Valve seat cutter 45° ø22	07780-0010700	Exhaust, intake valve seat reconditioning (GX120K1)
⑰	Valve seat cutter 32° ø25	07780-0012000	Exhaust valve seat reconditioning (GX160K1)
⑱	Valve seat cutter 32° ø28	07780-0012100	Intake valve seat reconditioning (GX160K1)
⑲	Valve seat cutter 32° ø22	07780-0012601	Exhaust, intake valve seat reconditioning (GX120K1)
⑳	Valve seat cutter 60° ø30	07780-0014000	Exhaust, intake valve seat reconditioning (GX160K1)
㉑	Valve seat cutter 60° ø22	07780-0014202	Exhaust, intake valve seat reconditioning (GX120K1)
㉒	Valve seat cutter holder, 5.5 mm	07781-0010101	Valve seat reconditioning
㉓	Flywheel puller	07935-8050002	Flywheel removal
㉔	Valve guide driver	07942-8920000	Valve guide removal/installation
㉕	Valve guide reamer	07984-4600000	Valve guide I.D. reaming
㉖	Digital multimeter	07411-0020000	Electrical testing




OUTILS SPECIAUX

N° DE REF.	DESCRIPTION	NUMERO D'OUTIL	APPLICATION
①	Calibre de hauteur de flotteur	07401-0010000	Inspection de hauteur de flotteur de carburateur
②	Accessoire, 42 × 47 mm	07746-0010300	Installation de roulement 6204
③	Accessoire, 52 × 55 mm	07746-0010400	Installation de roulement 6205, 62/22
④	Accessoire, 62 × 68 mm	07746-0010500	Installation de roulement 6206, 6305
⑤	Chasoir, D.I. de 40 mm	07746-0030100	Chasoir pour les outils 6, 7 et 8
⑥	Accessoire, D.I. de 25 mm	07746-0030200	Installation de pignon de calage (GX120K1)
⑦	Accessoire, D.I. de 30 mm	07746-0030300	Installation de pignon d'attaque de régulateur (GX120K1) et pignon de calage (GX160K1)
⑧	Accessoire, D.I. de 35 mm	07746-0030400	Installation de pignon d'attaque de régulateur (GX160K1)
⑨	Guide, 22mm	07746-0040100	Installation de roulement 62/22
⑩	Guide, 20 mm	07746-0040500	Installation de roulement 6204
⑪	Guide, 25 mm	07746-0040600	Installation de roulement 6205, 6305
⑫	Guide, 30 mm	07746-0040700	Installation de roulement 6206
⑬	Chasoir	07749-0010000	Chasoir pour les outils 2, 3 et 4
⑭	Fraise pour siège de soupape, 45° ø 24,5	07780-0010100	Rectification de siège de soupape d'échappement (GX160K1)
⑮	Fraise pour siège de soupape, 45° ø 27,5	07780-0010200	Rectification de siège de soupape d'admission (GX160K1)
⑯	Fraise pour siège de soupape, 45° ø 22	07780-0010700	Rectification de siège de soupape d'échappement (GX120K1)
⑰	Fraise pour siège de soupape, 32° ø 25	07780-0012000	Rectification de siège de soupape d'échappement (GX160K1)
⑱	Fraise pour siège de soupape, 32° ø 28	07780-0012100	Rectification de siège de soupape d'admission (GX160K1)
⑲	Fraise pour siège de soupape, 32° ø 22	07780-0012601	Rectification de siège de soupape d'échappement, d'admission (GX120K1)
⑳	Fraise pour siège de soupape, 60° ø 30	07780-0014000	Rectification de siège de soupape d'échappement, admission (GX160K1)
㉑	Fraise pour siège de soupape, 60° ø 22	07780-0014202	Rectification de siège de soupape d'échappement, admission (GX120K1)
㉒	Porte-fraise, 5,5 mm	07781-0010101	Rectification de siège de soupape
㉓	Extracteur de volant moteur	07935-8050002	Dépose du volant moteur
㉔	Chasoir de guide de soupape	07942-8920000	Dépose/repose de guide de soupape
㉕	Alésoir de guide de soupape	07984-4600000	Alésage de DI de guide de soupape
㉖	Multimètre numérique	07411-0020000	Essai électrique




SPEZIALWERKZEUGE

BEZUGS-NR.	BEZEICHNUNG	WERKZEUGNUMMER	ANWENDUNG
①	Schwimmerhöhenmesser	07401-0010000	Überprüfung des Vergaserschwimmerstands
②	Aufsatz, 42 × 47 mm	07746-0010300	6204-Lagereinbau
③	Aufsatz, 52 × 55 mm	07746-0010400	6205, 62/22-Lagereinbau
④	Aufsatz, 62 × 68 mm	07746-0010500	6206, 6305-Lagereinbau
⑤	Treibdorn, 40 mm ID.	07746-0030100	Treibdorn für Werkzeuge 6, 7 und 8
⑥	Aufsatz, 25 mm ID.	07746-0030200	Einbau des Steuerrads (GX120K1)
⑦	Aufsatz, 30 mm ID.	07746-0030300	Einbau des Reglerantriebsrads (GX120K1) und des Steuerrads (GX160K1)
⑧	Aufsatz, 35 mm ID.	07746-0030400	Einbau des Reglerantriebsrads (GX160K1)
⑨	Treibdornspitze, 22 mm	07746-0040100	62/22-Lagereinbau
⑩	Treibdornspitze, 20 mm	07746-0040500	6204-Lagereinbau
⑪	Treibdornspitze, 25 mm	07746-0040600	6205-Lagereinbau
⑫	Treibdornspitze, 30 mm	07746-0040700	6206, 6305-Lagereinbau
⑬	Treibdorn	07749-0010000	Treibdorn für Werkzeuge 2, 3 und 4
⑭	Ventilsitzfräser 45° ø24,5	07780-0010100	Nacharbeitung eines Auslaßventilsitzes (GX160K1)
⑮	Ventilsitzfräser 45° ø27,5	07780-0010200	Nacharbeitung eines Einlaßventilsitzes (GX160K1)
⑯	Ventilsitzfräser 45° ø22	07780-0010700	Nacharbeitung eines Auslaß-, Einlaßventilsitzes (GX120K1)
⑰	Ventilsitzfräser 32° ø25	07780-0012000	Nacharbeitung eines Auslaßventilsitzes (GX160K1)
⑱	Ventilsitzfräser 32° ø28	07780-0012100	Nacharbeitung eines Einlaßventilsitzes (GX160K1)
⑲	Ventilsitzfräser 32° ø22	07780-0012601	Nacharbeitung eines Auslaß-, Einlaßventilsitzes (GX120K1)
⑳	Ventilsitzfräser 60° ø30	07780-0014000	Nacharbeitung eines Auslaß-, Einlaßventilsitzes (GX160K1)
㉑	Ventilsitzfräser 60° ø22	07780-0014202	Nacharbeitung eines Auslaß-, Einlaßventilsitzes (GX120K1)
㉒	Ventilsitzfräserhalter, 5,5 mm	07781-0010101	Ventilsitznacharbeitung
㉓	Schwungradabzieher	07935-8050002	Ausbau des Schwungrads
㉔	Ventilführungstreibdorn	07942-8920000	Aus-/Einbau einer Ventilführung
㉕	Ventilführungsreibahle	07984-4600000	Ausreiben einer Ventilführung
㉖	Digital-Multimeter	07411-0020000	Elektrischer Test




HERRAMIENTAS ESPECIALES

NO. DE REFERENCE	DESCRIPCION	NUMERO DE HERRAMIENTA	APLICACION
①	Calibrador de nivel del flotador	07401-0010000	Inspección del nivel del flotador del carburador
②	Accesorio, 42 × 47 mm	07746-0010300	Instalación del cojinete 6204
③	Accesorio, 52 × 55 mm	07746-0010400	Instalación del cojinete 6205, 62/22
④	Accesorio, 62 × 68 mm	07746-0010500	Instalación del cojinete 6206, 6305
⑤	Impulsor, diámetro interior de 40 mm	07746-0030100	Impulsor para las herramientas 6, 7 y 8
⑥	Accesorio, diámetro interior de 25 mm	07746-0030200	Instalación del engranaje de regulación de avance al encendido (GX120K1)
⑦	Accesorio, diámetro interior de 30 mm	07746-0030300	Instalación del engranaje de regulación de avance al encendido (GX160K1) y del engranaje impulsor del regulador (GX120K1)
⑧	Accesorio, diámetro interior de 35 mm	07746-0030400	Instalación del engranaje impulsor del regulador (GX160K1)
⑨	Piloto de 22 mm	07746-0040100	Instalación del cojinete 62/22
⑩	Piloto de 20 mm	07746-0040500	Instalación del cojinete 6204
⑪	Piloto de 25 mm	07746-0040600	Instalación del cojinete 6205, 6305
⑫	Piloto de 30 mm	07746-0040700	Instalación del cojinete 6206
⑬	Impulsor	07749-0040700	Impulsor para las herramientas 2, 3 y 4
⑭	Fresa de asiento de válvula de 45° ø24,5	07780-0010100	Rectificación de asiento de válvula de escape (GX160K1)
⑮	Fresa de asiento de válvula de 45° ø27,5	07780-0010200	Rectificación de asiento de válvula de admisión (GX160K1)
⑯	Fresa de asiento de válvula de 45° ø22	07780-0010700	Rectificación de asiento de válvula de admisión y escape (GX120K1)
⑰	Fresa de asiento de válvula de 32° ø25	07780-0012000	Rectificación de asiento de válvula de escape (GX160K1)
⑱	Fresa de asiento de válvula de 32° ø28	07780-0012100	Rectificación de asiento de válvula de admisión (GX160K1)
⑲	Fresa de asiento de válvula de 32° ø22	07780-0012601	Rectificación de asiento de válvula de admisión y escape (GX120K1)
⑳	Fresa de asiento de válvula de 60° ø30	07780-0014000	Rectificación de asiento de válvula de admisión, escape (GX160K1)
㉑	Fresa de asiento de válvula de 60° ø22	07780-0014202	Rectificación de asiento de válvula de admisión, escape (GX120K1)
㉒	Portafresa de asiento de válvula de 55 mm	07781-0010101	Rectificación de asiento de válvula de admisión, escape (GX120K1)
㉓	Tirador del volante del motor	07935-8050002	Desmontaje del volante del motor
㉔	Impulsor de guía de válvula	07942-8920000	Desmontaje e instalación de la guía de válvula
㉕	Escariador de guía de válvula	07984-4600000	Escariado del diámetro interior de la guía de válvula
㉖	Multímetro digital	07411-0020000	Pruebas de componentes eléctricos




TROUBLESHOOTING

a. GENERAL SYMPTOM AND POSSIBLE CAUSES



b. HARD STARTING




CYLINDER COMPRESSION CHECK

(Mechanical decompressor engaged)

- 1) Remove the spark plug and install a compression gauge in the spark plug hole.
- 2) Crank the engine several times with the recoil starter and measure the compression.

Compression	6.0—8.5 kg/cm ² (85—121 psi) at 600 min ⁻¹ (rpm)
-------------	---




c. OIL ALERT SYSTEM


CAUTION

- Never start the engine when the oil has been drained.

NOTE: Some GX120K1 • GX160K1 engine are not equipped with OIL ALERT.



d. IGNITION SYSTEM




SPARK TEST


- 1) Remove the spark plug.
- 2) Install the spark plug to the spark plug cap and ground the side electrode against the cylinder head cover.
- 3) Turn the engine switch to the "ON" position, pull the recoil starter and check to see if sparks jump across the electrodes.

⚠ WARNING

- Never hold the spark plug lead with wet hands while performing this test.
- Make sure that no fuel has been spilled on the engine and the plug is not wet with fuel.
- To avoid fire hazards, do not allow sparks near the plug hole.



e. STARTER MOTOR (Starter motor equipped type only)



HONDA


GX120K1 · GX160K1

MEMO


To order go to Discount-Equipment.com

DEPISTAGE DES PANNES

a. SYMPTOMES GENERAUX ET CAUSES POSSIBLES



b. DEMARRAGE DIFFICILE




VERIFICATION DE COMPRESSION DE CYLINDRE

(Décompresseur mécanique engagé)

- Déposer la bougie d'allumage et mettre un compresseur en place dans l'orifice de la bougie.
- Lancer plusieurs fois le moteur avec le démarreur à recul et mesurer la compression du cylindre.

Compression	6,0 – 8,5 kg/cm ² à 600 min ⁻¹ (tr/mn)
-------------	--




c. SYSTEME D'ALARME D'HUILE


PRECAUTION:

- Ne jamais démarrer le moteur lorsque l'huile a été vidangée.

NOTE: Certains moteurs GX120K1 • GX160K1 ne sont pas équipés du système d'ALARME D'HUILE.



d. SYSTEME D'ALLUMAGE




ESSAI D'ETINCELLE

- 1) Déposer la bougie d'allumage.
- 2) Reposer la bougie d'allumage dans le capuchon de bougie et mettre l'électrode latérale à la masse contre le cache-culbuteurs.
- 3) Placer le contacteur du moteur sur la position "ON", actionner le démarreur à recul et vérifier si des étincelles jaillissent entre les électrodes.


⚠ ATTENTION

- Ne jamais maintenir le fil de bougie d'allumage avec des mains humides en effectuant cet essai.
- S'assurer qu'il n'y a pas d'essence renversée sur le moteur et que la bougie n'est pas humide d'essence.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas approcher d'étincelles de l'orifice de bougie.

[1] BOUGIE D'ALLUMAGE



e. DEMARREUR ELECTRIQUE
(Type équipé de démarreur électrique seulement)



HONDA


GX120K1·GX160K1

MEMO


To order go to Discount-Equipment.com

FEHLERSUCHE

a. ALLGEMEINE SYMPTOME UND MÖGLICHE URSACHEN



b. ANLASS-SCHWIERIGKEITEN




ÜBERPRÜFUNG DER ZYLINDERKOMPRESSION

(Mechanischer Dekompressor eingerückt)

- 1) Die Zündkerze entfernen und einen Kompressionsmesser in das Zündkerzenloch einsetzen.
- 2) Den Motor einige Male mit dem Reversieranlasser durchkurbeln und die Kompression messen.

Kompression	6,0–8,5 kg/cm ² bei 600 min ⁻¹ (U/min)
-------------	--




c. ÖLWARNSYSTEM


VORSICHT

- Den Motor niemals anlassen, wenn das Öl abgelassen worden ist.

ZUR BEACHTUNG: Gewisse GX120K1·21GX160K1-Motoren sind nicht mit dem Ölwarnsystem ausgestattet.



d. ZÜNDSYSTEM




FUNKENPROBE


- 1) Die Zündkerze entfernen.
- 2) Die Zündkerze in den Zündkerzenstecker einsetzen und die Seitenelektrode an die Zylinderkopfhaube halten.
- 3) Den Motorschalter auf "ON" stellen, den Reversieranlasser ziehen und überprüfen, ob Funken den Elektrodenabstand überspringen.

⚠ WARNUNG

- Bei diesem Test das Zündkabel niemals mit nassen Händen anfassen.
- Sicherstellen, daß kein Kraftstoff auf den Motor verschüttet worden und die Zündkerze nicht mit Kraftstoff befeuchtet ist.
- Funken vom Zündkerzenloch fernhalten, da anderenfalls Brandgefahr besteht



e. ANLASSER (nur bei Typ mit Anlasser)



HONDA


GX120K1·GX160K1

MEMO


To order go to Discount-Equipment.com

INVESTIGACION DE AVERIAS

a. SINTOMAS GENERALES Y CAUSAS POSIBLES



b. ARRANQUE DIFICIL




COMPROBACION DE LA COMPRESION DEL CILINDRO

(Con descompresor mecánico)

- 1) Quite la bujía e instale un manómetro de compresión en el orificio de la bujía.
- 2) Haga girar el motor varias veces con el cable de arranque y mida la compresión.

Compresión	6,0 - 8,5 kg/cm ² a 600 min ⁻¹ (rpm)
------------	--




c. SISTEMA DE ALERTA DE ACEITE


PRECAUCION:

- No arranque nunca el motor cuando se haya drenado el aceite.

NOTA: Algunos motores GX120K1 • GX160K1 no están equipados con ALERTA DE ACEITE.



d. SISTEMA DE ENCENDIDO




PRUEBA DE CHISPAS


- 1) Quite la bujía.
- 2) Instale la bujía en la caperuza de la bujía y conecte a tierra el electrodo lateral contra la cubierta de la culata.
- 3) Ponga el interruptor del motor en "ON", tire del cable de arranque y compruebe si la chispa salta entre los electrodos.

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando realice esta prueba no sujete nunca el conductor de la bujía con las manos mojadas.
- Asegúrese de que no se ha derramado combustible sobre el motor y de que la bujía no está mojada de combustible.
- Para evitar posibles incendios, no acerque las chispas al orificio de la bujía.



e. MOTOR DE ARRANQUE (Sólo modelos equipados con motor de arranque)



HONDA

GX120K1・GX160K1

MEMO

To order go to Discount-Equipment.com

MAINTENANCE SCHEDULE

REGULAR SERVICE PERIOD Perform at every indicated month or operating hour interval, whichever comes first.		EACH USE	First month or 20 Hrs.	Every 3 months or 50 Hrs.	Every 6 months or 100 Hrs.	Every year or 300 Hrs.	Refer to page
ITEM							
Engine oil	Check level	○					3-2
	Change		○		○		
Reduction gear oil	Check level	○					3-2
	Change		○			○	
Air cleaner	Check	○					3-3
	Clean			○ (1)			
Fuel strainer cup	Clean				○		3-7
Spark plug	Check-Clean				○		3-6
Valve clearance	Check-Adjust					○	3-5
Fuel tank and filter	Clean					○	3-8
Fuel line	Check (Replace if necessary)	Every 2 years					3-8

NOTE: (1) Service more frequently when used in dusty areas.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

PERIODE D'ENTRETIEN REGULIER Effectuer à tous les mois ou intervalles d'heures d'opération indiqués, ce qui se présente en premier.		CHAQUE UTILISATION	Premier mois ou 20 hrs	Tous les 3 mois ou 50 hrs	Tous le 6 mois ou 100 hrs	Tous les ans ou 300 hrs	Se reporter à la page
ELEMENT							
Huile moteur	Vérification du niveau	○					3-2
	Remplacement		○		○		
Huile d'engrenage de réduction	Vérification du niveau	○					3-2
	Remplacement		○			○	
Filtre à air	Vérification	○					3-3
	Nettoyage			○(1)			
Coupelle de crépine à essence	Nettoyage				○		3-7
Bougie d'allumage	Vérification-nettoyage				○		3-6
Jeu aux soupapes	Nettoyage-Réglage					○	3-5
Reservoir d'essence et filtre	Nettoyer					○	3-9
Conduite d'alimentation	Vérification (Remplacer si nécessaire)	Tous les 2 ans					3-8

NOTE: (1) Entretenir plus fréquemment en cas d'utilisation dans des zones poussiéreuses.

WARTUNGSPLAN

REGULÄRES WARTUNGSINTERVALL Zu den angegebenen Monats- oder Betriebsstunden- Intervallen durchführen, je nachdem, was zuerst eintrifft.		BEI JEDEM GEBRAUCH	Im ersten Monat oder nach 20 Stunden.	Alle 3 Monate oder 50 Stunden.	Alle 6 Monate oder 100 Stunden.	Jedes Jahr oder alle 300 Stunden.	Siehe Seite
GEGENSTAND							
Motoröl	Füllstand überprüfen	○					3-2
	Wechsel		○		○		
Untersetzungsgetriebeöl	Füllstand überprüfen	○					3-2
	Wechsel		○			○	
Luftfilter	Überprüfen	○					3-3
	Reinigen			○ (1)			
Kraftstoffsiebbecher	Reinigen				○		3-7
Zündkerze	Überprüfen-Reinigen				○		3-6
Ventilspiel	Überprüfen-Einstellen					○	3-5
Kraftstofftank und -filter	Reinigen					○	3-9
Kraftstoffleitung (erforderlichenfalls auswechseln)	Überprüfen	Alle 2 Jahre					3-8

ZUR BEACHTUNG:(1) Bei Einsatz in staubigen Gebieten häufiger warten.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PERIODO DE SERVICIO REGULAR Efectuar en cada mes o intervalos de funcionamiento indicados, lo que ocurra primero.		CADA VEZ QUE SE USA	PRIMER MES O PRIMERAS 20 HORAS	CADA TRES MESES O 50 HORAS	CADA SEIS MESES O 100 HORAS	CADA AÑO O 300 HORAS	Consultar la página
ITEM							
Aceite de motor	Comprobar nivel	○					3-2
	Cambiar		○		○		
Aceite del engranaje desmultiplicador	Comprobar nivel	○					3-2
	Cambiar		○			○	
Depurador de aire	Comprobar	○					3-3
	Limpiar			○(1)			
Copa del colador de combustible	Limpiar				○		3-7
Bujía	Comprobar - limpiar				○		3-6
Holgura de válvulas	Comprobar - ajustar					○	3-5
Depósito y llenador de combustible	Limpiar					○	3-9
Conducto de combustible	Comprobar (Cambiar si es necesario)	Cada 2 años					3-8

NOTA: (1) Realizar el servicio más frecuentemente cuando se use en zonas polvorosas.

HONDA

GX120K1·GX160K1

MEMO

To order go to Discount-Equipment.com

ENGINE OIL

NOTE

- Change the engine oil with the engine warm and in a horizontal position to assure complete and rapid draining.

- 1) Remove the oil filler cap/dipstick and drain bolt. Allow the oil to drain completely.
- 2) Reinstall the drain bolt, and tighten it to specified torque.
TORQUE: 18 N·m (1.8 kg-m, 13 ft-lb)
- 3) Fill the crankcase with the recommended engine oil to the outer edge of the oil filler neck.
Reinstall the filler cap/dipstick.

Engine oil capacity	0.6 ℓ (0.63 US qt, 0.53 Imp qt)
---------------------	---------------------------------

Use Honda 4-stroke oil or an equivalent high-detergent, premium quality motor oil certified to meet or exceed U.S. automobile manufacturer's requirements for Service Classification SG.SF/CC.CD Motor oils classified SG.SF/CC.CD will show this designation on the container. SAE 10W-30 is recommended for general, all-temperature use.

Other viscosities shown in the chart may be used when the average temperature in your area is within the indicated range.

CAUTION

- Do not overfill with engine oil.
- Check engine oil with the engine positioned horizontally.
- Used engine oil may cause skin cancer if repeatedly left in contact with the skin for prolonged periods. Although this is unlikely unless you handle used oil on a daily basis, it is still advisable to thoroughly wash your hands with soap and water as soon as possible after handling used oil.

REDUCTION CASE OIL

1/2 Reduction (Centrifugal clutch type):

- 1) Remove the oil filler cap/dipstick, and drain bolt. Allow the oil to drain completely.
- 2) Reinstall the drain bolt, and tighten it to specified torque.
TORQUE: 18 N·m (1.8 kg-m, 13 ft-lb)
- 3) Fill the reduction case with the same oil that is recommended for the engine. Fill to the upper limit mark on the dipstick.

OIL CAPACITY	0.5 ℓ (0.53 US qt, 0.44 Imp qt)
--------------	---------------------------------





CAUTION

- Check the engine oil with the engine positioned horizontally.

1/6 Reduction:

- 1) Remove the filler bolt and oil level bolt. Tilt the engine to drain the used oil through the oil level bolt hole. Allow the oil to drain completely.
- 2) Stand the engine upright, and fill the reduction case with the same oil that is recommended for the engine. Fill until oil starts to flow from the oil level bolt hole.
- 3) Install the oil level bolt and filler bolt.
Tighten them to the specified torque.
TORQUE: 18 N·m (1.8 kg-m, 13 ft-lb)

OIL CAPACITY	0.15 ℓ (0.159 US qt, 0.132 Imp qt)
--------------	------------------------------------



HUILE MOTEUR

NOTE

- Changer l'huile moteur avec le moteur chaud et placé dans une position horizontale pour assurer une vidange rapide et complète.
- 1) Déposer le bouchon de remplissage d'huile/réglette de niveau et le bouchon de vidange. Laisser l'huile s'écouler complètement.
 - 2) Reposer le bouchon de vidange et le serrer au couple de serrage spécifié.
COUPLE DE SERRAGE:
18 N·m (1,8 kg·m)
 - 3) Remplir le carter moteur avec de l'huile moteur recommandée jusqu'au rebord extérieur du col de remplissage d'huile.
Reposer le bouchon de remplissage d'huile/réglette de niveau.
- [1] BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE/REGLETTE DE NIVEAU
 - [2] RONDELLE D'ETANCHEITE
 - [3] BOULON DE VIDANGE D'HUILE
 - [4] NIVEAU SUPERIEUR

Contenance en huile moteur	0,6 l
----------------------------	-------

Utiliser de l'huile Honda 4 temps ou une huile moteur très détergente de qualité supérieure de qualité équivalente, certifiée pour correspondre ou dépasser les exigences des fabricants d'automobiles américains pour la classification de service SG, SF/CC, CD (les huiles moteur classées SG, SF/CC, CD porteront cette inscription sur le récipient).

La SAE 10W-30 est recommandée pour une utilisation générale toute température.

Les autres viscosités indiquées dans le tableau peuvent être utilisées lorsque la température moyenne de la région d'utilisation est comprise dans la plage indiquée.

[1] TEMPERATURE AMBIANTE PRECAUTION

- Ne pas trop remplir d'huile moteur.
- Vérifier l'huile moteur avec le moteur en position horizontale.
- L'huile moteur usée peut causer un cancer de la peau si elle est laissée en contact prolongé et répété avec la peau. Bien que ceci soit très peu probable à moins de manipuler quotidiennement de l'huile usée, il est tout de même conseillé de se laver les mains avec du savon et de l'eau dès que possible après avoir manipulé de l'huile usée.

HUILE DE CARTER DE DEMULTIPLICATION

Démultiplification 1/2 (type avec embrayage centrifuge):

- 1) Déposer le bouchon de remplissage d'huile/réglette de niveau et le bouchon de vidange. Laisser l'huile s'écouler complètement.
- 2) Reposer le bouchon de vidange et le serrer au couple de serrage spécifié.
COUPLE DE SERRAGE:
18 N·m (1,8 kg·m)
- 3) Remplir le carter de démultiplification avec la même huile qui est recommandée pour le moteur. Remplir jusqu'à la marque de limite supérieure sur la réglette de niveau.

CONTENANCE EN HUILE	0,5 l
---------------------	-------

- [1] DEMULTIPLICATION 1/2 (TYPE AVEC EMBRAYAGE CENTRIFUGE)
- [2] BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE/REGLETTE DE NIVEAU
- [3] REGLETTE DE NIVEAU
- [4] NIVEAU SUPERIEUR
- [5] BOULON DE VIDANGE D'HUILE

PRECAUTION

- Vérifier l'huile moteur avec le moteur en position horizontale.

Démultiplification 1/6:

- 1) Déposer le bouchon de remplissage et le bouchon de niveau d'huile. Incliner le moteur pour vider l'huile usée par l'orifice de bouchon d'huile. Laisser l'huile s'écouler complètement.
- 2) Placer le moteur en position verticale et remplir le carter de démultiplification avec la même huile que celle recommandée pour le moteur. Remplir jusqu'à ce que l'huile commence à s'écouler par l'orifice de bouchon de niveau d'huile.
- 3) Reposer le bouchon de niveau d'huile et le bouchon de remplissage.
Les serrer au couple de serrage spécifié.
COUPLE DE SERRAGE:
18 N·m (1,8 kg·m)

CONTENANCE EN HUILE	0,15 l
---------------------	--------

- [1] DEMULTIPLICATION 1/6
- [2] BOULON DE REMPLISSAGE
- [3] BOULON DE NIVEAU D'HUILE

MOTORÖL

ZUR BEACHTUNG

- Das Motoröl bei warmem und waagrecht liegendem Motor wechseln, um vollständiges und schnelles Abfließen des Öls zu gewährleisten.
- 1) Öleinfüllverschluss/Tauchstab und Ablassschraube entfernen. Das Öl vollständig abfließen lassen.
 - 2) Die Ablassschraube wieder einsetzen und auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.
ANZUGSDREHMOMENT: 18 N·m (1,8 kg·m)
 - 3) Das Kurbelgehäuse bis zur Außenkante des Öleinfüllstutzens mit dem empfohlenen Motoröl auffüllen. Den Öleinfüllverschluss/Tauchstab wieder anbringen.

- [1] ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS/TAUCHSTAB
- [2] DICHTUNGSSCHEIBE
- [3] ÖLABLASS-SCHRAUBE
- [1] OBERER FÜLLSTAND

Motoröl-Füllmenge	0,6 l
-------------------	-------

Honda-Viertaktöl oder ein gleichwertiges hochdetergentes Motoröl erstklassiger Qualität verwenden, das die Anforderungen der amerikanischen Automobilhersteller für Service-Klasse SG, SF/CC, CD erfüllt oder überschreitet. Motoröle der Klasse SG, SF/CC, CD tragen eine entsprechende Kennzeichnung auf dem Behälter.

SAE 10W-30 empfiehlt sich für allgemeinen Gebrauch bei allen Temperaturen. Andere Viskositäten gemäß Tabelle können verwendet werden, wenn die durchschnittliche Temperatur des Einsatzgebiets innerhalb des angezeigten Bereichs liegt.

[1] LUFTTEMPERATUR VORSICHT

- Nicht mit Motoröl überfüllen.
- Das Motoröl bei waagrecht liegen dem Motor überprüfen.
- Bei wiederholtem Hautkontakt über einen längeren Zeitraum kann gebräutes Motoröl Hautkrebs verursachen. Obwohl dieser Fall unwahrscheinlich ist, es sei denn, daß jemand täglich mit Altöl umgeht, empfiehlt es sich doch, unmittelbar nach der Arbeit die Hände gründlich mit Seife und Wasser zu waschen.

UNTERSETZUNGS- GETRIEBEÖL

1/2-Untersetzung (Zentrifugalkupplungstyp):

- 1) Öleinfüllverschluss/Tauchstab und Ablassschraube entfernen. Das Öl vollständig abfließen lassen.
- 2) Die Ablassschraube wieder einsetzen und auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.
ANZUGSDREHMOMENT: 18 N·m (1,8 kg·m)
- 3) Das Untersetzungsgetriebegehäuse mit demselben Öl füllen, das für den Motor empfohlen ist. Bis zur oberen Pegelmarke am Tauchstab auffüllen.

ÖLFÜLLMENGE	0,5 l
-------------	-------

- [1] 1/2-UNTERSETZUNG (ZENTRIFUGALKUPPLUNGSTYP)
- [2] ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS/TAUCHSTAB
- [3] TAUCHSTAB
- [4] OBERE PEGELMARKE
- [5] ÖLABLASS-SCHRAUBE

VORSICHT

- Das Motoröl bei waagrecht liegen dem Motor überprüfen.

1/6-Untersetzung

- 1) Einfüllschraube und Ölstandschraube entfernen. Den Motor kippen, um das alte Öl durch die Ölstandschraubenöffnung abzulassen. Das Öl vollständig abfließen lassen.
- 2) Den Motor senkrecht stellen und das Untersetzungsgehäuse mit demselben Öl füllen, das für den Motor empfohlen ist. Auffüllen, bis das Öl von der Ölstandschraubenöffnung herauszufließen beginnt.
- 3) Ölstandschraube und Einfüllschraube einsetzen. Auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.
ANZUGSDREHMOMENT: 18 N·m (1,8 kg·m)

ÖLFÜLLMENGE	0,15 l
-------------	--------

- [1] 1/6-UNTERSETZUNG
- [2] EINFÜLLSCHRAUBE
- [3] ÖLSTANDSCHRAUBE

ACEITE DE MOTOR

NOTA

- Cambie el aceite del motor con el motor caliente y en posición horizontal para asegurar un drenaje completo y rápido.
- 1) Saque la bayoneta/tapón de suministro de aceite y el perno de drenaje. Deje que el aceite se drene completamente.
 - 2) Vuelva a instalar el perno de drenaje y apriételo al par especificado.
PAR DE APRIETE: 18 N·m (1,8 kg·m)
 - 3) Llene el cárter con el aceite de motor recomendado hasta el borde exterior del cuello de suministro de aceite.
Vuelva a instalar la bayoneta/tapón de suministro de aceite.
- [1] BAYONETA/TAPON DE SUMINISTRO DE ACEITE
 - [2] ARANDELA HERMETIZANTE
 - [3] PERNO DE DRENAJE DE ACEITE
 - [1] NIVEL "SUPERIOR"

Capacidad de aceite del motor	0,6 l
-------------------------------	-------

Use aceite para motor de 4 tiempos Honda o aceite de motor súper de alto grado detergente equivalente que satisfaga o exceda los requisitos de los fabricantes de automóviles de EE.UU. para clasificación de servicio SG, SF/CC, CD. Los aceites de motor clasificados SG, SF/CC, CD mostrarán esta designación en el recipiente.

SAE 10W-30 se recomienda para uso general, en todas las temperaturas.

El resto de las viscosidades indicadas en esta tabla deberán usarse cuando la temperatura media de su zona se encuentre dentro de la gama especificada.

[1] TEMPERATURA AMBIENTE PRECAUCION

- No sobrepase la cantidad especificada al llenar con aceite de motor.
- Compruebe el aceite del motor con el motor colocado horizontalmente.
- El aceite de motor puede provocar cáncer de piel si se deja en contacto con ella durante prolongados períodos. A pesar de que es difícil que ocurra esto a no ser que maneje aceite usado en su trabajo diario, se recomienda lavarse bien las manos con jabón y agua lo antes posible después de haber manejado aceite de motor usado.

ACEITE DE LA CAJA DE DESMULTIPLICACION

1/2 desmultiplificación (tipo de embrague centrifugo):

- 1) Saque la bayoneta/tapón de suministro de aceite y el perno de drenaje. Deje que el aceite se drene completamente.
- 2) Vuelva a instalar el perno de drenaje y apriételo al par especificado.
PAR DE APRIETE: 18 N·m (1,8 kg·m)
- 3) Llene la caja de desmultiplificación con el mismo aceite que se recomienda para el motor. Llénela hasta la marca límite superior de la bayoneta.

CAPACIDAD DE ACEITE	0,5 l
---------------------	-------

- [1] 1/2 REDUCCION (TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO)
- [2] BAYONETA/TAPON DE SUMINISTRO DE ACEITE
- [3] BAYONETA
- [4] LIMITE SUPERIOR
- [5] PERNO DE DRENAJE DE ACEITE

PRECAUCION

- Compruebe el aceite del motor con el motor en posición horizontal.

1/6 desmultiplificación:

- 1) Quite el perno de suministro y el perno de nivel de aceite. Incline el motor para drenar el aceite usado a través del orificio del perno del nivel de aceite. Deje que el aceite se drene completamente.
- 2) Ponga el motor en posición derecha y llene la caja de desmultiplificación con el mismo aceite que se recomienda para el motor. Eche aceite hasta que éste empiece a rebosar por el orificio del perno del nivel de aceite.
- 3) Instale el perno de nivel de aceite y el perno de suministro.
Apriételos al par especificado.
PAR DE APRIETE: 18 N·m (1,8 kg·m)

CAPACIDAD DE ACEITE	0,15 l
---------------------	--------


- [1] 1/6 DESMULTIPLICACION
- [2] PERNO DE SUMINISTRO
- [3] PERNO DEL NIVEL DE ACEITE

OIL ALERT

NOTE


- For convenience, perform this test in conjunction with the engine oil change.

1) With the engine running, disconnect the yellow lead from the engine switch, and ground the lead against the engine. The oil alert lamp should flash, and the engine should stop.



2) With the engine stopped, the crankcase filled with oil, and the oil level switch leads disconnected, check continuity between the yellow and green oil level switch leads. There should be no continuity.

3) With the engine stopped, the oil drained from the crankcase, and the oil level switch leads disconnected, check continuity between the yellow and green oil level switch leads. There should be continuity.




AIR CLEANER

⚠ WARNING


- Never use gasoline or low flash point solvents for cleaning the air cleaner element. A fire or explosion could result.

Dual element, cyclone type:

1) Remove the nut, air cleaner cover and wing nut. Remove the air cleaner elements and separate them. Carefully check both elements for holes or tears and replace if damaged.



2) Paper element: Tap the element lightly several times on a hard surface to remove excess dirt or blow compressed air lightly (30 PSI or less) through the filter from the inside out. Never try to brush the dirt off; brushing will force dirt into the fibers.



ALARME D'HUILE

NOTE

- Pour des raisons pratiques, effectuer cet essai en conjonction avec le changement de l'huile moteur.
- 1) Avec le moteur en train de tourner, déconnecter le fil jaune du contacteur du moteur et mettre le fil à la masse contre le moteur. Le témoin d'alarme doit clignoter et le moteur doit s'arrêter.
- [1] **FIL JAUNE (CONTACTEUR DU MOTEUR)**

- 2) Avec le moteur arrêté, le carter moteur rempli d'huile et les fils du contacteur de niveau d'huile déconnectés, vérifier la continuité entre les fils jaune et vert du contacteur de niveau d'huile. Il ne doit pas y avoir de continuité.
 - 3) Avec le moteur arrêté, l'huile vidangée du carter moteur et les fils du contacteur de niveau d'huile déconnectés, vérifier la continuité entre les fils jaune et vert du contacteur de niveau d'huile. Il doit y avoir continuité.
- [1] **FIL JAUNE (CONTACTEUR DE NIVEAU D'HUILE)**
[2] **FIL VERT (MASSE)**

FILTRE A AIR

ATTENTION

Ne jamais utiliser d'essence ou de solvants à point d'éclair bas pour le nettoyage de l'élément du filtre à air. Un incendie ou une explosion pourrait en résulter.

- Type élément double, cyclone:
- 1) Déposer l'écrou, le couvercle du filtre à air et l'écrou à oreilles. Déposer les éléments du filtre à air et les séparer avec soin. Vérifier soigneusement chaque élément pour voir s'il y a des trous ou des déchirures et les remplacer s'ils sont endommagés.
- [1] **TYPE ELEMENT DOUBLE:**
[2] **ECROU**
[3] **COUVERCLE DU FILTRE A AIR**
[4] **ECROU A OREILLES**
[5] **ELEMENT EN MOUSSE**
[6] **ELEMENT EN PAPIER**
- 2) Élément en papier: Tapoter légèrement l'élément plusieurs fois sur une surface dure pour en retirer la poussière en excès et souffler de l'air légèrement comprimé (30 PSI ou moins) à travers le filtre, de l'intérieur vers l'extérieur. Ne jamais essayer de retirer la saleté en utilisant une brosse; le brossage forcerait la saleté dans les fibres.
- [1] **TYPE CYCLONE**
[2] **ECROU**
[3] **COUVERCLE DU PRE-FILTRE A AIR**
[4] **ECROU A OREILLES**
[5] **ELEMENT EN MOUSSE**
[6] **ELEMENT EN PAPIER**

ÖLWARNUNG

ZUR BEACHTUNG

- Dieser Test wird praktischerweise zusammen mit dem Motorölwechsel durchgeführt.
- 1) Bei laufendem Motor das gelbe Kabel vom Motorschalter abtrennen und das Kabel am Motor erden. Die Ölwarnlampe soll blinken, und der Motor soll stoppen.
- [1] **GELBES KABEL (MOTORSCHALTER)**

- 2) Bei abgestelltem Motor, mit Öl gefülltem Kurbelgehäuse und abgetrennten Ölstandschalterleitungen auf Stromdurchgang zwischen der gelben und grünen Ölstandschalterleitung überprüfen. Es darf kein Stromdurchgang bestehen.
 - 3) Bei abgestelltem Motor, vom Kurbelgehäuse abgelassenem Öl und abgetrennten Ölstandschalterleitungen auf Stromdurchgang zwischen der gelben und grünen Ölstandschalterleitung überprüfen. Stromdurchgang soll bestehen.
- [1] **GELBE LEITUNG (ÖLSTANDSCHALTER)**
[2] **GRÜNE LEITUNG (MASSE)**

LUFTFILTER

WARNUNG

Zum Reinigen des Luftfiltereinsatzes niemals Benzin oder Lösemittel niedrigen Flammpunkts verwenden. Ein Brand oder eine Explosion könnte die Folge sein.

- Doppeleinsatz, Zyklontyp:
- 1) Mutter, Luftfilterdeckel und Flügelmutter entfernen. Die Luftfiltereinsätze entfernen und trennen. Beide Einsätze sorgfältig auf Löcher und Risse überprüfen und bei Beschädigung auswechseln.
- [1] **DOPPELEINSATZTYP:**
[2] **MUTTER**
[3] **LUFTFILTERDECKEL**
[4] **FLÜGELMUTTER**
[5] **SCHAUMEINSATZ**
[6] **PAPIEREINSATZ**
- 2) Papiereinsatz: Den Einsatz einige Male leicht gegen einen harten Gegenstand schlagen, um übermäßigen Schmutz zu beseitigen, oder hierzu Druckluft (30 PSI oder niedriger) von innen nach außen durch den Filter blasen. Niemals versuchen, den Schmutz abzubürsten; durch Bürsten wird der Schmutz in die Fasern gedrückt.
- [1] **ZYKLONTYP:**
[2] **MUTTER**
[3] **VOKLUFTFILTERDECKEL**
[4] **FLÜGELMUTTER**
[5] **SCHAUMEINSATZ**
[6] **PAPIEREINSATZ**

ALERTA DE ACEITE

NOTA

- Para su comodidad, realice esta prueba conjuntamente con el cambio de aceite del motor.
- 1) Con el motor funcionando, desconecte el conductor amarillo del interruptor de motor y haga una conexión a tierra contra el motor. El testigo parpadeará y el motor se parará.
- [1] **CONDUCTOR AMARILLO (INTERRUPTOR DE MOTOR)**

- 2) Con el motor parado, el cárter lleno de aceite y los conductores del interruptor del nivel de aceite desconectados compruebe la continuidad entre los conductores verde y amarillo del interruptor de nivel de aceite. No debe existir continuidad.
 - 3) Con el motor parado, el aceite del cárter drenado y los conductores del interruptor del nivel de aceite desconectados compruebe la continuidad entre los conductores verde y amarillo del interruptor de nivel de aceite. Debe existir continuidad.
- [1] **CONDUCTOR AMARILLO (INTERRUPTOR DE NIVEL DE ACEITE)**
[2] **CONDUCTOR VERDE [MASA]**

DEPURADOR DE AIRE

ADVERTENCIA

No utilice nunca gasolina ni disolventes de baja temperatura de inflamación para limpiar el elemento del depurador de aire. Podría provocarse un incendio o explosión.

Doble elemento, tipo centrífugo:

- 1) Quite la tuerca, la cubierta del depurador de aire y la tuerca de aletas. Quite los elementos del depurador de aire y sepárelos. Compruebe cuidadosamente ambos elementos para ver si tienen agujeros o rasgaduras y cámbielos si están dañados.
- [1] **TIPO DE DOBLE ELEMENTO:**
[2] **TUERCA**
[3] **CUBIERTA DEL DEPURADOR DE AIRE**
[4] **TUERCA DE ALETAS**
[5] **ELEMENTO DE ESPUMA**
[6] **ELEMENTO DE PAPEL**
- 2) Elemento de papel: Golpee ligeramente el elemento varias veces en una superficie dura para eliminar el exceso de suciedad o dirija aire comprimido ligero (30 lb/pulg² o menos) a través del filtro desde el interior hacia el exterior. No cepille nunca la suciedad, ya que esto hará que la suciedad penetre en la fibra.
- [1] **TIPO CENTRIFUGO:**
[2] **TUERCA**
[3] **CUBIERTA DEL PREDEPURADOR DE AIRE**
[4] **TUERCA DE ALETAS**
[5] **ELEMENTO DE ESPUMA**
[6] **ELEMENTO DE PAPEL**

3) Foam element: Clean in warm soapy water, rinse and allow to dry thoroughly. Dip the element in clean engine oil and squeeze out all the excess. The engine will smoke during initial start-up if too much oil is left in the foam.

4) Shine a light through the elements, and inspect them carefully. Reinstall the elements if they are free of holes and tears.

If the air filter still affects engine performance, replace it with a new one.

CAUTION

- Carefully check both elements for holes or tears and replace as required. Damaged elements will allow dirt to pass into the engine; causing rapid wear. Always clean the filter housing and air passages before installing clean elements.

NOTE

- The engine will run poorly when the air cleaner needs maintenance. If it runs better without the air cleaner than it does with the elements, or if the length of time between needed cleanings keeps getting shorter, replace the elements. Under extremely dusty conditions such as volcanic ash, silt, etc., the system may need daily maintenance.

Semi-dry type:

- 1) Remove the wing nut, air cleaner cover and foam element. Carefully check the element for holes or tears and replace if damaged.
- 2) Clean, wash and oil the foam element.

Oil bath type:





- 1) Remove the wing nut, air cleaner cover and foam element. Carefully check the element for holes or tears and replace if damaged.
- 2) Clean, wash and oil the foam element.
- 3) Empty the oil from the air cleaner case, and wash out any accumulated dirt with solvent. Dry the case.

- 4) Fill the air cleaner case to the level mark with the same oil that is recommended for the engine (see engine oil recommendation on P. 3-2).

Air cleaner oil capacity	60 cc (2.0 US oz, 2.1 Imp oz)
--------------------------	-------------------------------

NOTE

- Do not overfill the air cleaner case. An excessive oil level will saturate the foam element and restrict air flow.



- 3) Élément en mousse : nettoyer dans de l'eau savonneuse chaude et laisser sécher à fond. Tremper l'élément dans de l'huile moteur propre et en exprimer toute l'huile en excès. Le moteur fumera pendant le démarrage initial si trop d'huile est restée dans la mousse.

- 4) Faire passer de la lumière par les éléments et les vérifier soigneusement. Remettre les éléments en place s'ils ne présentent pas de trous ou de déchirures.

Si le filtre à air affecte les performances du moteur, le remplacer par un neuf.

- [1] SOLVANT
 - [2] HUILE MOTEUR
 - [3] EXPRIMER L'EXCES
- PRECAUTION**

• Vérifier soigneusement si les deux éléments présentent des trous ou des déchirures et les remplacer comme il convient. Des éléments endommagés laisseront passer de la saleté dans le système, ce qui sera la cause d'une usure rapide. Toujours nettoyer le boîtier du filtre et les passagers d'air avant de reposer les éléments propres.

NOTE

- Le moteur ne tournera pas correctement lorsque le filtre à air nécessite un entretien. S'il tourne mieux sans le filtre à air qu'avec des éléments, ou si la durée entre les nettoyages devient de plus en plus courtes, remplacer les éléments. Dans des conditions extrêmement poussiéreuses telles que des cendres volcaniques, du limon, etc., le système peut nécessiter un entretien quotidien.

Type demi-sec:

- 1) Déposer l'écrou à oreilles, le couvercle du filtre à air et l'élément en mousse. Vérifier soigneusement l'élément pour voir s'il y a des trous ou des déchirures et le remplacer s'il est endommagé.

- 2) Nettoyer, laver et huiler l'élément en mousse.

- [1] TYPE DEMI-SEC :
- [2] ECROUS A OREILLES
- [3] COUVERCLE DU FILTRE A AIR
- [4] ELEMENT EN MOUSSE

Type bain d'huile :

- 1) Déposer l'écrou à oreilles, le couvercle du filtre à air et l'élément en mousse. Vérifier soigneusement l'élément pour voir s'il y a des trous ou des déchirures et le remplacer s'il est endommagé.

- 2) Nettoyer, laver et huiler l'élément en mousse.

- 3) Vider l'huile du boîtier du filtre à air et laver toute la saleté accumulée avec un solvant. Sécher le boîtier.

- [1] TYPE BAIN D'HUILE :
- [2] ECROU A OREILLES
- [3] COUVERCLE DU FILTRE A AIR
- [4] BOITIER DU FILTRE A AIR
- [5] ELEMENT EN MOUSSE

- 4) Remplir le boîtier du filtre à air jusqu'à la marque de niveau avec la même huile que celle recommandée pour le moteur (voir les recommandations pour l'huile moteur à la P.3-2).

Contenance en huile
du filtre à air

60 cm³

NOTE

- Ne pas trop remplir le boîtier du filtre à air. Un niveau d'huile excessif saturera l'élément en mousse et restreindra l'écoulement d'air.

- [1] NIVEAU D'HUILE

- 3) Schaumeinsatz: In warmer Seifenlauge reinigen, spülen und gründlich trocknen lassen. Den Einsatz in sauberes Motoröl tauchen und überschüssiges Öl vollständig herausdrücken. Der Motor raucht nach dem ersten Anlassen, wenn zuviel Öl im Schaum verbleibt.

- 4) Die Einsätze mit einer Lampe durchleuchten und sorgfältig überprüfen. Die Einsätze wieder einbauen, wenn sie keine Löcher oder Risse aufweisen. Den Luftfilter durch einen neuen ersetzen, wenn er immer noch die Motorleistung beeinträchtigt.

- [1] LÖSEMittel
 - [2] MOTORÖL
 - [3] GRÜNDLICH AUSDRÜCKEN
- VORSICHT**

• Beide Einsätze auf Löcher und Risse überprüfen und bedarfsgemäß austauschen. Beschädigte Einsätze lassen Schmutz zum Motor durch, wodurch schneller Verschleiß verursacht wird. Bevor die gesäuberten Einsätze eingesetzt werden, Filtergehäuse und Luftdurchgänge stets reinigen.

ZUR BEACHTUNG

- Der Motor läuft schlecht, wenn der Luftfilter wartungsbedürftig ist. Wenn der Motor ohne Luftfilter besser läuft als mit den Einsätzen, oder wenn das erforderliche Reinigungsintervall immer kürzer wird, die Einsätze austauschen. Unter extrem staubigen Bedingungen, wie z.B. Aschentuff, Feinsand usw., muß das System unter Umständen täglich gewartet werden.

Feuchter Typ:

- 1) Flügelmutter, Luftfilterdeckel und Schaumeinsatz entfernen. Den Einsatz sorgfältig auf Löcher und Risse überprüfen und bei Beschädigung austauschen.
- 2) Den Schaumeinsatz reinigen, waschen und einölen.

- [1] FEUCHTER TYP:
- [2] FLÜGELMUTTER
- [3] LUFTFILTERDECKEL
- [4] SCHAUMEINSATZ

Ölbadtyp:

- 1) Flügelmutter, Luftfilterdeckel und Schaumeinsatz entfernen. Den Einsatz sorgfältig auf Löcher und Risse überprüfen und bei Beschädigung austauschen.

- 2) Den Schaumeinsatz reinigen, waschen und einölen.

- 3) Öl vom Luftfiltergehäuse ausleeren und angesammelten Schmutz mit Lösemittel auswaschen. Das Gehäuse trocknen.

- [1] ÖLBADTYP:
- [2] FLÜGELMUTTER
- [3] LUFTFILTERDECKEL
- [4] LUFTFILTERGEHÄUSE
- [5] SCHAUMEINSATZ

- 4) Das Luftfiltergehäuse bis zur Pegelmarke mit demselben Öl auffüllen, das für den Motor empfohlen ist (siehe Motorölempfehlung auf S. 3-2).

Luftfilterölfüllmenge

60 cm³

ZUR BEACHTUNG

- Das Luftfiltergehäuse nicht überfüllen. Durch einen übermäßigen Ölstand wird der Schaumeinsatz gesättigt und der Luftstrom behindert.

- [1] ÖLSTAND

- 3) Elemento de espuma: Límpiolo con agua templada jabonosa, aclárelo y deje que se seque completamente. Sumerja el elemento en aceite limpio del motor y escúrralo. El motor echará humo durante el arranque inicial si se deja demasiado aceite en la espuma.

- 4) Dirija luz a los elementos e inspecciónelos cuidadosamente. Vuelva a instalarlos si no tienen agujeros ni rasgaduras.

Si el filtro de aire todavía afecta al rendimiento del motor, cámbielo por uno nuevo.

- [1] DISOLVENTE
 - [2] ACEITE DE MOTOR
 - [3] EXPRIMIR CONCIENZUDAMENTE
- PRECAUCION**

• Compruebe cuidadosamente si ambos elementos tienen agujeros o rasgaduras y cámbielos si fuera necesario. Los elementos dañados dejarían pasar la suciedad al motor provocando un rápido desgaste. Limpie siempre la envoltura del filtro y el conducto de aire antes de instalar los elementos limpios.

NOTA

- El motor funcionará mal cuando el depurador de aire necesite mantenimiento. Si funciona mejor sin el depurador de aire que con los elementos o si el período de tiempo entre limpiezas se reduce, cambie los elementos. En zonas donde haya mucho de polvo, tal como cenizas volcánicas, sedimentos, etc., el sistema necesitará un mantenimiento diario.

Tipo semisecco:

- 1) Quite la tuerca de aletas, la cubierta del depurador de aire y el elemento de espuma. Compruebe cuidadosamente si el elemento tiene agujeros o rasgaduras y cámbielo si está dañado.

- 2) Limpie, lave y aplique aceite al elemento de espuma.

- [1] TIPO SEMISECO:
- [2] TUERCA DE ALETAS
- [3] CUBIERTA DEL DEPURADOR DE AIRE
- [4] ELEMENTO DE ESPUMA

Tipo de baño de aceite:

- 1) Quite la tuerca de aletas, la cubierta del depurador de aire y el elemento de espuma. Compruebe cuidadosamente si el elemento tiene agujeros o rasgaduras y cámbielo si está dañado.

- 2) Limpie, lave y aplique aceite al elemento de espuma.

- 3) Vacíe el aceite de la caja del depurador de aire y lave la suciedad acumulada con un disolvente no inflamable o con un alta temperatura de inflamabilidad. Seque la caja.

- [1] TIPO BAÑO DE ACEITE:
- [2] TUERCA DE ALETAS
- [3] CUBIERTA DEL DEPURADOR DE AIRE
- [4] CAJA DEL DEPURADOR DE AIRE
- [5] ELEMENTO DE ESPUMA

- 4) Llene la caja del depurador de aire hasta la marca de nivel con el mismo aceite que se recomienda para el motor (consulte la recomendación de aceite de motor en la página 3-2).

Capacidad de aceite
del depurador de aire

60 cm³

NOTA

- No llene de aceite la caja del depurador de aire sobrepasando la cantidad especificada. Demasiado aceite saturaría el elemento de espuma y reduciría el flujo de aire.


- [1] NIVEL DE ACEITE

VALVE CLEARANCE


NOTE

- Valve clearance inspection and adjustment must be performed with the engine cold.

- Remove the four cylinder head cover bolts, cylinder head cover and gasket.




- Set the piston at top dead center of the compression stroke (both valves fully closed). The triangular mark on the starter pulley will align with the top hole on the fan cover when the piston is at top dead center of the compression or exhaust stroke.




- Insert a feeler gauge between the rocker arm and valve to measure valve clearance.

Standard valve clearance	IN	0.15 ± 0.02 mm (0.006 ± 0.001 in)
	EX	0.20 ± 0.02 mm (0.008 ± 0.001 in)



- If adjustment is necessary, proceed as follows:
 - Hold the rocker arm pivot and loosen the rocker arm pivot lock nut.
 - Turn the rocker arm pivot to obtain the specified clearance.
 - Retighten the rocker arm pivot lock nut while holding the rocker arm pivot.
 - Recheck valve clearance after tightening the rocker arm pivot lock nut.



JEU AUX SOUPAPES

NOTE

L'ajustement du jeu aux soupapes doit être effectué avec le moteur froid.

- 1) Déposer les quatre boulons du cache-culbuteurs, le cache-culbuteurs et le joint.

- [1] **BOULON DE CACHE-CULBUTEURS (4)**
- [2] **CACHE-CULBUTEURS**
- [3] **JOINT**

- 2) Placer le piston au point mort haut de la course de compression (les deux soupapes sont complètement fermées). Le triangle marqué sur la poulie du démarreur s'aligne avec l'orifice supérieur sur le couvercle du ventilateur lorsque le piston se trouve au point mort haut de la course de compression ou d'échappement.

- [1] **ORIFICE SUPERIEUR**
- [2] **ALIGNER**
- [3] **MARQUE TRIANGULAIRE**

- 3) Insérer un calibre d'épaisseur entre le culbuteur et la soupape pour mesurer le jeu aux soupapes.

Jeu aux soupapes standard	ADM	0,15 ± 0,02 mm
	ECH	0,20 ± 0,02 mm

[1] CALIBRE D'ÉPAISSEUR

- 4) Si un ajustement est nécessaire, procéder comme suit :
 - a. Maintenir le pivot de culbuteur et desserrer le contre-écrou du pivot.
 - b. Tourner le pivot du culbuteur pour obtenir le jeu spécifié.
 - c. Resserrer le contre-écrou de pivot de culbuteur tout en maintenant le pivot du culbuteur.
 - d. Révérifier le jeu aux soupapes après le serrage de le contre-écrou de pivot de culbuteur.

- [1] **CULBUTEUR**
- [2] **CONTRE-ECROU DE PIVOT DE**
- [3] **PIVOT DE CULBUTEUR**
- [4] **Dévisser pour augmenter le jeu aux soupapes.**
Visser pour réduire le jeu aux soupapes.

VENTILSPIEL

ZUR BEACHTUNG

Zur Überprüfung und Einstellung des Ventilspiels muß der Motor kalt sein.

- 1) Vier Zylinderkopfhaubenschrauben, Zylinderkopfhaube und Dichtung entfernen.

- [1] **ZYLINDERKOPFHAUBENSCHRAUBE (4)**
- [2] **ZYLINDERKOPFHAUBE**
- [3] **DICHTUNG**

- 2) Den Kolben zum oberen Totpunkt des Verdichtungshubs bringen (beide Ventile ganz geschlossen). Wenn sich der Kolben am oberen Totpunkt des Verdichtungs- oder Auspuffhubs befindet, ist die Dreiecksmarke an der Anlasserriemenscheibe auf die obere Öffnung an der Ventilatorabdeckung ausgerichtet.

- [1] **OBERE ÖFFNUNG**
- [2] **AUSRICHTEN**
- [3] **DREIECKSMARKE**

- 3) Eine Fühlerlehre zwischen Kipphebel und Ventil einsetzen, um das Ventilspiel zu messen.

Soll-Ventilspiel	EIN	0,15 ± 0,02 mm
	AUS	0,20 ± 0,02 mm

[1] FÜHLERLEHRE

- 4) Wenn eine Einstellung erforderlich ist, folgendermaßen vorgehen:
 - a. Den Kipphebelzapfen festhalten und die Kipphebelzapfen-Gegenmutter lösen.
 - b. Den Kipphebelzapfen drehen, um das vorgeschriebene Spiel zu erhalten.
 - c. Die Kipphebelzapfen-Gegenmutter nachziehen, während der Kipphebelzapfen gehalten wird.
 - d. Nach dem Anziehen der Kipphebelzapfen-Gegenmutter das Ventilspiel nachkontrollieren.

- [1] **KIPPHEBEL**
- [2] **KIPPHEBELZAPFEN-GENENMUTTER**
- [3] **KIPPHEBELZAPFEN**
- [4] **Zum Erhöhen des Ventilspiels herausdrehen.**
Zum Vermindern des Ventilspiels hineindrehen

HOLGURA DE VALVULAS

NOTA

La inspección y el ajuste de la holgura de válvula deben realizarse con el motor frío.

- 1) Quite los cuatro pernos de la cubierta de la culata, la cubierta de la culata y la junta.

- [1] **PERNO DE LA CUBIERTA DE LA CULATA (4)**
- [2] **CUBIERTA DE LA CULATA**
- [3] **JUNTA**

- 2) Coloque el pistón en el punto muerto superior de su carrera de compresión (ambas válvulas totalmente cerradas). La marca triangular de la pulea del motor de arranque se alineará con el orificio superior de la cubierta del ventilador cuando el pistón esté en el punto muerto superior de su carrera de compresión o escape.

- [1] **ORIFICIO SUPERIOR**
- [2] **ALINEAR**
- [3] **MARCA TRIANGULAR**

- 3) Inserte una galga de espesores entre el balancín y la válvula para medir la holgura de válvula.

Holgura de válvula normal	ADM	0,15 ± 0,02 mm
	ESC	0,20 ± 0,02 mm

[1] GALGA DE ESPESORES

- 4) Si es necesario ajustar, proceda como sigue:
 - a. Sujete el pivote del balancín y afloje la contratuerca del pivote.
 - b. Gire el pivote del balancín para obtener la holgura específica.
 - c. Vuelva a apretar la contratuerca a la vez que sujeta el pivote del balancín.
 - d. Vuelva a comprobar la holgura de la válvula después de apretar la contratuerca.

- [1] **BALANCIN**
- [2] **CONTRATUERCA**
- [3] **PIVOTE**
- [4] **Para aumentar la holgura de válvula, desenroscar.**
Para reducir la holgura de válvula, enroscar.

SPARK PLUG

- 1) Visually inspect the spark plug. Discard the plug if the insulator is cracked or chipped.
- 2) Remove carbon or other deposits with a stiff wire brush.
- 3) Measure the plug gap with a wire-type feeler gauge.

Standard spark plug	BP6ES, BPR6ES (NGK)
	W20EP-U, W20EPR-U (*ND)

*: NIPPONDENSO CO., LTD.


Spark plug gap	0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)
----------------	-----------------------------

If necessary, adjust the gap by bending the side electrode.

- 4) Make sure the sealing washer is in good condition; replace the plug if necessary.
- 5) Install the plug fingertight to seat the washer, then tighten with a plug wrench (an additional 1/2 turn if a new plug) to compress the sealing washer. If you are reusing a plug, tighten 1/8–1/4 turn after the plug seats.

CAUTION

- The spark plug must be securely tightened. An improperly tightened plug can become very hot and possibly damage the engine.
- Never use a spark plug with an improper heat range.



CARBURETOR



- 1) Start the engine and allow it to warm up to normal operating temperature.
- 2) With the engine idling, turn the pilot screw in or out to the setting that produces the highest idle min⁻¹ (rpm). The correct setting will usually be obtained at approximately the following number of turns out from the fully closed (lightly seated) position.

		EXTERNAL	INTERNAL
Pilot screw opening	GX120K1	2 turns out	2-3/8 turns out
	GX160K1	3 turns out	2-1/8 turns out

Refer to P. 6-4 for identification of the carburetor vent type.

- 3) After the pilot screw is correctly adjusted, turn the throttle stop screw to obtain the standard idle speed.

Standard idle speed	1,400 ± 150 min ⁻¹ (rpm)
---------------------	-------------------------------------



BOUGIE D'ALLUMAGE

- 1) Inspecter visuellement la bougie. Jeter la bougie si les isolateurs sont craquelés ou piqués.
- 2) Retirer la calamine ou d'autres dépôts avec une brosse métallique dure.
- 3) Mesurer l'écartement des électrodes de la bougie avec un calibre d'épaisseur de type à fil.

Bougie d'allumage standard	BP6ES, BPR6ES (NGK) W20EP-U, W20EPR-U (*ND)
----------------------------	--

*: NIPPONDENSO CO., LTD

Ecartement des électrodes	0,7-0,8 mm
---------------------------	------------

Si nécessaire, ajuster l'écartement en recourbant l'électrode latérale.

- 4) S'assurer que la rondelle d'étanchéité est en bon état; remplacer le bouchon si nécessaire.
- 5) Visser la bougie à la main pour bien asseoir la rondelle, puis la serrer avec une clé à bougie (1/2 tour supplémentaire si la bougie est neuve) pour comprimer la rondelle d'étanchéité. Si la bougie a déjà été utilisée, serrer de 1/8-1/4 tour pour comprimer la rondelle.

PRECAUTION

- La bougie doit être serrée à fond. Une bougie mal serrée peut devenir très chaude et est susceptible d'endommager le moteur.
- Ne jamais utiliser une bougie d'allumage ayant une gamme thermique incorrecte.

- [1] ECARTEMENT 0,7-0,8 mm
- [2] ELECTRODE LATÉRALE
- [3] BROSSE MÉTALLIQUE

CARBURATEUR

- 1) Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à sa température normale de fonctionnement.
- 2) Le moteur tournant au ralenti, visser ou dévisser la vis de richesse jusqu'au réglage produisant le régime de ralenti le plus élevé. Le réglage correct se trouve généralement à environ le nombre suivant de tours dévissés à partir de la position complètement fermée (assise légère).

		EXTERNE	INTERNE
Vis de richesse	GX120K1	2 tours dévissés	2-3/8 tours dévissés
	GX160K1	3 tours dévissés	2-1/8 tours dévissés

Se reporter à la page 6-4 pour l'identification du type d'évent du carburateur.

[1] VIS DE RICHESSE

- 3) Après l'ajustement correct de la vis de richesse, tourner la vis de butée des gaz pour obtenir le régime de ralenti standard.

Régime de ralenti	1 400 ± 150 min ⁻¹ (tr/mn)
-------------------	---------------------------------------

[1] VIS DE BUTÉE DES GAZ

ZÜNDKERZE

- 1) Die Zündkerze einer Sichtprüfung unterziehen. Die Zündkerze wegwerfen, wenn der Isolator gerissen ist oder Absplittierungen aufweist.
- 2) Ölkohleablagerungen und andere Rückstände mit einer harten Drahtbürste beseitigen.
- 3) Den Elektrodenabstand mit einer Drahtfühlerlehre messen.

Standard-Zündkerze	BP6ES, BPR6ES (NGK) W20EP-U, W20EPR-U (*ND)
--------------------	--

*: NIPPONDENSO CO., LTD

Elektrodenabstand	0,7-0,8 mm
-------------------	------------

Den Elektrodenabstand erforderlichenfalls durch Biegen der Seitenelektrode einstellen.

- 4) Sicherstellen, daß sich die Dichtungsscheibe in gutem Zustand befindet; die Zündkerze erforderlichenfalls auswechseln.
- 5) Die Zündkerze von Hand eindrehen, um die Dichtungsscheibe zum Sitzen zu bringen, dann mit einem Zündkerzenschlüssel nachziehen (eine weitere 1/2 Drehung bei einer neuen Kerze), um die Dichtungsscheibe zusammenzudrücken. Bei Wiederverwendung einer Kerze nach dem Aufsitzen noch eine 1/8-1/4 Drehung nachziehen.

VORSICHT

- Die Zündkerze muß richtig angezogen sein. Eine nicht richtig angezogene Zündkerze kann sehr heiß werden und zu einem Motorschaden führen.
- Niemals eine Zündkerze mit falschem Wärmewert verwenden.

- [1] ELEKTRODENABSTAND 0,7-0,8 mm
- [2] SEITENELEKTRODE
- [3] DRAHTBÜRSTE

VERGASER

- 1) Den Motor anlassen und auf normale Betriebstemperatur warmlaufen lassen.
- 2) Bei im Leerlauf drehendem Motor die Gemischregulierschraube auf die Einstellung hinein- oder herausdrehen, die die höchste Leerlaufdrehzahl erzeugt. Die richtige Einstellung erhält man in der Regel bei ungefähr der folgenden Anzahl von Umdrehungen von der ganz geschlossenen (leichter Aufsitz) heraus.

		ÄUSSEN	INNEN
Gemischregulierschraubenöffnung	GX120K1	2 Drehungen heraus	2-3/8 Drehungen heraus
	GX160K1	3 Drehungen heraus	2-1/8 Drehungen heraus

Bezüglich Kennung des Vergaserlufungs-typs siehe S. 6-4.

[1] GEMISCHREGULIERSCHRAUBE

- 3) Nachdem die Gemischregulierschraube richtig eingestellt ist, durch Drehen der Drosselanschlagschraube die Soll-Leerlaufdrehzahl einstellen.

Soll-Leerlaufdrehzahl	1.400 ± 150 min ⁻¹ (U/min)
-----------------------	---------------------------------------

[1] DROSSELANSCHLAGSCHRAUBE

BUJIA

- 1) Inspeccione visualmente la bujía. Tírela si el aislador está roto o picado.
- 2) Quite los depósitos de carbonilla u otros con un cepillo de alambre duro.
- 3) Mida el entrehierro de la bujía con una galga de espesores tipo alambre.

Bujía normal	BP6ES, BPR6ES (NGK) W20EP-U, W20EPR-U (*ND)
--------------	--

*: NIPPONDENSO CO., LTD

Entrehierro	0,7 - 0,8 mm
-------------	--------------

Si fuera necesario, ajuste el entrehierro doblando el electrodo lateral.

- 4) Asegúrese de que la arandela hermetizante está en buen estado; cambie la bujía si fuera necesario.
- 5) Instale la bujía apretándola manualmente para asentar la arandela, luego apriétela con una llave de bujías (1/2 giro adicional si la bujía es nueva) para comprimir la arandela hermetizante. Si está utilizando una bujía usada, apriétela 1/8 - 1/4 de giro después de que se asiente la bujía.

PRECAUCION

- La bujía debe estar apretada con seguridad. Una bujía mal apretada puede calentarse en exceso y, posiblemente, dañar el motor.
- No use nunca una bujía que tenga una gama térmica incorrecta.

- [1] ENTREHIERRO 0,7-0,8 mm
- [2] ELECTRODO LATERAL
- [3] CEPILLO DE ALAMBRE

CARBURADOR

- 1) Arranque el motor y deje que se caliente hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento.
- 2) Con el motor en ralentí, gire el tornillo piloto hacia adentro o hacia afuera hacia la posición que produzca las rpm más altas en ralentí. La posición correcta se obtendrá generalmente en los siguientes números aproximados de giros hacia afuera desde la posición totalmente cerrada (ligeramente asentado).

		EXTERNO	INTERNO
Apertura del tornillo piloto	GX120K1	2 giros hacia afuera	2-3/8 giros hacia afuera
	GX160K1	3 giros hacia afuera	2-1/8 giros hacia afuera

Consulte la página 6-4 para identificar el tipo de ventilación del carburador.

[1] TORNILLO PILOTO

- 3) Después de que el tornillo piloto esté correctamente ajustado, gire el tornillo de tope de la mariposa para obtener la velocidad normal en ralentí.


Velocidad normal en ralentí	1.400 ± 150 min ⁻¹ (rpm)
-----------------------------	-------------------------------------

[1] TORNILLO DE TOPE DE LA MARIPOSA

GOVERNOR

- 1) Remove the fuel tank (P. 7-2).
- 2) Loosen the nut on the governor arm and move the governor arm to fully open the throttle.
- 3) Rotate the governor arm shaft as far as it will go in the same direction the governor arm moved to open the throttle. Tighten the nut on the governor arm.
- 4) Start the engine and allow it to warm up to normal operating temperature. Move the throttle lever to run the engine at the standard maximum speed, and adjust the throttle lever limiting screw so the throttle lever cannot be moved past that point.

Maximum speed () DS type	3,850 ± 150 min ⁻¹ (rpm) (3,750 ± 150 min ⁻¹ (rpm))
------------------------------	--




FUEL STRAINER

⚠ WARNING

- Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks in the area.
- After installing the fuel filter, check for leaks, and make sure the area is dry before starting the engine.

- 1) Turn off the fuel valve and remove the strainer cup.
 - 2) Clean the strainer cup with solvent.
 - 3) Install the O-ring and strainer cup.
- Tighten the strainer cup to the specified torque.

TORQUE: 4 N·m (0.4 kg·m, 2.9 ft·lb)



SPARK ARRESTER (Optional parts)



⚠ WARNING

- The muffler becomes very hot during operation and remains hot for a while after stopping the engine. Be careful not to touch the muffler while it is hot. Allow it to cool before proceeding.

CAUTION

- The spark arrester must be serviced every 100 hours to maintain its efficiency.

- 1) Remove the four 5 x 8 mm tapping screws from the upper muffler protector.
- 2) Remove the upper muffler protector.
- 3) Remove the 4 x 8 mm screw and spark arrester. Be careful not to damage the wire mesh of the spark arrester.
- 4) Check the carbon deposits around the exhaust port and spark arrester. Clean, if necessary. Replace the spark arrester if there are any breaks or tears.
- 5) Install the spark arrester and muffler in the reverse order of removal.



REGULATEUR

- 1) Déposer le réservoir d'essence (P. 7-2).
- 2) Desserrer l'écrou sur la bielle du régulateur et déplacer la bielle pour complètement ouvrir la commande des gaz.
- 3) Tourner l'arbre de bielle de régulateur à fond dans la même direction de déplacement de la bielle du régulateur pour ouvrir les gaz. Serrer l'écrou sur la bielle du régulateur.
- 4) Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer à sa température de fonctionnement normale. Déplacer le levier des gaz pour faire tourner le moteur au régime maximum standard et ajuster la vis de limitation du levier des gaz de sorte que ce dernier ne puisse pas être déplacé au-delà de ce point.

Vitesse maximum () Type DS	3.850 ± 150 min ⁻¹ (tr/min) 3.750 ± 150 min ⁻¹ (tr/min)
--------------------------------	--

- [1] ECRAN DE LIMITATION DE LEVIER DES GAZ
- [2] ECROU
- [3] ARBRE DE BIELLETTES DE REGULATEUR
- [4] LEVIER DES GAZ

CREPINE A ESSENCE

ATTENTION

- L'essence est extrêmement inflammable et peut exploser dans certaines conditions. Ne pas fumer ou autoriser de flammes ou d'étincelles à proximité de l'endroit où l'on travaille.
- Après la mise en place du filtre à essence, vérifier s'il y a des fuites et s'assurer que la zone est sèche avant de mettre le moteur en marche.

- 1) Fermer le robinet d'essence et retirer la coupelle à essence.
 - 2) Nettoyer la coupelle à essence avec du solvant.
 - 3) Reposer le joint torique et la coupelle à essence. Serrer la coupelle à essence au couple de serrage spécifié.
- COUPLE DE SERRAGE: 4 N·m (0,4 kg·m)
- [1] ROBINET D'ESSENCE
 - [2] COUPELLE A ESSENCE
 - [3] JOINT TORIQUE
 - [4] FERME (OFF)

PARE-ETINCELLES (Pièces optionnelles)

ATTENTION

- Le silencieux devient très chaud pendant le fonctionnement et reste chaud pendant un moment après l'arrêt du moteur. Faire attention à ne pas toucher le silencieux lorsqu'il est chaud. Le laisser refroidir avant de continuer.

PRECAUTION

- Le pare-brise-étincelles doit être entretenu toutes les 100 heures pour maintenir son efficacité.

- [1] PROTECTEUR DE SILENCIEUX SUPERIEUR
 - [2] VIS TARAUEUSE de 5 × 8 mm
 - [3] VIS de 4 × 8 mm
 - [4] PARE-ETINCELLES
 - [5] SILENCIEUX
- 1) Déposer les quatre vis taraudeuses de 5 × 8 mm du protecteur de silencieux supérieur.
 - 2) Déposer le protecteur du silencieux supérieur.
 - 3) Déposer la vis de 4 × 8 mm et le pare-étincelles. Faire attention à ne pas endommager la maille métallique du pare-étincelles.
 - 4) Vérifier s'il y a des dépôts de calamine autour de l'orifice d'échappement et du pare-étincelles. Nettoyer si nécessaire. Remplacer le pare-étincelles s'il est cassé ou déchiré.
 - 5) Reposer le pare-étincelles et le silencieux dans l'ordre inverse de la dépose.
- [1] ECRAN DU PARE-ETINCELLES

REGLER

- 1) Den Kraftstofftank entfernen (S. 7-2).
- 2) Die Mutter am Reglerarm lösen und den Reglerarm so bewegen, daß die Drossel ganz geöffnet wird.
- 3) Die Reglerarmwelle bis zum Anschlag in dieselbe Richtung drehen, in die der Reglerarm zum Öffnen der Drossel bewegt worden ist. Die Mutter am Reglerarm anziehen.
- 4) Den Motor anlassen und auf normale Betriebstemperatur warmlaufen lassen. Den Gashebel so bewegen, daß der Motor mit der Standard-Höchstzahl läuft, und die Gashebelbegrenzungsschraube so einstellen, daß der Gashebel nicht über diesen Punkt hinaus bewegt werden kann.

Höchstzahl () DS-Typ	3.850 ± 150 min ⁻¹ (U/min) 3.750 ± 150 min ⁻¹ (U/min)
--------------------------	--

- [1] GASHEBELBEGRENZUNGSSCHRAUBE
- [2] MUTTER
- [3] REGLERARMWELLE
- [4] DROSSELHEBEL

KRAFTSTOFFSIEB

WARNUNG

- Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter gewissen Bedingungen explodieren. Im Arbeitsbereich nicht rauchen und Flammen sowie Funken fernhalten.
- Nach Anbringen des Kraftstofffilters auf Undichtigkeit überprüfen und sicherstellen, daß der Bereich trocken ist, bevor der Motor angelassen wird.

- 1) Den Kraftstoffhahn zudrehen und den Siebbehälter entfernen.
 - 2) Den Siebbehälter mit Lösemittel reinigen.
 - 3) O-Ring und Siebbehälter anbringen. Den Siebbehälter auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.
- ANZUGSDREHMOMENT: 4 N·m
(0,4 kg·m)

- [1] KRAFTSTOFFHAHN
- [2] SIEBBECHER
- [3] O-RING
- [4] AUS

FUNKENSCHUTZ

(Sonderzubehörteile)

WARNUNG

- Der Auspufftopf wird während des Betriebs sehr heiß und ist auch nach dem Abstellen des Motors noch eine gewisse Zeit heiß. Darauf achten, den Auspufftopf in heißem Zustand nicht zu berühren. Vor weiteren Schritten abkühlen lassen.

VORSICHT

- Der Funkenschutz muß alle 100 Stunden gewartet werden, um seinen Wirkungsgrad aufrechtzuerhalten.

- [1] OBERER AUSPUFFTOPFSCHUTZ
 - [2] 5 × 8-mm-SCHNEIDSCHRAUBEN
 - [3] 4 × 8-mm-SCHRAUBEN
 - [4] FUNKENSCHUTZ
 - [5] AUSPUFFTOPF
- 1) Die vier 5 × 8-mm-Schneidschrauben vom oberen Auspufftopfschutz entfernen.
 - 2) Den oberen Auspufftopfschutz entfernen.
 - 3) 4 × 8-mm-Schraube und Funkenschutz entfernen. Darauf achten, das Drahtnetz des Funkenschutzes nicht zu beschädigen.
 - 4) Ölkohleablagerungen um Auspuffkanal und Funkenschutz überprüfen. Erforderlichenfalls reinigen. Den Funkenschutz auswechseln, wenn er Brüche oder Risse aufweist.
 - 5) Funkenschutz und Auspufftopf in der umgekehrten Ausbaureihenfolge einbauen.
- [1] FUNKENSCHUTZSIEB

REGULADOR

- 1) Quite el depósito de combustible (P. 7-2).
- 2) Afloje la tuerca del brazo del regulador y mueva el brazo del regulador para abrir completamente la mariposa.
- 3) Gire el eje del brazo del regulador tanto como se pueda en la misma dirección en que ha movido el brazo del regulador para abrir la mariposa. Apriete la tuerca del brazo del regulador.
- 4) Arranque el motor y deje que se caliente hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento. Mueva la palanca de la mariposa para acelerar el motor a la velocidad máxima normal y ajuste el tornillo limitador de la palanca de la mariposa de manera que la palanca no pueda pasarse de dicho punto.

Velocidad máxima () tipo DS	3.850 ± 150 min ⁻¹ (rpm) 3.750 ± 150 min ⁻¹ (rpm)
---------------------------------	--

- [1] TORNILLO LIMITADOR DE LA PALANCA DE LA MARIPOSA
- [2] TUERCA
- [3] EJE DEL BRAZO DEL REGULADOR
- [4] PALANCA DE LA MARIPOSA

COLADOR DE COMBUSTIBLE

ADVERTENCIA

- La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo ciertos estados. No fume ni acerque llamas o chispas a la zona.
- Después de instalar el filtro de combustible, compruebe si hay fugas y asegúrese de que la zona está seca antes de arrancar el motor.

- 1) Cierre la válvula de combustible y quite la copa del colador.
- 2) Limpie la copa del colador con disolvente.
- 3) Instale la junta tórica y la copa del colador. Apriete la copa del colador al par especificado.

PAR DE APRIETE: 4 N·m (0,4 kg·m)

- [1] VALVULA DE COMBUSTIBLE
- [2] COPA DEL COLADOR
- [3] JUNTA TORICA
- [4] DESACTIVADO (OFF)

PARACHISPAS (pieza opcional)

ADVERTENCIA

- El silenciador se calienta mucho durante el funcionamiento y permanece caliente durante un rato después de parar el motor. Tenga cuidado de no tocar el silenciador cuando esté caliente. Deje que se enfrie antes de proceder.

PRECAUCION

- Para mantener la eficacia del parachispas debe aplicársele el servicio cada 100 horas.

- [1] PROTECTOR SUPERIOR DEL SILENCIADOR
 - [2] TORNILLOS ROSCADOS de 5 × 8 mm
 - [3] TORNILLO de 4 × 8 mm
 - [4] PARACHISPAS
 - [5] SILENCIADOR
- 1) Quite los cuatro tornillos roscados de 5 × 8 mm desde el protector superior del silenciador.
 - 2) Quite el protector superior del silenciador.
 - 3) Quite el tornillo de 4 × 8 mm y el parachispas. Tenga cuidado de no dañar la tela metálica del parachispas.
 - 4) Compruebe los depósitos de carbonilla de alrededor de la lumbrera de escape y del parachispas. Limpielos si fuera necesario. Cambie el parachispas si tiene roturas o rasgaduras.
 - 5) Instale el parachispas y el silenciador en el orden contrario al desarmado.
- [1] PANTALLA DEL PARACHISPAS


FUEL FILTER

⚠ WARNING

- Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks in the area.
- After installing the fuel filter, check for leaks, and make sure the area is dry before starting the engine.

- 1) Drain the fuel into a suitable container, and remove the fuel tank (P. 7-2).
- 2) Disconnect the fuel line, and unscrew the fuel filter from the tank.
- 3) Clean the filter with solvent, and check to be sure the filter screen is undamaged.
- 4) Place the O-ring on the filter and reinstall. Tighten the filter to the specified torque. After reassembly, check for fuel leaks.

TORQUE: 2 N·m (0.2 kg-m, 1.4 ft-lb)



FILTRE A ESSENCE

⚠ ATTENTION

- L'essence est extrêmement inflammable et peut exploser dans certaines conditions. Ne pas fumer ou autoriser de flammes ou d'étincelles à proximité de l'endroit où l'on travaille.
- Après la mise en place du filtre à essence, vérifier s'il y a des fuites et s'assurer que la zone est sèche avant de mettre le moteur en marche.

- 1) Vidanger l'essence dans un récipient convenable et retirer le réservoir d'essence (P.7-2)
- 2) Déconnecter la conduite d'alimentation et dévisser le filtre à essence du réservoir.
- 3) Nettoyer le filtre avec du solvant et vérifier pour être sûr que l'écran du filtre n'est pas endommagé.
- 4) Mettre le joint torique en place sur le filtre et le reposer. Serrer le filtre au couple de serrage spécifié. Après le remontage, vérifier s'il y a des fuites d'essence.

COUPLE DE SERRAGE: 2 N·m (0,2 kg·m)

- [1] JOINT TORIQUE
- [2] FILTRE A ESSENCE
- [3] ECROU DE RACCORD DE FILTRE A ESSENCE

KRAFTSTOFFILTER

⚠ WARNUNG

- Benzin ist außerordentlich feuergefährlich und kann unter gewissen Bedingungen explodieren. Im Arbeitsbereich nicht rauchen und Flammen sowie Funken fernhalten.
- Nach Anbringen des Kraftstofffilters auf Undichtigkeit überprüfen und sicherstellen, daß der Bereich trocken ist, bevor der Motor angelassen wird.

- 1) Kraftstoff in einen geeigneten Behälter ablassen und den Kraftstofftank entfernen. (S. 7-2)
- 2) Die Kraftstoffleitung abtrennen und den Kraftstofffilter vom Tank abschrauben.
- 3) Den Filter mit Lösemittel reinigen und sicherstellen, daß das Filtersieb nicht beschädigt ist.
- 4) O-Ring am Filter anbringen und wieder einsetzen. Den Filter auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen. Nach dem Zusammenbau auf Auslaufen von Kraftstoff.

ANZUGSDREHMOMENT: 2 N·m (0,2 kg·m)

- [1] O-RING
- [2] KRAFTSTOFFILTER
- [3] KRAFTSTOFFILTER-VERBINDUNGSMUTTER

FILTRO DE COMBUSTIBLE

⚠ ADVERTENCIA

- La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo ciertos estados. No fume ni acerque llamas o chispas a la zona.
- Después de instalar el filtro de combustible, compruebe si hay fugas y asegúrese de que la zona está seca antes de arrancar el motor.

- 1) Drene el combustible en un recipiente adecuado y quite el depósito de combustible. (P. 7-2)
- 2) Desconecte la línea de combustible y desensrosque el filtro de combustible del depósito.
- 3) Limpie el filtro con disolvente y compruebe que la pantalla del filtro no está dañada.
- 4) Coloque la junta tórica en el filtro y vuelva a instalarlo. Apriete el filtro al valor del par de apriete especificado. Después del armado, compruebe si hay fugas de combustible.

PAR DE APRIETE: 2 N·m (0,2 kg·m)

- [1] JUNTA TORICA
- [2] FILTRO DE COMBUSTIBLE
- [3] TUERCA DE UNION DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE.

TO PURCHASE THIS PRODUCT PLEASE CONTACT US



**Equipment Financing and
Extended Warranties Available**



**Discount-Equipment.com is your online resource for
commercial and industrial quality parts and equipment sales.**

561-964-4949

visit us on line @ www.discount-equipment.com

Select an option below to find your Equipment

Search by Manufacturer

Search by Product Type

Request a Quote

We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair, Basic, Dynapac, MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench, Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equipment, Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep, Small Line, Wanco, Yanmar